VCI 設定説明書

DT-3300 編

初版 2023年10月30日

株式会社 日本ベンチャー

目次

1.準備	3
1-1.必要なもの	
1-2. ベンチャークラブ会員	
1-3. OBD 検査に必要な PC アプリ	4
1-4. PC 側の USB 端子の種類	4
2.使用方法	5
2-1.接続図	5
2-2.OBD 検査モード設定方法	6
3.本体情報表示	8
3-1.電源電圧を確認する	
3-2.ファームウェアのバージョンを確認する	9
4.仕様・動作環境	10
4-1.DT-3300 の仕様(VCI として)	10
4-2.PCの動作環境	10

1.準備

1-1.必要なもの

VCI (DT-3300)	DT-3300 を VCI として使用します。 VCI として使用するには、本体のアップデートが必要で す。
Windows	タブレット PC、またはノート PC。
Windows PC	3 つのアプリをインストールする必要があります。
ルーター	OBD 検査はインターネットを介して行うため、 PC を有線または無線のルーターに接続します。
していたいです。	・USB ケーブル(DT-3300 付属品)
接続ケーブル	・OBD ケーブル(DT-3300 付属品)

1-2. ベンチャークラブ会員

DT-3300 を VCI として使用するためには、WRITE3 を使用して本体のシステムバージョンをアップデートする必要があります。 そのため、アップデートには、ベンチャークラブ会員である必要があります。



1-3. OBD 検査に必要な PC アプリ

弊社製品を OBD 検査に使用するには、PC に 3 つのアプリをインストールする 必要があります。

それぞれインストール方法が異なりますので、下記を参照してください。

アプリ	インストール方法
USB ドライバ	弊社ホームページからダウンロードしてインストールします。 手順は WRITE3 の取扱説明書をご覧ください。 ダウンロードには、ベンチャークラブ会員である必要があります。
VCI 通信ソフト	弊社ホームページからダウンロードしてインストールします。 [ダウンロード]→[OBD 検査]よりダウンロードしてください。
特定 DTC 照会アプリ	独立行政法人 自動車技術総合機構より提供されるアプリです。 詳しくは、OBD 検査ポータルサイトをご覧いただき、インストー ルしてください。 【OBD 検査ポータル】https://www.obd.naltec.go.jp/

1-4. PC 側の USB 端子の種類

付属の USB ケーブルは USB TYPE A 端子です。 PC 側に USB TYPE A 端子があることを確認してください。



2.使用方法

2-1.接続図

OBD 検査はインターネットを介して特定 DTC の判定を行います。 下記のように接続してください。



2-2.OBD 検査モード設定方法



テスターの電源を入れ、 メインメニューから「OBD 検査」の項目で、 ENT キーを押してください。



OBD 検査メニューから「OBD 検査」の項目で、 ENT キーを押してください。





警告メッセージが表示されますので、 実行ボタンで ENT キーを押してください。

Japan Venture



画面が「検査中」に変わります。

これで VCI として使用できますので、この状態 で PC から特定 DTC アプリを操作してくださ い。

特定 DTC アプリの操作方法は、「OBD 検査ポータル」のサイトをご覧ください。

「OBD 検査ポータル」ホームページ: https://www.obd.naltec.go.jp/

3.本体情報表示

3-1.電源電圧を確認する



テスターの電源を入れ、 メインメニューから「OBD 検査」の項目で、 ENT キーを押してください。

OBD検査メインメニュー	
電源電圧表示	
バージョン表示	
_ OBD検査	

OBD 検査メニューから「電源電圧表示」の項目 で、ENT キーを押してください。



電源電圧の値が表示されます。

これで確認は完了です。

3-2.ファームウェアのバージョンを確認する



テスターの電源を入れ、 メインメニューから「OBD 検査」の項目で、 ENT キーを押してください。



OBD 検査メニューから「バージョン表示」の項 目で、ENT キーを押してください。



ファームウェアのバージョンが表示されます。

これで確認は完了です。

4.仕様・動作環境

4-1.DT-3300 の仕様(VCI として)

項目	要件
VCI タイプ	セパレート型(分離型)
電源	12V・24V 兼用
PC との接続端子	USB TYPE B
対応通信プロトコル	ISO14229、ISO15765、ISO14230、ISO15031-5、 SAEJ1979

4-2.PC の動作環境

項目	要件
OS	Windows10、Windows11
CPU	1Gz 以上
メモリ	2G以上
ハードディスク	20Gb 以上
ディスプレイ	800×600以上
VCI との接続端子	USB TYPE A

お客様相談窓口 050-3492-0344

お客様相談窓口の対応時間は、土曜日、日曜日及び、祝日を除く AM9:00~PM6:00までとなっております。 大変恐縮ですが、対応時間を過ぎますと留守番電話に切り替わります。 対応時間内にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

株式会社 日本ベンチャー