

# DT-3300 診断テスター

## 乗用車診断ソフト対応表

第5版 作成日 2022年6月



**株式会社 日本ベンチャー**

Japan Venture Inc.

# 目 次

## 1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	1
(2) アクティブテスト機能表 .....	25
(3) 作業サポート機能表 .....	28

## 2. 日産診断ソフト (Ver6.1\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	31
(2) アクティブテスト機能表 .....	47
(3) 作業サポート機能表 .....	48

## 3. ホンダ診断ソフト (Ver6.3\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	52
(2) アクティブテスト機能表 .....	60
(3) 作業サポート機能表 .....	61

## 4. マツダ診断ソフト (Ver4.8\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	62
----------------------	----

## 5. スバル診断ソフト (Ver6.0\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	74
(2) アクティブテスト機能表 .....	77
(3) 作業サポート機能表 .....	78

## 6. 三菱診断ソフト (Ver5.0\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	79
(2) アクティブテスト機能表 .....	84
(3) 作業サポート機能表 .....	86

## 7. スズキ診断ソフト (Ver7.5\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	90
(2) アクティブテスト機能表 .....	96
(3) 作業サポート機能表 .....	97

## 8. ダイハツ診断ソフト (Ver7.7\*)

(1) 車両別システム対応表 .....	100
(2) アクティブテスト機能表 .....	105
(3) 作業サポート機能表 .....	107

<b>9. B E N Z 診断ソフト (Ver1.0*)</b>	
(1) 車両別システム対応表 .....	109
(2) 作業サポート機能表 .....	111
<b>10. B M W 診断ソフト (Ver1.1*)</b>	
(1) 車両別システム対応表 .....	112
(2) 作業サポート機能表 .....	114
<b>11. M I N I 診断ソフト (Ver1.1*)</b>	
(1) 車両別システム対応表 .....	115
(2) 作業サポート機能表 .....	116
<b>12. V W 診断ソフト (Ver1.0*)</b>	
(1) 車両別システム対応表 .....	117
(2) 作業サポート機能表 .....	124
<b>13. A U D I 診断ソフト (Ver1.0*)</b>	
(1) 車両別システム対応表 .....	125
(2) 作業サポート機能表 .....	131
<b>14. V O L V O 診断ソフト (Ver1.0*)</b>	
(1) 車両別システム対応表 .....	132
(2) 作業サポート機能表 .....	135

## 注 意

1. 記載しているすべての車両を実車で確認してはなりません。  
通信できない車両があった場合、車検書に診断したシステム名を記入の上当社に F A X してください。
2. 車種対応表のアクティブテスト、作業サポート欄の番号は、それぞれの機能表の項目番号に対応します。

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
bB  (ダイハツ OEM)	NCP3#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H12.02 ~ H17.11	00.02 ~ 05.11	TCCS	●	●	●			●	
					ECT	●		●				
			ABS	●		●						
			SRS	●		●						
	QNC2#型	K3-VE 3SZ-VE	H17.12 ~	05.12 ~								
C-HR	NGX1#型 NGX5#型	8NR-FTS 8NR-FTS	H28.12 ~	16.12 ~	TCCS	●		●	55,69,72,75,102, 103,119		●	
					4WD	●		●	1~4	1,2		
					ABS/VSC /電動PKB	●	●	●	1~7	1~4		
					EPS	●		●				
					LKA/LDA	●		●				
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6		
					フリクワッシュ2	●		●	1~5	1~5		
					メインホテ	●		●	11,12,13,21			
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7			
					エアコン	●		●	15,22	1		
席モータ	●		●	1								
C-HR (HV)	ZYX1#型	2ZR-FXE	H28.12 ~	16.12 ~	TCCS	●		●			●	
					HV	●	●	●	4,5,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,3,5,6,11,34,39,40	1,2,4,12, 13		
					EPS	●		●				
					LKA/LDA	●		●				
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6		
					フリクワッシュ2	●		●	1~5	1~5		
					メインホテ	●		●	11,12,13,21			
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7			
					エアコン	●		●	15,22	1		
席モータ	●		●	1								
iQ	KGJ1#型 NGJ1#型	1KR-FE 1NR-FE	H20.11 ~	08.11 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,55,63, 70,71,72,102, 103,119		●	
					Stop&Start	●	●	●	2,3,6,9,10,11	1,2,3		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,66, 74	1		
					EPS	●		●				
					メインホテ	●		●	11,12,13,21			
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7			
					エアコン	●		●	15,22	1		
席モータ	●		●	1								
ist	NCP6#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H14.05 ~ H19.06	02.05 ~ 07.06	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●		●				
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
						●		●				
ist	ZSP11型 NCP11型	2ZR-FE 1NZ-FE	H19.07 ~	07.07 ~	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,107,127		●	
					ECT	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,6,7,4	4		
					EPS	●		●				
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
					照合	●		●	1,2,4,5,8,11,12,16			
					メータ	●		●	1,2,4,5,6			
エアコン	●		●	15,18,20,21,22, 23,27	1							
MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	H11.10 ~ H19.04	99.12 ~ 07.04	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
RAV4	ZCA2#型	1ZZ-FE	H12.05 ~ H17.10	00.05 ~ 05.10	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
					SRS	●		●				
	ACA20W ACA21W	1AZ-FSE	H12.05 ~ H17.10	00.05 ~ 05.10	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
					SRS	●		●				
	ACA3#W型	2AZ-FE	H17.11 ~	05.11 ~	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 70,71,72,102, 103,107,119,127		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,64, 66,74	4		
					EPS	●		●				
					SRS	●		●				
	メインホテ	●		●								
	席モータ	●		●	1							
	エアコン	●		●	15,18,20,21,22,23							
	照合	●		●								
	メータ	●		●	1~6							
	AFS	●		●	1,2							

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー							
			和暦	西暦							共通	専用						
	AXAH5#型	A25A	R01.04	19.04	TCCS	●		●	19,55,70,71,72,73,74,102,103,107,119,127	14,15	●							
					HV	●												
					モータージェネレーター	●												
					レーダークルーズ	●												
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,64,66,74	4								
					電動PKB	●		●	1,2,3,4,5,24	1,2								
					EPS	●		●										
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6								
					SRS	●		●										
					メインボディ	●		●										
					席モーター	●		●	1									
					エアコン	●		●	15,18,20,21,22,23									
					メータ	●		●	1~6									
オートレバリンク	●		●	1,2														
SAI	AZK10 (HV)	2AZ-FXE	H21.12	09.12	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63,69,72,102,103,119		●							
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9									
					ABS/VSC	●	●	●	1,7,10,11,34,39,40,52~54,57,61,65,70,71,75,80	4								
					EPS	●		●		2								
					メインボディ	●		●										
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	15~23									
					席モーター	●		●	1									
					メータ	●		●	1~8									
					照合	●		●	1,2,12									
					WILL Vi VS CYPHA	NCP19 NZE12#型	2NZ-FE 1NZ-FE 1ZZ-GE 2ZZ-GE	H12.01 ~ H16.04	00.01 ~ 04.04	TCCS	●		●			●		
										ABS	●		●					
										メインボディ	●		●					
SRS	●		●															
エアコン	●		●															
メータ	●		●															
NCP7#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H14.10 ~ H17.08	02.10 ~ 05.08	TCCS		●		●			●							
				ABS		●		●										
				EPS		●		●										
				メインボディ		●		●										
				SRS		●		●										
				エアコン		●		●										
				メータ		●		●										
アイシス	ZGM1#型 ZNM1#型 ANM1#型	2ZR-FAE 3ZR-FAE 1ZZ-FE 1AZ-FSE	H16.09	04.09	TCCS	●	●	●	2,19,39,45,55,63,72,119		●							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74	10								
					EPS	●		●		1								
					メインボディ	●		●										
					エアコン	●		●										
					メータ	●		●	1~6									
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11,12,16									
					アクア	NHP10	1NZ-FXE	H23.12	11.12	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55,63,70,71,72,102,103,106,107,119	14	●		
										HV	●	●	●	4,6,7,8,9				
										ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30,31,36,53,56,60,64,69,70,72,73,74,77,79	1,2,3,4,7,8			
										EPS	●		●		2			
										メインボディ	●		●	3,4,10,11,12,14,15,16,18,21,22				
										SRS	●		●					
エアコン	●		●	15~21,23						1								
席モーター	●		●	1														
メータ	●		●	1,2,4,5,6,8														
照合	●		●	2,17,20,21														
電源	●		●	1						1								
NHP10	1NZ-FXE	H29.11	17.11	PCS/LDA/RSA/LVN						●	●	●	1	1~7				
アバロン	MCX10	1MZ-FE	H08.10	96.10						TCCS	●		●			●		
					ABS	●		●										
					SRS	●		●										
アベンシス	AZT25#型	1AZ-FSE 2AZ-FSE	H15.10	03.10	TCCS	●	●	●	23,39,45,55,63,72,119		●							
					ABS/VSC	●	●	●										
					SRS	●		●										
	ZRT27#型	1ZR-FAE 2ZR-FAE 3ZR-FAE	H23.07	11.07	TCCS	●	●	●	39,43,45,70,71,72,87,102,103,107,119,121		●							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,60,65,74	1								
					EPS	●		●		1								
メインボディ	●		●															
充電制御	●		●	1														
SRS	●		●															
エアコン	●		●	15,20,21,22,27														
メータ	●		●	1~7														
照合	●		●	2,12														

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
アリオン	AZT24#型 Nzt24#型 ZZT24#型	1AZ-FSE 1NZ-FE 1ZZ-FE	H13.12 ~ H19.05	01.02 ~ 07.05	TCCS	●	●	●	23,39,45,55,63, 72,119		●	
					ABS/VSC	●	●	●				
			SRS	●		●						
			メインボデー	●		●						
	NZT26#型 ZRT26#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE 3ZR-FAE	H19.06 ~	07.06	TCCS	●	●	●	3,39,45,55,56,63, 70,71,72,74,102, 103,107,119,121		●	
					Stop&Start	●	●	●	2,3,6,9,10,11	1,2,3		
			ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,60,65,74	1				
			EPS	●		●		1,2				
					メインボデー	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27			
					メータ	●		●	1~7			
アリスト	JZS16#型	2JZ-GE 2JZ-GTE	H09.08 ~ H16.11	97.08 ~ 04.11	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
			SRS	●		●						
			メインボデー	●		●						
アルテッツァ	GXE10型 SXE10型 JCE10型	1G-FE 3S-GE 2JZ-GE	H10.10 ~ H17.07	98.10 ~ 05.07	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
			SRS	●		●						
			メインボデー	●		●						
アルファード G V	ANH1#型 MNH1#型	2AZ-FE 1MZ-FE	H14.05 ~ H20.04	02.05 ~ 08.04	TCCS	●	●	●	2,39,43,44,45,55, 63,87,88		●	
					ABS/VSC	●		●				
			SRS	●		●						
			メインボデー	●		●						
	ANH2#型 GGH2#型	2AZ-FE 2GR-FE	H20.05 ~	08.05 ~	TCCS	●	●	●	2,39,43,45,55,56, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4			
			EPS	●		●		1,2				
			ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,57,60,65, 74	10				
					メインボデー	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~7			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16			
					AFS	●		●	1~6			
						●		●				
アルファード ハイブリッド	ATH10型 (HV)	2AZ-FXE	H14.05 ~ H20.04	02.05 ~ 08.04	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●		●				
			EPS	●		●						
			ABS/VSC	●		●						
	ATH20型 (HV)	2AZ-FXE	H20.05 ~	08.05 ~	TCCS	●	●	●	39,55,63,70,71, 72,102,103,107, 119		●	
					HV	●	●	●	4,5,6,7,8,9			
			ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,11,14,16, 35-39,41,44,46, 47,57,61,62,65, 68,70,71,74,76, 78-81	1,2,4,				
			EPS	●		●		1,2				
					メインボデー	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,17,18,20~23			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~8			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16			
					AFS	●		●	1~6			
						●		●				
	AYH3# (HV)	2AZ-FXE	H27.01 ~	15.01 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 69,73,102,103, 107,119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
			ABS/VSC	●	●	●	1,5,6,10,11,14,16, 20,35,36-39, 41-44,46,47,55, 57,59,61,62,65, 68,70,71,74,75, 76,80,81	1,2,4				
			EPS	●		●		2				
					メインボデー	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,17,18,20~23			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~8			
					照合	●		●	2,5,6,7,15			
					AFS	●		●	1~6			
						●		●				

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
アレックス カローラランクス	NZE12#型 ZZE12#型	1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	H13.01 ~ H18.10	01.01 ~ 06.10	TCCS	●	●	●				●		
					ABS/VSC	●	●	●						
					EPS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					SRS	●		●						
イブサム	ACM2#型	2AZ-FE	H13.05 ~ H21.12	01.05 ~ 09.12	TCCS	●		●				●		
					ABS/VSC	●		●						
					メインボディ	●		●						
					SRS	●		●						
					エアコン	●		●						
ヴァンガード	ACA33W	2AZ-FE	H19.08 ~	07.08 ~	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 70,71,102,103, 107,119,127			●		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,65, 66,74	4,10				
					EPS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					SRS	●		●						
					エアコン	●		●	15,18,20-23					
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16					
					メータ	●		●	1~7					
					IPA	●		●						
					AFS	●		●	1,2					
					ウィッシュ	ANE1#型 ZNE1#型	1AZ-FSE 1ZZ-FE	H15.04 ~ H21.03	03.04 ~ 09.03	TCCS	●	●	●	19,39,45,55,63, 119
ABS/VSC	●	●	●											
EPS	●		●											
メインボディ	●		●											
SRS	●		●											
ZGE2#型	2ZR-FAE 3ZR-FAE	H21.04 ~	09.04 ~	TCCS		●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 107,119,121			●		
				ABS/VSC		●	●	●	1,2,3,39,57,66,74	4,10				
				EPS		●		●						
				メインボディ		●		●						
				充電制御		●		●	1					
				SRS		●		●						
ウィッツ	SCP1#型 NCP1#型	1SZ-FE 2SZ-FE 1NZ-FE 2NZ-FE 1NR-FE	H11.01 ~ H17.01	99.01 ~ 05.01	TCCS							●		
					ABS/VSC									
					SRS									
					メインボディ									
	SCP9#型 KSP9#型 NCP9#型	2SZ-FE 1KR-FE 1NZ-FE 2NZ-FE	H17.02 ~ H22.11	05.02 ~ 10.11	TCCS	●	●	●	3,10,19,36,37,39, 43,45,55,56,63, 70,71,72,77,81, 82,83,99,102, 103,107,119,128	1,2,3		●		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24,25 28,29,30,31,66,74	4				
					EPS	●		●						
					SRS	●		●						
					メインボディ	●		●	3,4,11,12					
					照合	●		●	2,17,20,21					
					エアコン	●		●	19				1	
席モータ	●		●	1										
メータ	●		●	1~6										
KSP13#型 NSP13#型 NCP13#型	1NR-FE 1KR-FE 1NZ-FE 1ND-TV	H22.12 ~	10.12 ~	TCCS	●	●	●	8,9,10,19,36,37, 39,43,45,55,63, 70,71,72,77,81, 82,83,99,102, 103,107,119,128	1,2,3		●			
				Stop&Start	●	●	●	1~11				1,2,3		
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21~25, 28~31,66,74	4					
				EPS	●		●							
				SRS	●		●							
				メインボディ	●		●	3,4,11,12						
				照合	●		●	2,17,20,21						
				エアコン	●		●	19				1		
				席モータ	●		●	1						
				メータ	●		●	1~6						
				充電制御	●		●	1						
始動制御	●		●	1,2										
NHP13#型 (HV)	1NZ-FXE	H29.09 ~ H29.09	17.09 ~ 17.09	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1			1~7			
				TCCS	●		●							
				ABS/VSC	●		●							
				SRS	●		●							
ウィンダム	MCV2#型	1MZ-FE 2MZ-FE	H08.08 ~ H13.07	96.08 ~ 01.07	TCCS	●		●			●			
					ABS/VSC	●		●						
					SRS	●		●						
	MCV30型	1MZ-FE	H13.08 ~ H18.02	01.08 ~ 06.02	TCCS	●		●						
					ABS/VSC	●		●						
EPS	●		●											
SRS	●		●											
メインボディ	●		●											

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
ウェルファイア	ANH2#型 GGH2#型	2AZ-FE 2GR-FE	H20.05 ~	08.05 ~	TCCS	●	●	●	3,4,3,4,5,5,5,5,6,7,0, 71,72,102,103, 107,119,127		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65,74	10					
					ECT	●		●	1,2,3,4	1,3					
					EPS	●		●		1,2					
					SRS	●		●							
					メインボディ	●		●							
					照合	●		●	1~5,8~12						
					エアコン	●		●	15,18,20~27						
					メータ	●		●	1~6						
					メータ	●		●	39,55,63,71,72, 102,103,107,119						
ウェルファイア ハイブリッド	ATH20W	2AZ-FXE	H23.11 ~	11.11 ~	TCCS	●	●	●	39,55,63,71,72, 102,103,107,119		●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65,74	10					
					ECT	●		●	1,2,3,4	1,3					
					EPS	●		●		1,2					
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	15,18,20~27						
					席モータ	●		●	1						
					メータ	●		●	1~7						
ウェルファイア ハイブリッド	AYH3#	2AZ-FXE	H27.01 ~	15.01 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 69,73,102,103, 107,119		●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,5,6,10,11,14,16 36~39,41~44 20,46,47,55,57,59, 35,61,62,65,68,70, 71,74~76,80,81	1,2,4					
					EPS	●		●		2					
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	1,19~26						
					席モータ	●		●	1						
					メータ	●		●	1~7						
					照合	●		●	2,5,6,7,15						
ヴェロッサ	JZX11#型 GX11#型	1JZ-FSE 1JZ-GTE 1G-FE	H13.07 ~ H16.04	01.07 ~ 04.04	TCCS	●	●	●			●				
					ABS/VSC	●	●	●							
					EPS	●		●							
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
			エアコン	●		●									
			ヴェロッサ	JZX11#型 GX11#型	1JZ-FSE 1JZ-GTE 1G-FE	H13.07 ~ H16.04	01.07 ~ 04.04	TCCS	●	●	●			●	
								ABS/VSC	●	●	●				
								EPS	●		●				
								メインボディ	●		●				
SRS	●							●							
ヴォクシー	AZR6#型	1AZ-FSE	H13.11 ~ H19.05	01.11 ~ 07.05	TCCS	●	●	●	19,39,45,63,72, 119		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74						
					EPS	●		●							
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
	ヴォクシー	ZRR7#型	3ZR-FAE 3ZR-FE	H22.04 ~ H25.12	07.06 ~ 13.12	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 63,70,71,102,103 107,119,121,127		●			
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74					
						EPS	●		●						
						メインボディ	●		●						
						SRS	●		●						
ヴォクシー	ZRR8#型	3ZR-FAE	H26.01 ~	14.01 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 107,119,121		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4,10					
					EPS	●		●		2					
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
	ヴォクシー	ZRR8#型	3ZR-FAE	H26.01 ~	14.01 ~	TCCS	●	●	●	19,43,45,55,63, 71,72,102,103, 106,107,119		●			
						HV	●	●	●	4,6,7,8,9					
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4				
						EPS	●		●		2				
						メインボディ	●		●						
ヴォクシー	ZWR8#型 (HV)	2ZR-FXE	H26.01 ~	14.01 ~	TCCS	●	●	●	19,43,45,55,63, 71,72,102,103, 106,107,119		●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4					
					EPS	●		●		2					
					メインボディ	●		●							
ヴォクシー	ZWR8#型 (HV)	2ZR-FXE	H26.01 ~	14.01 ~	TCCS	●	●	●	19,43,45,55,63, 71,72,102,103, 106,107,119		●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4					
					EPS	●		●		2					
					メインボディ	●		●							
ヴォクシー	ZWR8#型 (HV)	2ZR-FXE	H29.09 ~	17.09 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7					
					TCCS	●	●	●	19,43,45,55,63, 71,72,102,103, 106,107,119		●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4					
					EPS	●		●		2					
ヴォクシー	ZWR8#型 (HV)	2ZR-FXE	H29.09 ~	17.09 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7					
					TCCS	●	●	●	19,43,45,55,63, 71,72,102,103, 106,107,119		●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4					
					EPS	●		●		2					



1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
ヴォルツ	ZZE13#型	1ZZ-FE 2ZZ-GE	H14.08 ~ H16.04	02.08 ~ 04.04	TCCS	●	●	●			●				
					ABS/VSC	●	●	●							
					EPS	●		●							
					メインホテ	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●							
エスティマ	ACR30W MCR30W ACR40W MCR40W	2AZ-FE 1MZ-FE	H12.03 ~ H17.12	00.03 ~ 05.12	TCCS	●					●				
					ABS/VSC	●									
					EPS	●		●							
					メインホテ	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●							
	ACR50W GSR50W	2AZ-FE 2GR-FE	H18.06 ~ R2.12	06.06 ~ 20.12	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55, 56,72,102,103, 107,119,127,						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,39,55,57,59, 74						
					ECT	●		●	1~4						
					EPS	●		●			1,2				
					メインホテ	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	18,20-23,25-27						
					メータ	●		●	1~6						
					席モータ	●		●	1						
					照合	●		●	1-5,8-12						
					AFS	●		●	1~6						
					H28.05 ~ 16.05	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	●	1	1~7			
エスティマ ハイブリッド	AHR10W	2AZ-FXE	H13.06 ~ H17.12	01.06 ~ 05.12	TCCS	●	●	●			●				
					HV	●	●	●							
					ABS/VSC	●	●	●							
					EPS	●		●							
					メインホテ	●		●							
					SRS	●		●							
	AHR20W	2AZ-FXE	H18.06 ~ 06.06	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 63,70,71,72,102, 103,107,119			●				
				HV	●	●	●	4,6,7,8,9							
				ABS/VSC	●	●	●	1,14,16,35~39 20,41~44,46,47, 57,60,61,62,68, 70,71,75,76,		4					
				ECT	●		●								
				EPS	●		●			1,2					
				メインホテ	●		●								
				SRS	●		●								
				エアコン	●		●	15,17-23,25,26							
				席モータ	●		●	1							
				メータ	●		●	1~6							
				照合	●		●	1,2,4,5,8,9,11,12, 16							
				AFS	●		●	1~6							
H28.05 ~ 16.05	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	●	1	1~7								
オーパ	ACT10 ZCT1#型	1AZ-FSE 1ZZ-FE	H12.05 ~ H17.08	00.05 ~ 05.08	TCCS	●	●	●			●				
					ABS/VSC	●	●	●							
					EPS	●		●							
					メインホテ	●		●							
					SRS	●		●							
オーリス	NZE15#型 ZRE15#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE	H18.10 ~ H24.07	06.10 ~ 12.07	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,70,71,72,102, 103,107,119		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74		1,4				
					EPS	●		●			2				
					メインホテ	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	1,2,3,66,74,						
	席モータ	●		●	1										
	メータ	●		●	1~6										
	照合	●		●	2,3,4,8,9,11										
	AFS	●		●	1,2										
	NZE181H ZRE186H	1NZ-FE 2ZR-FAE	H24.08 ~ 12.08	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,107,119			●				
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,55,57,59,65, 74		4					
				EPS	●		●			1,2					
				メインホテ	●		●								
				SRS	●		●								
				エアコン	●		●	1,2,3,66,74,							
				席モータ	●		●	1							
				メータ	●		●	1~6							
照合				●		●	2,15,17								
AFS				●		●	1,2								
オリジン 限定車				JCG17	2JZ-GE	H12.11 ~ H12.11	00.11 ~ 00.11	TCCS	●	●	●			●	
								ABS/VSC	●	●	●				
	SRS	●						●							
	メインホテ	●						●							

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル			
			和暦	西暦							共通	専用		
ガイア	SXM1#型 CXM1#型 ACM1#型	3S-FE 3C-TE 1AZ-FSE	H10.05	98.05	TCCS	●	●	●			●			
			~	~	ABS/VSC	●	●	●						
			H16.08	04.08	SRS	●	●	●						
カムリ	SXV2#型 MCV2#型	5S-FE 2MZ-FE	H08.12	96.12	TCCS	●		●			●			
			~	~	ABS	●		●						
			H10.07	98.07	SRS	●		●						
			ACV3#型	2AZ-FE	H13.09	01.09	TCCS	●	●	●				
					~	~	ABS/VSC	●	●	●				
					H17.12	05.12	EPS	●		●				
	ACV4#型	2AZ-FE	H18.01 ~ H23.09	06.01 ~ 11.09	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 70,71,72,102, 103,107,119,127			●		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,74					
					EPS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					SRS	●		●						
					エアコン	●		●	15,20~23					
					席モータ	●		●	1					
					メータ	●		●	1~6					
					照合	●		●	1,2,4,5,8~12					
AVV5#型 (HV)	2AR-FXE	H23.09 ~ 11.09	11.09 ~ 11.09	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●			
				HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,43,52,53, 56,60,64,69,70 73,74,77,79	1,2,4,7,8					
				EPS	●		●		2					
				メインボディ	●		●	1~4,6,9,10~28						
				SRS	●		●							
				エアコン	●		●	3,5,15~24	1					
				席モータ	●		●	1						
				メータ	●		●	1~8						
				照合	●		●	2,15,17,20,21						
				電源	●		●	1	1					
				AFS	●		●	1~6						
				前方認識カメラ	●		●	1	1~6					
				フリクレーション2	●		●	1~5	1~5					
カリーナ	AT21#型 ST21#型	5A-FE 7A-FE	H10.08	98.08	TCCS	●		●			●			
			~	~	ABS/VSC	●		●						
			H13.11	01.11	SRS	●		●						
	CT21#型	3C-TE	H08.08 ~ H13.11	96.08 ~ 01.11	TCCS	●		●						
					ABS/VSC	●		●						
					SRS	●		●						
カルディナ	AT211G CT216G ST210G	7A-FE 3C-TE 3S-FE 3S-GTE	H09.08	97.02	TCCS	●		●			●			
			~	~	ABS/VSC	●		●						
			H14.08	02.08	SRS	●		●						
	ST246W AZT241W ZZT241W	3S-GTE 1AZ-FSE 1ZZ-FE	H14.09 ~ H19.05	02.09 ~ 07.05	TCCS	●	●	●	19,39,45,55,72, 119					
					ABS/VSC	●	●	●						
					EPS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					SRS	●		●						
					エアコン	●		●						
					席モータ	●		●						
メータ	●		●											
バン	CT19#型	5E-FE	H14.11	92.11	TCCS	●		●			●			
			~	~	ABS/VSC	●		●						
			H14.07	02.07	SRS	●		●						
			メインボディ	●		●								
カローラ	CE11#型	3C-E	H10.04	98.04	TCCS	●		●			●			
			~	~	ABS/VSC	●		●						
			H12.07	00.07	SRS	●		●						
			メインボディ	●		●								
			エアコン	●		●								
			席モータ	●		●								
カローラ	CE12#型 NZE12#型 ZZE12#型	3C-E 2NZ-FE 1ZZ-FE	H12.08	00.08	TCCS	●		●			●			
			~	~	ABS/VSC	●		●						
			H18.10	06.10	EPS	●		●						
			メインボディ	●		●								
			エアコン	●		●								
			席モータ	●		●								
カローラ アクシオ	NZE14#型 ZRE14#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE	H18.10	06.10	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,107,119, 127			●		
			~	~	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,5,7,60,66,74	1,10				
			H24.04	12.04	EPS	●		●		2				
			メインボディ	●		●								
			SRS	●		●								
			エアコン	●		●	15,18,20~23							
			照合	●		●	1,2,4,5,8~12,16							
			メータ	●		●	1~6							
			席モータ	●		●	1							
			IPA	●		●								

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
カローラ アクシオ ハイブリッド	NZE16#型 NRE16#型	1NZ-FE 2ZR-FAE 2NR-FKE	H24.05 ~	12.05 ~	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,107,119, 127		●					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,66,74	1,10						
					EPS	●		●		2						
					メインホティ	●		●								
					SRS	●		●								
					エアコン	●		●	1,15,18-23							
					照合	●		●	1,2,4,5,8-12,16							
					メータ	●		●	1~6							
					席モータ	●		●	1							
	メータ	●		●	1,2											
	NKE16#型 (HV)	1NZ-FXE	H25.08 ~	13.08 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,106,107,119		●					
					HV	●	●	●	5~9							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,34,39,40,45, 52~55,57,59	2,4						
					EPS	●		●		2						
					メインホティ	●		●								
					SRS	●		●								
					エアコン	●		●	1,15,18~23							
					照合	●		●	2,17							
メータ					●		●	1~6								
席モータ	●		●	1												
		H29.10 ~	17.10 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7							
カローラ スパシオ	NZE12#型 ZZE12#型	1NZ-FE 1ZZ-FE	H13.05 ~ H19.06	01.05 ~ 07.06	TCCS	●		●			●					
					ABS/VSC	●		●								
					EPS	●		●								
					メインホティ	●		●								
					SRS	●		●								
カローラ バン	CE10#型 ED10#型	3C-E 4E-FE 5E-FE	H10.04 ~ H14.06	98.04 ~ 02.06	TCCS	●		●			●					
					ABS/VSC	●		●								
					SRS	●		●								
カローラ フィールダー	CE12#型 NZE12#型 ZZE12#型	3C-E 1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	H12.08 ~ H18.09	00.08 ~ 06.09	TCCS	●	●	●			●					
					ECD	●	●	●								
					ABS/VSC	●	●	●								
					EPS	●		●								
					メインホティ	●		●								
	SRS	●		●												
	NZE14#型 ZRE14#型	1NZ-FE 2ZR-FAE 2ZR-FE	H18.10 ~ H24.04	06.10 ~ 12.04	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 63,71,72,73,102, 103,106,107,119, 127		●					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,59,60,66, 74	1,4,10						
					EPS	●		●		2						
					メインホティ	●		●								
SRS					●		●									
NZE16#型 ZRE16#型	1NZ-FE 2ZR-FAE	H23.04 ~	11.04 ~	TCCS	●	●	●	8,9,10,19,36,37, 39,43,45,55,57, 63,70,71,72,77, 81,82,83,99,102, 103,107,119,127	1,2,3	●						
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21~25,28, 29,30,31,34,39 55,59,66,74	4							
				EPS	●		●		1,2							
				メインホティ	●		●	3,4,11,12								
				SRS	●		●									
				エアコン	●		●	1,15,18~23	19							
				照合	●		●	1,2,4,5,8~12,16								
				メータ	●		●	1~6								
				席モータ	●		●	1								
				メータ	●		●	1,2								
カローラ フィールダー ハイブリッド	NKE16#型 (HV)	1NZ-FXE	H25.08 ~	13.08 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,107,119		●					
					HV	●	●	●	4~9							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,34,40,45, 52~55,57,59, 65,70,71,74	1,4						
					EPS	●		●		2						
					メインホティ	●		●								
					SRS	●		●								
					エアコン	●		●	1,15,18~23							
					照合	●		●	2,17							
					メータ	●		●	1~6							
					席モータ	●		●	1							
					メータ	●		●	1,2							
							H29.10 ~	17.10 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7		

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
カローラ ランクス	NZE12#型 ZZE12#型	1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	H13.01	01.01	TCCS	●		●				●			
			~	~	ABS/VSC	●		●							
			H18.09	06.09	EPS	●		●							
					メインボデー	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●							
カローラ ルミオン	NZE15#型 ZRE15#型	1NZ-FE 2ZR-FAE 2ZR-FE	H19.10	07.10	TCCS	●		●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,119,127			●			
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,57,66,74	1,4,10					
					EPS	●		●							
					メインボデー	●		●							
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	15,18,20~22,27						
					照合	●		●	1~5,8~12						
					メータ	●		●	1~6						
					席モータ	●		●	1						
					AFS	●		●	1,2						
キャミ (ダイハツ テリオS/OEM)	J10#型	HC-EJ K3-VE K3-VET	H11.05	99.05								●			
			~	~											
クイック デリバリー (日野 OEM)	BCG-XKU	N04C	H18.09	06.09								●			
			~	~											
クラウン エステート (ロイヤル)	GS17#型 JZS17#型	1JZ-FSE 1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-FSE	H11.09	99.09	TCCS	●		●				●			
			~	~	ABS/VSC	●		●							
			H19.05	07.05	メインボデー	●		●							
					SRS	●		●							
アスリート (ロイヤル)	GRS18#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H15.12	03.12	TCCS	●	●	●	2,3,11,12,13,23, 39,43~46,55,56, 63,72,111~116, 107,119,121,122			●			
			~	~	ECT	●		●	1~4	1					
			H20.01	08.01	EPS	●		●							
					ABS/VSC	●	●	●							
					メインボデー	●		●							
					エアコン	●		●							
					照合	●		●	1~14						
					メータ	●		●	1~6						
クラウン ハイブリッド	GWS20#型	2GR-FSE	H20.02	08.02	TCCS	●	●	●	11,12,13,19,39, 43,44,45,46,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,111, 112,113,115,116, 119,121,122			●			
			~	~	ABS	●	●	●	11,12,13,19,39, 43,45,52~56, 58,60,64,69,70, 73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8					
					EPS	●		●		1,2					
					メインボデー	●		●	2,3,4,6,9,10~22						
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	15~23	1					
					席モータ	●		●	1						
					メータ	●		●	1~8						
					照合	●		●	2,15,17,20,21						
					電源	●		●	1	1					
			H28.08	16.08	前方認識カメラ	●	●	●	1		1~6				
			~	~	フリクッシュ2	●	●	●	1~5		1~5				
クラウン ハイブリッド	GWS20#型	2GR-FSE	H20.02	08.02	TCCS	●	●	●	11,12,13,23,39, 43~46,55,63,70, 71,72,102,103, 107,108, 111~116, 121,122,128,136			●			
			~	~	HV	●	●	●	1,2,4,6,7,8,9						
			H24.12	12.12	ABS/VSC	●	●	●	1,10,11,14,16,20, 35~39,41~44, 46,47,57,60,61, 65,68,70,71, 74~81	1,4,10					
					EPS	●		●		2					
					メインボデー	●		●	2,3,4,6,9~22						
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	15~21	1					
					席モータ	●		●	1						

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー							
			和暦	西暦							共通	専用						
	AWS21#型 (HV)	2AR-FSE	H24.12 ~	12.12 ~	メータ	●		●	1~7		●							
					照合	●		●	1,2,17~20									
					電源	●		●	1	1								
					AFS	●		●	1~6									
					TCCS	●	●	●	11~13,19,39,43, 45,55,63,70,71, 72,102,103,106, 107,111~114, 119									
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9									
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25, 30,31,36,43,52 53,56,60,64,69, 70,73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8								
					EPS	●		●		2								
					メインボディ	●		●	2,3,4,6,9~22									
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	15~23	1								
					席モータ	●		●	1									
					メータ	●		●	1~8									
					照合	●		●	2,15,17,20,21									
					電源	●		●	1	1								
					AFS	●		●	1~6									
クラウン コンフォート	YXS1#型	3Y-PE	H13.08 ~ H20.07	01.08 ~ 08.07	TCCS	●	●	●			●							
					ABS/VSC	●	●	●										
					SRS	●		●										
					TSS1#型	1TR-FPE	H20.08 ~ H24.01	08.08 ~ 12.01	TCCS	●			●	●	15,23,43,55,57, 62,70,71,77,79, 81,95,102,103, 119,129,130		●	
					Stop&Go				●	●			●	1~5	1,2,3			
					ABS/VSC				●	●			●	2,21~24,28,29, 30,31,48,49,66	4,5,10			
	SRS	●		●														
	TSS1#型	1TR-FPE	H24.01 ~	12.01 ~	TCCS	●	●	●	15,23,39,43,45, 55,57,62,70,71, 72,77,79,81,95, 99,102,103,119, 129,130		●							
	Stop&Start				●	●	●	1~11	1,2,3									
	ABS/VSC				●	●	●	2,21~24,28~31 48,49,66	4,5,10									
	SRS				●		●											
	メータ				●		●	1,2,5,6,7										
	クラウンセダン				GS15#系 JZS15#系	1G-FE 1JZ-GE 2JZ-GE	H08.09 ~ H13.08	96.09 ~ 01.08	TCCS	●			●	●			●	
	ABS/VSC	●	●	●														
	SRS	●		●														
	クラウン マジستا	JZS17#型 UZS17#型	2JZ-FSE 1UZ-FE	H11.09 ~ H16.06	99.09 ~ 04.06	TCCS	●	●	●			●						
ABS/VSC						●	●	●										
SRS						●		●										
メインボディ						●		●										
UZS18#型						3UZ-FE	H16.07 ~ H21.02	04.07 ~ 09.02	TCCS	●	●			●	39,43,44,45,46, 55,63,70,71,72, 102,103,119		●	
ECT									●		●			1,3,4	1			
ABS/VSC		●	●	●	1,2,3,10,39,57, 60,65,66,74				7									
EPS		●		●														
メインボディ		●		●	1,2,4,5,11,13, 20,21,25													
SRS		●		●														
エアコン		●		●	15~23				1									
席モータ		●		●	1													
メータ		●		●	1,2,3,4													
AFS		●		●	1~6													
URS206 UZS207		1UR-FSE 3UZ-FE	H21.03 ~ H25.08	09.03 ~ 13.08	TCCS	●	●	●	39,43,44,45,46, 55,63,70,71,72, 102,103,119		●							
ECT					●		●	1,2,3,4	1									
ABS/VSC	●				●	●	1,2,3,10,39,57, 60,65,66,74	4										
EPS	●					●												
メインボディ	●					●	1,2,4,5,11,13, 20,21,25											
SRS	●					●												
エアコン	●					●	15~23	1										
席モータ	●					●	1											
メータ	●					●	1,2,3,4											
照合	●					●	2,15,17,20,21											
電源	●		●	1	1													
クラウン ハイブリッド	GWS214型 AWS215型	2GR-FXE 2AR-FSE	H25.09 ~	13.09 ~	TCCS	●	●	●	11~13,19,39,43, 45,55,63,70~72, 102,103,106,107, 111~114,119		●							
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9	2,3								

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
クラウン ロイヤル					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30,31,36,43,52,53,56,60,64,69,70,73,74,77,79	1,2,3,4,7,8						
					EPS	●		●		2						
					メインホティ	●		●	2,3,4,6,9~22							
					SRS	●		●								
					エアコン	●		●	15~23	1						
					席モータ	●		●	1							
					メータ	●		●	1~8							
					照合	●		●	2,15,17,20,21							
					電源	●		●	1	1						
					AFS	●		●	1~6							
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6						
					ブリクテッシュ2	●		●	1~5	1~5						
					GS17#型 JKS17#型 JZS17#型	1G-FE 1JZ-FSE 2JZ-FSE 1JZ-GE 2JZ-GE	H11.09 ~ H15.11	99.09 ~ 03.11							●	
					GRS18#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H15.12 ~ H20.01	03.12 ~ 08.01								●
GRS20#型 GWS20#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H20.02 ~ H24.11	08.02 ~ 12.11								●					
GRS210 AWS210	4GR-FSE 2AR-FSE	H24.12 ~	12.12 ~								●					
グランディア	KCH1#型	1KZ-TE	H11.08 ~ H14.04	99.08 ~ 02.04	TCCS	●		●				●				
					ABS/VSC	●		●								
クルーガー L/V	ACU2#型 MCU2#型	2AZ-FE 1MZ-FE	H12.11 ~ H19.03	00.11 ~ 07.03	TCCS	●		●				●				
					ABS/VSC	●		●								
ハイブリッド	MHU28W	3MZ-FE	H17.03 ~ H21.02	05.03 ~ 09.02	TCCS				39,43,44,45,46,63,71,72,102,103,107,119			●				
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,20,35~39,41~44,46,47,75	1						
					EPS	●		●		1						
					メインホティ	●		●	1,2,4,5,11,13,20,21,25							
					SRS	●		●								
コースタ (日野 OEM)	PB-XZB PDG-XZB	N04C	H16.05 ~	04.05 ~												
コロナ プレミオ	CT21#型	3C-TE	H08.01 ~ H13.11	96.01 ~ 01.11	TCCS	●		●				●				
					ABS/VSC	●		●								
コンフォート	YXS1#型	3Y-PE	H13.08 ~ H20.07	01.08 ~ 08.07	TCCS	●	●	●				●				
					ABS/VSC	●	●	●								
	SRS	●		●												
	TSS1#型	1TR-FPE	H20.08 ~ H24.01	08.08 ~ 12.01	TCCS	●	●	●	15,23,43,55,57,62,70,71,77,79,81,95,102,103,119,129,130			●				
	Stop&Go	●	●	●	1~5	1,2,3										
	ABS/VSC	●	●	●	2,21~24,28~31,48,49,66	4,5,10										
	SRS	●		●												
	TSS1#型	1TR-FPE	H24.01 ~	12.01 ~	TCCS	●	●	●	15,23,39,43,45,55,57,62,70~72,77,79,81,95,99,102,103,119,129,130			●				
	Stop&Start	●	●	●	1~11	1,2,3										
	ABS/VSC	●	●	●	2,21~24,28~31,48,49,66	4,5,10										
SRS	●		●													
メータ	●		●		1,2,5,6,7											
サクシード	NCP5#型 NLP5#型 NCP16#型	1NZ-FE 1ND-TV 1ND-TV	H14.07 ~	02.07 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43~46,55,63,70~72,99,102,103,107,119			●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55,59,66,74	1,4						
					EPS	●		●	-	2						
					メインホティ	●		●	1,2,4,5,11,13,20,21,25							
					SRS	●		●								
					メータ	●		●		1,2,5,6,7						
エアコン	●		●		27											

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
シエンタ	NCP16#型 NHP16#型 (HV)	1ND-TV 1NZ-FXE	H30.12 ~	18.12 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7			
					TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127		●		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,58,74				
					メインボディ	●		●					
					SRS	●		●					
	NSP17#型 NCP17#型	1NZ-FE 2NR-FKE	H27.06 ~	15.06 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127			●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,58,74 72,102,103,107, 119,127				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,58,74				
					EPS	●		●		2			
					メインボディ	●		●	14,15,16,17				
SRS					●		●						
メータ					●		●	1~8					
照合					●		●	2,15,17					
エアコン					●		●	15,18,20,22, 23,27					
NHP17#型 (HV)					1NZ-FXE	H30.09 ~	18.09 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7
スーブラ		2JZ-GTE	H09.08 ~	97.08 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS/VSC	●		●					
					SRS	●		●					
スパークー	S22#型 S23#型	K3-VE	H14.07 ~	02.07 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS/VSC	●		●					
					SRS	●		●					
スプリンター  バン ワゴン	CE11#型	3C-E	H10.04 ~	98.04 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS	●		●					
					SRS	●		●					
	CE10#型	3C-E	H10.04 ~	98.04 ~	TCCS	●		●					
					ABS	●		●					
					SRS	●		●					
スペイド	NCP14#型 NSP14#型	1NZ-FE 1NR-FE	H24.07 ~	12.07 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,69,72,99,102 103,107,119,121			●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,58,74				
					EPS	●		●		2			
					メインボディ	●		●					
					SRS	●		●					
	NHP17#型 (HV)	1NZ-FXE	H30.09 ~	18.09 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7			
					TCCS	●	●	●					
					ABS	●		●					
					メインボディ	●		●					
					SRS	●		●					
セリカ	ZZT23#型	1ZZ-FE 2ZZ-GE	H11.09 ~	99.09 ~	TCCS	●	●	●			●		
					ABS	●		●					
					メインボディ	●		●					
					SRS	●		●					
セルシオ	UCF20型	1UZ-FE	H09.07 ~	97.07 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS	●		●					
					SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
	UCF30型	3UZ-FE	H12.08 ~	00.08 ~	TCCS	●		●					
					ABS	●		●					
					EPS	●		●					
					SRS	●		●					
センチュリー	GZG50	1GZ-FE	H09.04 ~	97.04 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS	●		●					
					EPS	●		●					
					SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
					エアコン	●		●					
ソアラ	UZZ40	3UZ-FE	H13.04 ~	01.04 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS	●		●					
					EPS	●		●					
					SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
					エアコン	●		●					
ダイナ	GE-RZU (RZU3##)	3RZ-FE	H12.05 ~	00.05 ~	TCCS	●		●			●		
					ABS	●		●					
					SRS	●		●					
	GL-RZU	3RZ-FE 3RZ-FPE	H15.05 ~	03.04 ~	TCCS	●		●				●	
					ABS	●		●					
					SRS	●		●					
	LD-RZU	3RZ-FE	H16.05 ~	04.04 ~	TCCS	●		●				●	
					ABS	●		●					
					SRS	●		●					

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
ダイナ (日野 OEM)	KK-XZU	J05C	H11.04	99.01							●	
		S05C S05D	~ H16.11	~ 04.11								
	PB-XZU	J05D	H16.05	04.05								
		N04C S05D	~ ~	~ ~								
	VF-XKU	N04C	H15.08	03.08								
	PD-XZU	N04C	H15.08	03.08								
			~ ~	~ ~								
	PH-XZU	N04C	H17.04	05.04								
	BDG-XZU (XKU3##) (XKU4##) (XKU5##)	N04C	H18.09	06.09								
			~ ~	~ ~								
~ ~			~ ~									
BJG-XZU BKG-XZU	N04C	H19.12	07.12									
	N04C	~ ~	~ ~									
SKG-XZU (XKC6##) (XKU6##) (XKU7##)	N04C	H23.07	11.07									
		~ ~	~ ~									
TKG-XZU	N04C	H24.09	12.09									
タウンエース (ダイハツ OEM)	CM7#型	3C-E	H11.06	99.06	TCCS	●		●			●	
			~ H16.07	~ 04.07	ABS	●		●				
	S402U	3SZ-VE	H20.02	08.02	SRS	●		●				
S412U	3SZ-VE	H22.07	10.07									
タウンエース ノア	CR40G CR50G	3C-TE	H10.12	98.12	TCCS	●		●			●	
			~ H13.10	~ 01.10	ABS	●		●				
タウンエース バン  (ダイハツ OEM)	CR42V CR52V	3C-E	H10.12	98.12	TCCS	●		●			●	
			~ H16.10	~ 04.10	ABS	●		●				
	S402M S412M	3SZ-VE	H20.02	08.02	SRS	●		●				
チェイサー	GX10#型 JZX10#型	1G-FE 1JZ-GE	H08.09	96.09	TCCS	●		●			●	
			~ H13.06	~ 01.06	ABS	●		●				
ツーリング ハイエース	KCH40W	1KZ-TE	H11.08	99.08	TCCS	●	●	●			●	
			~ H14.05	~ 02.05	ABS	●		●				
	RCH41W	3RZ-FE	H11.08	99.08	TCCS	●	●	●			●	
			~ H14.05	~ 02.05	ABS	●		●				
デュエット (ダイハツ ストリア OEM)	M100A	EJ-DE EJ-VE	H10.09	98.09								
			~ H12.04	~ 04.05								
	M101A	K3-VE K3-VE2	H12.05	00.05								
			~ H16.05	~ 04.05								
	M110A	EJ-DE EJ-VE	H10.09	98.09								
~ H16.05			~ 00.04									
M111A	K3-VE K3-VE2	H12.05	01.12									
		~ H16.05	~ 04.05									
トヨエース	KDY2#0型 TRY2#0型 RZY2#0型	1KD-FTV	H19.08	07.08	ECD	●	●	●	14,18,21,39,40, 69,97	4,5,8,10, 11,12,13	●	
					ECT	●		●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●		●				
					SRS	●		●				
	KDY2#1型 TRY2#1型 RZY2#1型	1TR-FE	H15.07	03.07	TCCS	●	●	●	1,6,7,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,119		●	
					ECT	●		●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●		●				
					SRS	●		●				
メインボデー	●		●									
エアコン	●		●									



1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
(日野 OEM)	KDY2#1型 TRY2#1型 RZY2#1型	1TR-FEP (LPG)	H15.07 ~ 03.07 ~	03.07 ~ 04.11 ~	TCCS	●	●	●	23,39,43,45,55, 70,71,72,79,95, 102,103,119		●					
					ECT	●		●								
					EPS	●		●								
					ABS/VSC	●		●								
					SRS	●		●								
					メインホティ エアコン	●		●								
	KK-XZU	J05C	H11.04 ~ H16.11 ~	99.04 ~ 04.11 ~								●				
					VF-XKU	N04C	H15.08 ~ 03.08 ~							●		
					PD-XZU	N04C	H15.08 ~ 03.08 ~								●	
					PB-XZU	J05D N04C S05D	H16.05 ~ 04.05 ~								●	
					PH-XZU	N04C	H17.04 ~ 05.04 ~								●	
					BDG-XZU	N04C	H18.09 ~ 06.09 ~								●	
BJG-XKU	N04C	H18.09 ~ 06.09 ~	06.09 ~ 07.12 ~									●				
				BKG-XZU	N04C	H19.12 ~ 11.07 ~								●		
				SKG-XZU	N04C	H23.07 ~ 12.09 ~									●	
				TKG-XZU	N04C	H24.09 ~ 12.09 ~										
トヨエース (日野 OEM)	TKG-XZU	N04C	H24.09 ~ 12.09 ~													
ナディア	SXN1##型	3S-FSE 3S-FE	H10.08 ~ H14.06 ~	98.08 ~ 02.06 ~	TCCS	●	●	●			●					
					ABS SRS メインホティ	● ● ●		● ● ●								
ACN1##型	1AZ-FSE	H13.04 ~ H15.08 ~	01.04 ~ 03.08 ~	TCCS	●	●	●				●					
				ABS SRS メインホティ	● ● ●		● ● ●									
ノア	AZR6#G型	1AZ-FSE	H13.11 ~ H19.05 ~	01.11 ~ 07.05 ~	TCCS	●	●	●	19,39,45,55,63, 72,119		●					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,7,4							
					SRS メインホティ エアコン	● ● ●		● ● ●	4,10,14,15,16 15,20~25,27							
	ZRR7#G型 ZRR7#W型 ZRR7#R型	3ZR-FE 3ZR-FAE	H19.06 ~ H25.12 ~	07.06 ~ 13.12 ~	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,63, 70~72,102,103, 107,119,121,127		●					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,7,4							
					EPS SRS メインホティ エアコン 席モータ 照合	● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ●	4,10,14,15,16 15,20~25,27 1 1,2,4,5,8~12,16							
ZRR8#G型 ZRR8#W型	3ZR-FAE	H26.01 ~ H29.06 ~	14.01 ~ 17.06 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 119,121	1,2,3	●						
				ABS	●	●	●	1,2,3,7,4								
				EPS	●		●		2							
				SRS	●		●									
				メインホティ エアコン 席モータ 照合	● ● ● ●		● ● ● ●	4,10,14,15,16 15,20~25,27 1 2,4,15								
				H29.06 ~ 17.06 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1		1~7					
ノア (VOXY)	ZWR80G型 (HV)	2ZR-FXE	H26.02 ~ H29.06 ~	14.02 ~ 17.06 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 119,121	1,2,3	●					
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9							
					ABS/VSC	●	●	●	1,3,10,11,18,34, 39,40,45,52,54, 57,61,65,70,71, 74,75,78,80	2,4						
					EPS	●		●		2						
					SRS	●		●								
					メインホティ エアコン 席モータ 照合	● ● ● ●		● ● ● ●	4,10,14,15,16 15,20~25,27 1 2,4,15							
					H29.06 ~ 17.06 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1		1~7				

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー							
			和暦	西暦							共通	専用						
ハイエース	KZH1##G	1KZ-TE	H11.07 ~ H16.07	99.07 ~ 04.07	TCCS	●	●	●			●							
					ABS/VSC	●	●	●										
			SRS	●		●												
			メインボデー	●		●												
			エアコン	●		●												
	TRH2##W KDH2##W	1TR-FE 2TR-FE ガソリン	H16.08 ~ 04.08			TCCS	●	●	●	1,6,7,39,43,45, 55,63,70,71,72, 102,103,119,127		●						
						ECT	●		●	1,3,4								
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66								
						SRS	●		●									
						メインボデー	●		●									
						エアコン	●		●	15,18,20,22,23, 27								
	TRH2##W KDH2##W	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H16.08 ~ 04.08			ECD	●	●	●	18,21,32,39,40, 58,61,71,97,107		●						
						ECT	●		●	1,3,4								
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66								
						SRS	●		●									
メインボデー						●		●										
エアコン						●		●	15,18,20,22,23, 27									
GDH2##系	1GD-FTV				ECD	●	●	●	14,15,18,19,21, 32,39,40,55,58,61 63,69,72,77,81,83 97,102,103,107, 119,127,144-151	4~13	●							
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,10,39,55,59 65,66,74	4,12,13								
					メインボデー	●		●	4,9,10,11,14-18									
					SRS	●		●										
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7									
		エアコン	●		●	27												
			H29.08 ~ 17.08				前方認識カメラ フリクワッシュ2		●	1 1~5	1~6 1~5							
		ハイエース コミュニーター	TRH124B	1TR-FE	H15.08 ~ H16.07	03.08 ~ 04.07	TCCS	●	●	●			●					
							ABS/VSC	●		●								
			TRH2##B KDH2##B	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H17.01 ~ 05.01			ECD	●	●	●	18,21,32,39,40, 58,61,71,97,107		●				
ECT	●								●	1,3,4								
ABS/VSC	●							●	●	1,2,3,66								
SRS	●								●									
メインボデー	●								●									
エアコン	●								●	15,18,20,22,23, 27								
ハイエース バン ワゴン	KDH10#型 TRH1##型							KZ-TE 1TR-FE	H11.07 ~ H16.08	99.07 ~ 04.08	TCCS	●	●	●			●	
											ABS/VSC	●		●				
	TRH20#型 KDH20#型	1TR-FE 2TR-FE ガソリン	H16.08 ~ 04.08			ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●						
						ECT	●	●	●	1,2,3,4								
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5							
						メインボデー	●		●									
						SRS	●		●									
						エアコン	●		●	27								
						メータ	●		●	1,2,4,5,6,7								
						エアコン	●		●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●						
TRH20#型 KDH20#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H16.08 ~ 04.08			ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45, 55,63,70,71,72, 102,103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●							
					ECT	●	●	●	1,2,3,4									
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21~24, 28,29,30,31	4,5								
					メインボデー	●		●										
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	15,18,20~22,27									
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7									
					エアコン	●		●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●							
TRH21#型 KDH21#型	1TR-FE 2TR-FE ガソリン	H19.08 ~ 07.08			ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45, 55,63,70,71,72, 102,103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●							
					ECT	●	●	●	1,2,3,4									
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5								
					メインボデー	●		●										
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	27									
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7									
					エアコン	●		●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●							
TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ~ 07.08			ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45, 55,63,70,71,72, 102,103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●							
					ECT	●	●	●	1,2,3,4									
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5								
					メインボデー	●		●										
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	27									
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7									
					エアコン	●		●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●							
TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ~ 07.08			ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45, 55,63,70,71,72, 102,103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●							
					ECT	●	●	●	1,2,3,4									
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5								
					メインボデー	●		●										
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	27									
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7									
					エアコン	●		●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●							

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
ハイラックス	RZN160系 RZN170系	3RZ-FE	H11.08	99.08	TCCS	●	●	●			●		
			~	~	ABS/VSC	●		●					
			H16.07	04.07	SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					●
ハイラックス サーフ	KZN180系 KDN180系 RZN180系	1KZ-TE 1KD-FTV 3RZ-FE	H10.08	98.08	TCCS	●	●	●					
			~	~	ABS/VSC	●		●					
			H14.09	02.09	SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
	RZN210系 VZN210系 TRN210系	3RZ-FE 5VZ-FE 2TR-FE	H14.07	02.10	TCCS	●	●	●	2,3,23,39,43,44, 45,46,52,55,56, 63,71,72,87,102, 103,119			●	
			~	~									
			H21.07	09.07			ECT	●		●	1,2,3,4		
					ABS/VSC	●	●	●					
					メインボディ	●		●					
					SRS	●		●					
KDN210系 GRN210系	1KD-FTV 1GR-FE			エアコン	●		●						
パッソ (ダイハツブーン OEM)	KGC10 KGC15 QNC10	1KR-FE K3-VE	H16.06	04.06									
			~	~									
	KGC30 KGC35 NGC30	1KR-FE 1NR-FE	H22.01	10.01									
			H22.02	10.02									
パッソセッテ (ダイハツケー OEM)	M502E M512E	3SZ-VE	H20.12	08.12									
			~	~									
			H24.02	12.02									
ハリアー	SXU1#W型 MCU1#W型 ACU1#W型	5S-FE 1MZ-FE 2AZ-FE	H09.12	97.12	TCCS	●	●	●				●	
			~	~	ABS/VSC	●		●					
			H15.01	03.01	SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
	ACU3#W型 MCU3#W型 GSU3#W型	2AZ-FE 1MZ-FE 2GR-FE	H15.02	03.02	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 70,71,72,107,119			●	
			~	~	ABS/VSC	●		●	1,2,3,5,7,60,66,74	4			
			H25.07	13.07	SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
	ZSU6#W型	3ZR-FAE	H25.12	13.12	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 70,71,72,102, 103,107,119,121			●	
			~	~	ABS/VSC	●		●	1,2,3,10,57,58, 60,65,66,74				
					EPS	●		●	-		2		
					SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
					メータ	●		●	1~7				
					エアコン	●		●	15,18,20~23				
					席モータ	●		●	1				
				照合	●		●	2,15,17					
				前方認識カメラ	●		●	1		1~6			
ASU6#型 ZSU6#型		H29.05	17.05	フリクレーション2	●		●	1~5		1~6			
		~	~							1~5			
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	3MZ-FE	H17.03	05.03	TCCS				39,43,44,45,46, 63,71,72,102, 103,107,119			●	
			~	~	HV	●	●	●	4,6,7,8,9				
					ABS/VSC	●	●	●	20,35~38, 41~44,46,47,75		1		
					EPS	●		●					
					メインボディ	●		●	2,4,9,13~16,21				
					SRS	●		●					
					エアコン	●		●	15~23				
					メータ	●		●	1,2,3,4		1		
					AFS	●		●	1~6				
					前方認識カメラ	●		●	1		1~6		
AVU6#型		H29.05	17.05	フリクレーション2	●		●	1~5		1~5			
ピクシス エポック (ダイハツ ミライースOEM)	LA300A LA310A	KF-VE	H24.05	12.05									
			~	~									
			H25.07	13.07									
スペース (ダイハツ ムーブコンテOEM)	L575A L585A	KF-VE KF-DET	H23.09	11.09									
			~	~									
			H25.06	13.06									
ドラッグ (ダイハツ ハイゼットOEM)	S201U S321M	KF-VE	H23.12	11.12									
			~	~									
			H26.03	14.03									
パン (ダイハツ ハイゼットカーゴOEM)	S321M S331M	KF-VE KF-VE	H23.12	11.12									
			~	~									
			H26.03	14.03									
ピスタ ピスタアルデオ	SV5#型 ZZV5#型 AZV5#型	3S-FSE 3S-FE 1ZZ-FE 1AZ-FSE	H10.07	98.07	TCCS	●	●	●				●	
			~	~	ABS/VSC	●		●					
			H15.07	03.07	SRS	●		●					
					メインボディ	●		●					
ファンカーゴ	NCP2#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H11.08	99.08	TCCS	●	●	●				●	
			~	~	ABS/VSC	●		●					
			~	~	SRS	●		●					
			H17.09	05.09	メインボディ	●		●					

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル				
			和暦	西暦							共通	専用			
プラッツ	NCP1#型	1NZ-FE 2NZ-FE	H11.08	99.08	TCCS	●	●	●			●				
			~	~	ABS/VSC	●		●							
	SCP11型	1SZ-FE	H17.10	05.10	SRS	●		●							
					メインボディ	●		●							
プリウス	NHW1#型	1NZ-FXE	H09.12 ~ H12.04	97.12 ~ 00.04	TCCS	●	●	●			●				
					HV	●									
					ABS/VSC	●		●							
					SRS	●		●							
					メインボディ	●		●							
			NHW20型	1NZ-FXE	H12.05 ~ H15.08	00.05 ~ 03.08	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●	
							HV	●	●	●	4,5,6,8				
							電池	●	●	●	1,2,3				
							ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,53,56,60, 64,69,70,73,74 77,79	1,2,3,4,7, 8			
							EPS	●		●					
	メインボディ	●						●	4,6,9~16 18,21						
	SRS	●						●							
	エアコン	●						●	15~23						
	席モータ	●		●	1										
	メータ	●		●	1~6,8										
	ZVW3#型	2ZR-FXE	H21.05 ~	09.05 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●			
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,53,56,60 64,69,70,73,74 77,79	1,2,3,4,7, 8					
					EPS	●		●				2			
					メインボディ	●		●	2,3,4,10~15 16,18,21,22						
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	15~23			1			
					席モータ	●		●	1						
					メータ	●		●	1~6,8						
					照合	●		●	2,17,20,21						
	電源	●		●	2			1							
	P制御	●		●											
	ZVW5#型	2ZR-FXE	H27.12 ~	15.12 ~	TCCS	●	●	●	19,39,55,63,69,71 72,101,102,103, 119	14,15		●			
HV					●	●									
モータジェネレータ					●										
レータークルース					●										
ABS/VSC					●	●	●	1~12,14,16,18,19 39,52~82	1~7,9						
前方認識カメラ					●		●	1			1~6				
フリクフラッシュ2					●		●	1~5			1~5				
LKA/LDA					●		●								
EPS					●		●				2				
メインボディ					●		●	1,2,3,4,6,,9,10,11, 12,15,16,17,18,19 22,26,27,28							
SRS					●		●								
エアコン					●		●	15,18,19,21,22, 23,24			1				
席モータ					●		●	1							
メータ					●		●								
照合	●		●	2,15,17,20,21											
電源	●		●				1								
プリウス (PHV)	ZVW35型	2ZR-FXE	H21.05 ~	09.05 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●			
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9						
					プラグイン制御	●		●							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,43,52,53, 56,60,64,69,70 73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8					
					EPS	●		●				2			
					IPA	●		●							
					メインボディ	●		●	2,3,4,10~16 18,21,22						
					SRS	●		●							
					エアコン	●		●	15~23			1			
			席モータ	●		●	1								
			メータ	●		●	1~6,8								
			照合	●		●	2,17,20,21								
			電源	●		●	2			1					
			P制御	●		●									
			AFS	●		●	1~6								
			ZVW52型			H29.10 ~	17.10 ~	前方認識カメラ	●		●	1			1~6
								フリクフラッシュ2	●		●	1~5			1~5

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー							
			和暦	西暦							共通	専用						
プリウスα	ZVW4#W型	2ZR-FXE	H23.05 ~	11.05 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55,63,70,71,72,102,103,106,107,119		●							
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9									
					プラグイン制御	●		●										
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,8,9,10,17,25,30,31,36,43,52,53,56,60,64,69,70,73,74,77,79	1,2,3,4,7,8								
					EPS	●		●		2								
					IPA	●		●										
					メインボデー	●		●	2,3,4,10~16,18,21,22									
					SRS	●		●										
					エアコン	●		●	15~23	1								
					席モータ	●		●	1									
					メータ	●		●	1~6,8									
					照合	●		●	2,17,20,21									
					電源	●		●	2	1								
					P制御	●		●										
					AFS	●		●	1~6									
					ZVW4#型			H29.12 ~	17.12 ~	前方認識カメラ フリカッシュ2	●	●	1 1~5	1~6 1~5				
ブレイド	AZE15#H型 GRE15#H型	2AZ-FE 2GR-FE 1AZ-FSE	H18.12 ~ H24.04	06.12 ~ 12.04	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56,63,70,71,102,103,107,119,127		●							
					ECT	●		●	1,2,3,4	1								
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,60,65,66,74	4								
					EPS	●		●		2								
					メインボデー	●		●										
					SRS	●		●										
					メータ	●		●	1~6,8									
					エアコン	●		●	15,18,20~23,27									
					席モータ	●		●	1									
					照合	●		●	2,17,20,21									
					AFS	●		●	1,2									
					JCG1#型			H13.06 ~ H19.05	01.06 ~ 07.05	TCCS	●	●	●					
					プレビス	JCG1#型	1JZ-FSE 2JZ-FSE	H13.06 ~ H19.05	01.06 ~ 07.05	TCCS	●	●	●			●		
										ABS/VSC	●		●					
										SRS	●		●					
										メインボデー	●		●					
プレミオ	AZT24#型 Nzt24#型 ZZT24#型 AZT24#型 Nzt24#型 ZZT24#型	1AZ-FSE 1NZ-FE 1AZ-FSE 1NZ-FE	H13.12 ~ H19.05	01.12 ~ 07.05						TCCS	●	●	●	19,39,45,55,63,72,119		●		
										ECT	●		●	1,2,3,4	1			
										EPS	●		●					
										ABS/VSC	●		●					
										メインボデー	●		●					
										SRS	●		●					
										メータ	●		●	1~6,8				
										NZT26#型 ZRT26#型			H19.06 ~	07.06 ~	TCCS	●	●	●
	Stop&Start	●		●						1~11	1,2,3							
	ECT	●		●						1,2,3,4	1							
	EPS	●		●														
	ABS/VSC	●		●														
	メインボデー	●		●														
	SRS	●		●														
	メータ	●		●	1~6,8													
	照合	●		●	2,17,20,21													
AFS	●		●	1,2														
プログレ	JCG1#型	1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-FSE 2JZ-FSE	H10.05 ~ H13.03	98.05 ~ 07.05	TCCS	●	●	●			●							
					ABS/VSC	●		●										
					SRS	●		●										
					メインボデー	●		●										
プロナード	MCX20	1MZ-FE	H12.04 ~ H15.05	00.04 ~ 03.05	TCCS	●	●	●			●							
					ABS/VSC	●		●										
					SRS	●		●										
プロボックス	NCP5#型 NLP5#型 NCP5#型 NLP5#型	1NZ-FE 1ND-TV 1NR-FE 2NZ-FE 1NZ-FNE	H14.04 ~	02.07 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55,63,69,72,99,102,103,107,119,121		●							
					EPS	●		●		2								
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55,59	4								
					SRS	●		●										
					メインボデー	●		●										
	メータ	●		●	1~6,8													
	エアコン	●		●	27													
	NCP16#型 NSP16#型 NHP16#型 (HV)			H30.12 ~	18.12 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7							
	ベルタ	SCP9#型 KSP9#型 NCP9#型	1KR-FE 2NZ-FE 2SZ-FE	H17.11 ~ H24.06	05.11 ~ 12.06	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55,56,71,72,102,103	1,2,3	●						
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,66,74	4							
EPS						●		●										
SRS						●		●										
メインボデー						●		●	3,4,11,12									
エアコン						●		●	18,20,21,22,27									
席モータ						●		●	1									
メータ						●		●	1~6									

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
ポルテ	NNP1#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H16.07 ~ H24.06	04.07 ~ 12.06	TCCS	●	●	●	39,45,55,72,119		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,60,65,74						
					SRS	●		●							
			メインボディ	●		●									
			エアコン	●		●									
				●		●									
	NCP14#型 NSP14#型	1NZ-FE 1NR-FE 2NR-FKE	H24.07 ~ H30.09	12.07 ~ 18.09	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,69,72,102, 103,107,119,121		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60, 66,74	4					
					SRS	●		●							
					メインボディ	●		●							
					メータ	●		●	1~6,8						
					照合	●		●	2,17,20,21						
マークII	GX10#型 JZX10#型	1G-FE 1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GE	H08.09 ~ H12.10	96.09 ~ 00.10	TCCS	●	●	●			●				
					ABS/VSC	●		●							
					SRS	●		●							
			GX11#型 JZX11#型	1G-FE 1JZ-FSE 1JZ-GTE 1JZ-GE	H12.10 ~ H16.10	00.10 ~ 04.10	TCCS	●	●	●			●		
							EPS	●		●					
							ABS/VSC	●		●					
	SRS	●				●									
	メインボディ	●				●									
	エアコン	●				●									
	クオリス	MCV2#W型	1MZ-FE 2MZ-FE	H09.04 ~ H13.12	97.04 ~ 01.12	TCCS	●	●	●			●			
						ABS/VSC	●		●						
						SRS	●		●						
ブリット				GX110W JZX110W	1G-FE 1JZ-FSE 1JZ-GTE 1JZ-GE	H14.01 ~ H19.05	02.01 ~ 07.05	TCCS	●	●	●			●	
								EPS	●		●				
								ABS/VSC	●		●				
	SRS	●				●									
	メインボディ	●				●									
		●				●									
マークX	GRX120	4GR-FSE 3GR-FSE	H16.11 ~ H21.09	04.11 ~ 09.09	TCCS	●	●	●	35,43,44,46,55, 56,71,72,87,102, 103,107,111-117 121,122,128,136		●				
					ECT	●		●	1,2,3,4	1					
					EPS	●		●		1					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,58, 60,65,66,75						
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
			メータ	●		●	1~6,8								
			エアコン	●		●	15,20,21,22,27								
			照合	●		●	2,17,20,21								
			電源	●		●	2	1							
			席モータ	●		●	1								
			AFS	●		●	1~6								
	GRX130	4GR-FSE 2GR-FSE	H21.09 ~ H29.09	09.09 ~ 17.09	TCCS	●	●	●	23,43,44,45,46, 55,63,70,71,72, 102,103,107, 111~117 121,122,128,136		●				
					EPS	●		●		1					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65, 66,74	4					
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1~6,8						
			エアコン	●		●	15,20,21,22,27								
			照合	●		●	2,17,20,21								
			電源	●		●	2	1							
			席モータ	●		●	1								
			AFS	●		●	1~6								
			前方認識カメラ ブリクラッシュ2	●		●	1	1~6							
	●		●	1~5	1~5										
マークX ジオ	ANA10 GGA10	2AZ-FE 2GR-FE	H19.09 ~ H25.12	07.09 ~ 13.12	TCCS	●	●	●	23,43,44,45,46, 55,56,63,70,71, 72,102,103,107, 111~117,121, 122,127,128,136		●				
					ECT	●		●	1,2,3,4	1					
					EPS	●		●		1,2					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65, 66,74	4					
					メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1~6,8						
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27						
					照合	●		●	2,17,20,21						
			電源	●		●	2	1							
			席モータ	●		●	1								
			AFS	●		●	1~6								
			ライトエース	CR40系 CR50系 KR50系	3C-TE 7K-E	H10.12 ~ H16.10	98.12 ~ 07.08	TCCS	●	●	●			●	
								ABS	●		●				
								SRS	●		●				
						メインボディ	●		●						

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
(ダイハツ OEM)	S40#形 S41#形	3SZ-VE	H20.02 ~	08.02 ~										
ラウム	EXZ1#型	1NZ-FE	H09.05 ~	97.05 ~	TCCS	●	●	●			●			
			H15.04 03.04		ABS	●		●						
	NCZ2#型	1NZ-FE	H15.05 ~	03.05 ~	SRS	●		●						
			H23.10 11.10		メインボディ	●		●						
ラクティス	NCP10#型 SCP10#型	1NZ-FE 2SZ-FE	H17.10 ~	05.10 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,56, 63,71,102,103, 107,119			●		
			H22.10 10.10		ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,57,66,74					
					SRS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					メータ	●		●	1~6,8					
					エアコン	●		●						
	NCP12#型 NSP12#型	1NZ-FE 1NR-FE 1NR-FKE	H22.11 ~	10.11 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,99,102, 103,107,119,121			●		
					EPS	●		●		1				
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,57,66,74	4				
					SRS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					席メータ	●		●	1					
ラッシュ (ダイハツ ビーゴOEM)	J2#0E型	3SZ-VE	H18.01 ~	06.01 ~	TCCS	●		●						
					ABS/VSC	●		●						
	ランドクルーザー	HDJ10#K型 UZJ10#W型	1HD-FTE 2UZ-FE	H10.01 ~	98.01 ~	TCCS	●		●			●		
				H19.06 07.06		ABS/VSC	●		●					
		UZJ20#W型 URJ20#W型	2UZ-FE 1UR-FE	H19.09 ~	07.09 ~	SRS	●		●				●	
				H21.03 09.03		TCCS	●	●	●	1,3,39,43,44,45, 46,55,56,63,69, 72,87,102,103, 119				
						EPS	●		●					
						ABS/VSC	●		●	1,3,39,57,60, 66,74	4			
						SRS	●		●					
						メインボディ	●		●					
						席メータ	●		●	1				
						メータ	●		●	1~6,8				
		エアコン	●		●	6,8,12,13,15,20, 21,23,24,27								
		照合	●		●	2,4~14,16								
ランドクルーザー プラド	KD J9#W型 KZ J90型 VZ J90型	1KD-FTV	H12.07 ~	00.07 ~	TCCS	●	●	●			●			
			H14.09 02.09		EPS	●		●						
					ABS/VSC	●		●						
	VZ J12#W型 RZ J12#W型 KD J12#W型 TR J12#W型 GR J12#W型	5VZ-FE 3RZ-FE 1KD-FTV 2TR-FE 1GR-FE	H14.10 ~	02.10 ~	SRS	●		●				●		
			H21.08 09.08		メインボディ	●		●						
					エアコン	●		●						
					TCCS	●	●	●	3,39,43,44,45,46 52,55,56,63,71, 72,102,103,119					
					ECT	●		●	1,2,4	1				
					EPS	●		●						
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,55,57,60, 65,66,74	4				
					SRS	●		●						
					メインボディ	●		●						
GR J15#型 GD J15#型 TR J15#型	1GR-FE 2TR-FE	H21.09 ~	09.09 ~	エアコン	●		●				●			
				TCCS	●	●	●	1,39,43,44,45, 46,55,69,72,102, 103,119,121,122						
				EPS	●		●							
				ABS/VSC	●		●	1,2,3,10,55,57, 59,65,66,74	4					
				SRS	●		●							
				メインボディ	●		●							
レジアス	KCH40W RCH41W	1KZ-TE 3RZ-FE	H11.08 ~	99.08 ~	エアコン	●		●			●			
			H14.05 02.05		TCCS	●	●	●						
					ABS/VSC	●		●						
					SRS	●		●						
					メインボディ	●		●						
					エアコン	●		●						

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
レジアスエース	TRH1##系	1TR-FE	H15.07	03.07	TCCS	●	●	●			●					
			~	~	ABS/VSC	●		●								
			H16.07	04.07	SRS	●		●								
			~	~	TCCS	●	●	●	1,39,43,44,45,55,63,72,102,103,107,119,121,127			●				
			~	~	ECT	●		●	1,2,4	1						
	TRH2##系 KDH2##系	1TR-FE 1KD-FTV 2TR-FE	H24.05	~	~	EPS	●		●							
						ABS/VSC	●		●	1,2,3,66						
						SRS	●		●							
						メインボディ エアコン	● ●		● ●	15,18,20,22,23,27						
						照合	●		●	21						
レジアスエース バン	TRH2##系 KDH2##系	1TR-FE 1KD-FTV 2KD-FTV	H16.08	04.08	TCCS	●	●	●	1,39,43,44,45,55,63,72,102,103,107,119,121,127			●				
			~	~	ECT	●		●	1,2,4							
			H24.04	12.04	EPS	●		●								
			~	~	ABS/VSC	●		●	1,2,3,66							
			~	~	SRS	●		●								
			~	~	メインボディ エアコン	● ●		● ●	15,18,20,22,23,27							
			~	~	照合	●		●	21							
			レクサス CT200h	ZWA10型 (HV)	2ZR-FXE	H23.01	11.01	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,72,102,103,106,107,119			●	
						~	~	HV	●	●	●	1,2,4~9				
						~	~	EPS	●		●		2			
~	~	ABS/VSC				●	●	●	1,2,3,9,10,11,18,34,40,45,52,53,54,57,65,70,71,74,75,78,80	1,4						
~	~	SRS				●		●								
~	~	メインボディ メータ 席モータ エアコン				● ● ● ●		● ● ● ●	1~7 1 15,18~23							
~	~	照合 AFS				● ●		● ●	2,17 1,2							
~	~	H29.08				17.09	前方認識カメラ フリクレーション2	● ●		● ●	1 1~5	1~6 1~5				
~	~	~				~	~	●	●	●	2,3,11,12,13,23,39,43,44,45,46,55,56,72,102,103,107,111~116,119,121,122,128,136			●		
GS350 GS430 GS460 GS450h	URS190型 UZS190型 GWS19#型 GRS19#型	2GR-FSE 3UZ-FE 1UR-FSE 2GR-FSE				H17.07	05.07	TCCS	●	●	●	2,3,11,12,13,23,39,43,44,45,46,55,56,72,102,103,107,111~116,119,121,122,128,136			●	
			~	~	ECT	●		●	1~4	1						
			H24.02	12.02	EPS	●		●		2						
			~	~	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,65,66,74	4						
			~	~	SRS	●		●								
			~	~	メインボディ メータ 席モータ エアコン	● ● ● ●		● ● ● ●	1~7 1 18~23							
			~	~	照合 AFS	● ●		● ●	1~14 1~4							
			GS300 GS250 GS300h GS350 GS450h	GRL1#型 AWL10型 GWL10型 ARL10型	8AR-FTS 4GR-FSE 2AR-FSE 2GR-FSE 2GR-FXE	H24.01	12.01	TCCS	●	●	●	10,12,13,39,43,44,45,46,55,63,69,73,102,103,111~116,119,121,122,128			●	
						~	~	EPS	●		●		2			
						R02.12	20.12	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55,57,65,66,74	4			
~	~	SRS				●		●								
~	~	メインボディ メータ 席モータ エアコン				● ● ● ●		● ● ● ●	1~6 1 18~23							
~	~	照合 AFS				● ●		● ●	1,2,15,17,18,19 1~4							
~	~	H29.09				17.09	前方認識カメラ フリクレーション2	● ●		● ●	1 1~5	1~6 1~5				
~	~	~				~	~	●	●	●	39,43,45,55,71,72,102,103,107			●		
HS250h	ANF10型 (HV)	2AZ-FXE				H21.07	09.07	HV	●	●	●	4~9				
								P制御	●	●	●					
			EPS	●				●		1,2						
			ABS/VSC	●	●			●	1,2,3,7,18,34,39,40,45,53,55,59,60,65,70,71,74,75,78	4						
			SRS メインボディ	● ●				● ●								



1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
					メータ	●		●	1~7			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15~18,20,23,27			
					照合	●		●	2,12			
					AFS	●		●	1~4			
IS250 IS350 IS250C	GSE2#型	4GR-FSE 3GR-FE 2GR-FSE	H17.09 ~ H26.04	05.09 ~ 14.04	TCCS	●	●	●	2,3,23,43~46,55 56,63,72,102, 103,107, 111~116,119 121,122,127		●	
					ECT	●		●	1~4	1		
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60, 65,66,74	4		
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15,20~23			
					照合	●		●	1,2,4,5,8~12			
IS300h IS250 IS350 IS500	AVE3#型 GSE3#型 ASE30型 USE30型	2AR-FSE 4GR-FSE 2GR-FSE 2UR-GSE	H25.05 ~	13.05 ~	TCCS	●	●	●	11,12,13,19,33, 43,45,55,56,63, 71,72,73,102,103 107,111~114, 121,128,136		●	
					HV	●	●	●	4~9			
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,10,14,15, 35~39,41~44, 46,47,55,59,62, 65,68,70,71,74, 76,78~81	1,4		
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	1~5,18~23			
					電源	●		●	1			
					照合	●		●	2,12,15			
			H29.10 ~	17.10 ~	前方認識カメラ フリクッシュ2	●		●	1	1~6		
						●		●	1~5	1~5		
IS F	USE20	2UR-GSE	H19.10 ~	07.10 ~	TCCS	●	●	●	1,3,12,13,23,39, 55,63,70,71,72, 102~105,107, 111~118,121, 122,128		●	
					ECT	●		●	1~4	1		
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,65, 66,74	4		
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15,18,20~23			
					照合	●		●	1,2,4,5,8~12			
					電源	●		●	1,2	1		
LFA	LFA10型	1LR-GUE	H22.12 ~ H24.12	10.12 ~ 12.12	TCCS	●	●	●	1,3,23,43~46,51, 55,63,70~72,99, 102,103,107,119 121,122,127,		●	
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,11,14,16, 35~39,41~44, 46,47,55,57,61, 62,65,69,70,71, 75,77,	2,4		
					SRS	●		●				
					メインホテ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	18,20~23,27			
LS460 LS460L	USF4#型 USF4#型	1UR-FSE	H20.08 ~ R02.12	06.09 ~ 20.12	TCCS	●	●	●	3,10,11,12,13,19, 23,36,37,39,43, 45,55,56,57,63, 70~72,77,81,82, 83,99,102,103 104,105,121,122, 111~119,127, 128,136		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,5,6,11,14, 16,19,20,21,22, 23,24,28,29,30, 31,39,46,47,55, 57,59,61,66,68, 70,71,75,78,79, 80,81	1,2,3,4,5, 11,12		

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
					EPS	●		●		2		
					メインホテ	●		●	2~6,8,11~13,24			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1~8,9,10,11,12,13,14,15,19,23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~7			
					照合	●		●	1,2,4~10			
					電源	●		●	1	1		
LS600h LS600h	USF4#型	2UR-FSE	H19.05 ~	12.10 ~	TCCS	●	●	●	11,12,13,39,55,63,69,87,102~105,121,111~119,122,128,136		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,5,6,11,20,35~39,41~44,46,47,57,59,74,75,78~81	1,2,4,10		
					EPS	●		●		2		
					メインホテ	●		●	2~6,8,11~13,24			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	2,11,15,18,23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			
					照合	●		●	21			
					電源	●		●	1	1		
RX270 RX350 RX450h	AGL10W型 GGL1#W型 GYL1#W型	1AR-FE 2GR-FE 2GR-FXE	H21.01 ~ H27.12	09.01 ~ 15.12	TCCS	●	●	●	23,43,44,45,46,55,63,70,71,72,87,102,103,107,119,121,122		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4	1		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55,57,65,66,74	4		
					EPS	●		●		2		
					メインホテ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	18,20~23,27	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			
					照合	●		●	2,18,19			
					電源	●		●	1	1		
					充電制御	●		●	1			
RX450h	AGL2#W型 GGL2#W型 GYL2#W型	2GR-FXE	H27.12 ~	15.12 ~	TCCS	●	●	●	23,39,43~46,55,70~72,102,103,107		●	
					HV	●	●	●	4~9			
					EPS	●		●		1		
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホテ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,17~23,27			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~7			
					照合	●		●	2,17,21			
SC	UZZ40	3UZ-FE	H17.07 ~ H22.07	05.07 ~ 10.07	TCCS	●	●	●	2,39,43~46,55,63,71,72,102,103,107,119		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4			
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,55,57,60,66,74	4		
					メインホテ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			
					AFS	●		●	1~4			
ES350 ES240	GSV40L ACV40L	2GR-FE 2AR-FE	H18.01 ~ H24.12	06.01 ~ 12.12	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホテ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			
ES300h ES200 ES250 ES350	GSV60L AVV60L	2AR-FXE 6AR-FSE 2AR-FE 2GR-FE	H24.01 ~ H30.12	12.01 ~ 18.12	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホテ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			

1. トヨタ診断ソフト (Ver8.6\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
ES300h	AXZH10型	A25A-FXS	H30.10 ~	18.10 ~	TCCS	●	●	●			●		
					HV	●	●	●					
					EPS	●	●	●					
					ABS/VSC	●	●	●					
					メインホテ	●	●	●					
					SRS	●	●	●					
					エアコン	●	●	●					
					席モータ	●	●	●	1				
メータ	●	●	●	1~6									
LC500 LC500h	URZ100 GWZ100	2UR-GSE 8GR-FXS	H29.03 ~	17.03 ~	TCCS	●	●	●			●		
					HV	●	●	●					
					EPS	●	●	●					
					ABS/VSC	●	●	●					
					メインホテ	●	●	●					
					SRS	●	●	●					
			エアコン	●	●	●							
			席モータ	●	●	●	1						
			メータ	●	●	●	1~6						
			H29.01 ~	17.01 ~	前方認識カメラ	●	●	●	1	1~6			
					フリクラッシュ2	●	●	●	1~5	1~5			
			RC300 RC300h RC350 RC F	ASC10 AVC10 GSC10 USC10	8AR-FTS 2AR-FSE 2GR-FSE 2UR-GSE	H26.01 ~	14.1 ~	TCCS	●	●			●
HV	●	●						●					
EPS	●	●						●					
ABS/VSC	●	●						●					
メインホテ	●	●						●					
SRS	●	●						●					
エアコン	●	●				●							
席モータ	●	●				●	1						
メータ	●	●				●	1~6						
H29.01 ~	17.01 ~	前方認識カメラ				●	●	●	1	1~6			
		フリクラッシュ2				●	●	●	1~5	1~5			
LX570	URJ201W型	3UR-FE				H27.09 ~	15.09 ~	TCCS	●	●	●		
			HV	●	●			●					
			EPS	●	●			●					
			ABS/VSC	●	●			●					
			メインホテ	●	●			●					
			SRS	●	●			●					
			エアコン	●	●	●							
			席モータ	●	●	●	1						
			メータ	●	●	●	1~6						
			H29.01 ~	17.01 ~	前方認識カメラ	●	●	●	1	1~6			
					フリクラッシュ2	●	●	●	1~5	1~5			
			NX300 NX300h	AGZ1# AYZ1#型	8AR-FTS 2AR-FXE	H26.07 ~	14.07 ~	TCCS	●	●	●		
HV	●	●						●					
EPS	●	●						●					
ABS/VSC	●	●						●					
メインホテ	●	●						●					
SRS	●	●						●					
エアコン	●	●						●					
席モータ	●	●						●	1				
メータ	●	●	●	1~6									

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
TCCS (エンジン)	1	2次空気システム	TCCS (エンジン)	72	フェールカット禁止
	2	A/C Mgクラッチリレー		73	フューエルポンプDuty
	3	ACCカットリレー		74	フューエルポンプリレー
	4	ACM制御		75	ブレーキエゼクタVSV
	5	AI2ASV開APON		76	ブレーキソレノイド
	6	AIASV開APON		77	ライン圧SOL
	7	AIASV閉APON		78	ライン圧UPソレノイド
	8	CVT減速SOL		79	リターン側電磁弁
	9	CVT増速SOL		80	レギュレータ遮断弁
	10	CVT変速位置		81	ロックアップ SOL
	11	D-4S噴射量ホート		82	ロックアップソレノイド
	12	D-4S噴射量制御		83	ロックアップ制御SOL
	13	D-4S噴射量筒内		84	可変吸気VSV
	14	Dスロットル駆動		85	過給圧制御VSV
	15	ECT変速位置		86	気筒別ENG回転
	16	EGR VSV		87	吸気制御VSV
	17	EGRカットVSV		88	吸気制御VSV2
	18	EGRクーラバイパス		89	吸気切換弁制御
	19	EGRステップ数		90	吸気通路制御
	20	EGR目標開度		91	吸気流制御
	21	EGR目標開度B1		92	給油口開
	22	ExブレーキVSV		93	強制S-J制御
	23	FPリレー		94	強制T-J制御
	24	HC吸着触媒切換		95	緊急遮断弁
	25	IDL時燃料カットB2		96	系合制御ソレノイド
	26	PBホート点火停止		97	高圧燃料系検査
	27	PBホート噴射停止		98	高燃圧強制駆動
	28	PB制御点火停止		99	失火F/C禁止
	29	PB制御噴射停止		100	前後進圧制御
	30	PB筒内点火停止		101	全気筒噴射停止
	31	PB筒内噴射停止		102	電子スロットルFast
	32	PM強制再生		103	電子スロットルSlow
	33	S4ソレノイド		104	電動VVTリアB1
	34	SCV/TCV		105	電動VVTリアB2
	35	SCVモータ		106	電動ウォータポンプ
	36	SLS		107	電動ファン
	37	SLS駆動		108	燃圧リリーフ弁開
	38	S被毒再生		109	燃料アップVSV
	39	TC端子ON		110	燃料リターン配管弁
	40	VNターボ開度B1		111	燃料噴射時期#1
	41	VVT-LOCVB1		112	燃料噴射時期#2
	42	VVT-LOCVB2		113	燃料噴射時期#3
	43	VVTリア駆動B1		114	燃料噴射時期#4
	44	VVTリア駆動B2		115	燃料噴射時期#5
	45	VVT制御		116	燃料噴射時期#6
	46	VVT制御2		117	燃料噴射時期#7
	47	VマチックENGOFF		118	燃料噴射時期#8
	48	VマチックENGON		119	燃料噴射量
	49	Vマチック暖気後		120	排気VVTリアB
	50	Vマチック暖気前		121	排気VVTリアB1
	51	アトルアップVSV		122	排気VVTリアB2
	52	エアコンカット		123	排気バイパス制御
	53	エアポンプヒータ		124	排気絞りVSV
	54	キャニスタクロスV		125	排気切換弁制御
	55	サーキットリレー		126	排気切替弁
	56	スタータリレー		127	発電要求電圧
	57	スリップ制御SOL		128	噴射方法切替
	58	スワールコントロールVSV		129	変速SOL1
	59	タイミングソレノイド		130	変速SOL2
	60	タンクバイパス		131	変速リアSOL1
	61	ディーゼルスロットル		132	変速リアSOL2
	62	テリバリ遮断弁		133	変速リアSOL3
	63	パーシVSV		134	変速リアSOL4
	64	パーシカットVSV		135	変速リアSOL5
	65	パーシ希釈B1		136	目標燃圧
	66	パーシ希釈B2		137	CVT油圧学習
	67	パーシ封鎖弁		138	EGRバルブ全閉
	68	パーシ弁		139	給油口開
	69	パワーバランス		140	エンジンブレーキ制御SOL
	70	パワーバランス点火		141	リレバルブ制御SOL
	71	パワーバランス噴射		142	前後進切替SOL

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能	
HV (ハイブリッド)	1	整備モード(2WD)		143	N0xチェック	
	2	整備モード(TRC)		144	尿素水添加弁	
	3	整備モード(4WD)		145	尿素水強制排出	
	4	外部充電開始		146	尿素水強制充填	
	5	インバータ停止モード		147	尿素水ポンプ作動チェック	
	6	クランキング		148	尿素水強制パージ	
	7	ウォーターポンプ		149	尿素水配管ヒータ	
	8	冷却ファン駆動		150	尿素水添加弁チェック	
	9	TC端子ON		151	尿素水タンクヒータ	
電池 (ハイブリッド)	1	冷却ファン駆動		ECT (オートマチック)	1	ロックアップソレノイド
	2	外部均等充電リレー			2	ECT変速位置
	3	電池診断モード			3	TC端子ON
4	許可条件エンジン	4			ライン圧ソレノイド	
Stop&Go (アイドルストップ)	2	許可条件バッテリー		チルト&テレスコ	1	チルト
	3	許可条件外気温			2	テレスコ
	4	許可条件S&G	ABS/VSC	46	SMC1	
	5	ブザー		47	SMC2	
	Stop&Start (アイドルストップ)	1		S&S前提条件2	48	SMF
2		S&Sエアコン許可		49	SMR	
3		S&SブレーキECU制御		50	SPFL	
4		S&S外気温許可		51	SPFR	
5		S&Sバッテリー許可		52	SRC	
6		S&SエンジンECU許可		53	SSC	
7		オイルポンプHi駆動		54	SSCハルブパターン	
8		オイルポンプLo駆動		55	TRC OFFランプ	
9		ブザー吹鳴		56	TRCモータリレー	
10		スタータ作動	57	VSC・HBブザー		
11		S&Sエンジンフット始動	58	VSC・TRCオフランプ		
ABS/VSC	1	ABSランプ	59	VSC OFFランプ		
	2	ABSモータリレー	60	VSCランプ		
	3	ABSソレノイド	61	アクチュエータパターン駆動		
	4	ARSウォーニングランプ	62	アクチュエータ確認		
	5	BHスタンバイインジケータ	63	アクチュエータ駆動		
	6	BHホールドインジケータ	64	オートLSDインジケータ		
	7	DABインジケータ	65	ストップランプリレー		
	8	DACインジケータ	66	ソレノイドリレー		
	9	DSSブザー	67	タイヤ空気圧モニタ		
	10	EBSリレー	68	ドレインパターン駆動		
	11	ECBランプ	69	ドレイン系駆動		
	12	H/Bモータリレー	70	パワーサプライパターン駆動1		
	13	PBOFFインジケータ	71	パワーサプライパターン駆動2		
	14	RL輪パターン駆動	72	ブザー		
	15	RL輪駆動	73	ブリチャージポンプ		
	16	RR輪パターン駆動	74	ブレーキウォーニング		
	17	RR輪駆動	75	ブレーキ制御禁止		
	18	SCC	76	ホンパパターン駆動		
	19	SCCS	77	ホンパ作動		
	20	SC SSハルブ	78	メインリレー1		
	21	SFLH	79	メインリレー2		
	22	SFLR	80	モータリレー1		
	23	SFRH	81	モータリレー2		
	24	SFRR	82	整備モード		
	25	SFRF	メインホティ	1	D席ドアアンロック	
	26	SRCF		2	Fr足元ランプ	
	27	SRCR		3	P/W作動許可	
	28	SRLH		4	イルミネーテッドエントリー	
	29	SRLR		5	インジケータ表示色	
	30	SRRH		6	オートデイマ出力	
	31	SRRR		7	コンソールスポット照明	
	32	SRMF		8	ステアリングロック電源	
	33	SRMR		9	セキュリティホーン	
	34	SLA(SCC閉)		10	テールランプリレー	
	35	SLAFL連通弁閉		11	ドアロック	
	36	SLAFR連通弁閉		12	トランクオープン	
	37	SLARL連通弁閉		13	ハザード	
	38	SLARR連通弁閉		14	フロントフォグリレー	
	39	SLIPランプ		15	ヘッドランプHiリレー	
	40	SLR(SCC閉)		16	ヘッドランプLoリレー	
	41	SLRFL連通弁閉		17	ホーン	
	42	SLRFR連通弁閉	18	リアフォグリレー		
	43	SLRRL連通弁閉	19	リハース信号		
	44	SLRRR連通弁閉	20	リヤ読書灯		
	45	SMC	21	ワイヤレスブザー		

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
席モータ	1	パワーウィンドウUP/DN		22	車室内ランプ消灯
エアコン	1	イオンジェネレータ		23	車両ホーン
	2	D A/M HOT		24	照明用インジケータ
	3	D A/M COOL		25	衝撃感知アンロック
	4	P A/M HOT		26	侵入センサ①電源
	5	P A/M COOL		27	電動ミラー格納
	6	D吹出FACE		28	電動ミラー復帰
	7	D吹出FOOT	メータ	1	スピードメータ
	8	P吹出FACE		2	燃料計
	9	P吹出FOOT		3	燃費計
	10	M/HハイバSHOT		4	ATインジケータ
	11	M/HハイバCOOL		5	ディスプレイ
	12	FrRrD席A/M		6	テルテール
	13	FrRrP席吹出		7	水温計
	14	D席吹出DEF		8	HVシステムインジケータ
	15	フロウ風量	照合 (イモビ)	1	ラゲージ内レシーバ
	16	電動ファン		2	室内レシーバ
	17	電動ウォーターポンプ		3	ワイヤレスブザー
	18	リアテフオッカリレー		4	D席発信機
	19	電動コンプレッサ		5	P席発信機
	20	D A/M(ハルス)		6	RR席発信機
	21	P A/M(ハルス)		7	RL席発信機
	22	D吹出(ハルス)		8	Fr室内発信機
	23	吸込口(ハルス)		9	Rr室内発信機
	24	リアD席吹出口		10	ラゲージ外発信機
	25	Rrフロウ風量		11	D席セレクト
	26	Rr A/M(ハルス)		12	P席セレクト
	27	コンプレッサ駆動V		13	RR席セレクト
充電制御	1	発電要求電圧		14	RL席セレクト
始動制御	1	スタータリレー		15	マルチチャンネル切替
	2	ACCカットリレー		16	ワイヤレスブザー
電動 パーキング ブレーキ (電動PKB)	1	AUTOランプ	電源	1	ステアリングロック電源
	2	EPBランプ		2	インジケータ表示色
	3	PKBランプ	オートペーキング	1	レパリングモータアップ
	4	PKBリリースSW		2	レパリングモータダウン
	5	PKBロックSW		3	左スライプモータ左
	6	テストモード		4	左スライプモータ右
	7	不作動警告		5	右スライプモータ左
	8	システム異常警告		6	右スライプモータ右
	9	高温動作不可警告	ABS/VSC/ TRC/電動PKB	1	VSC/TRCソレノイド
	10	急坂駐車警告		2	AUTOモード
	11	EPB解除警告		3	EPBランプ
	12	オートホールト異常警告		4	PKBランプ
	13	フルリリースモード解除		5	PKBロック制御
	14	フルリリースモード移行		6	PKBリリース制御
	15	シフト連動機能OFF警告		7	PKBフルリリース制御
	16	シフト連動機能ON警告	前方認識カメラ	1	PCSブザー吹鳴
	17	PKB引き摺り警告	PCS/LDA/ RSA/LVN	1	PCSブザー要求
	18	PKBリリース制御		2	メータブザー要求
	19	AUTOモード		3	ヒータ駆動要求
	20	EPBランプ		4	オートマッチクハイビーム
	21	PKBランプ	プリクラッシュ2	1	PCS衝突警報ブザー
	22	PKBロック制御		2	PCS接近警報ブザー
	23	PKBリリース制御		3	レーダークルーズ停止ブザー
	24	PKBフルリリース制御		4	レーダークルーズ接近警報ブザー
	25	PKB不完全ロック警告		5	LKA白線逸脱警報ブザー
4WD	1	4WDウォーニングランプ			
	2	オートモードランプ			
	3	SLIPランプ			
	4	LOCKランプ			

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*) 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
TCCS (エンジン)	1	AT/CVT学習値初期化	AT/CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・AT/CVT及びECU交換時
	2	CVT油圧学習開始	CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・CVT及びECU交換時
	3	Gセンサ0点学習開始	Gセンサの0点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッション、ヨーレートセンサを交換時
	4	PM強制再生	PM強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・強制再生が必要な時 ・DPDランプ、エンジンチェックランプが点灯
	5	サフライブンプ学習値初期化	サフライブンプの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・サフライブンプ、エンジンECUを交換後
	6	IDコード読出・保存	インジェクターのIDコードを読込み保存する。 以下の作業時に行う。 ・インジェクター交換時
	7	自動IDコード登録	インジェクターIDコードを全て保存する。 以下の作業時に行う。 ・インジェクター交換時
	8	手動IDコード登録	気筒のインジェクターIDコードを保存する。 以下の作業時に行う。 ・インジェクター交換時
	9	気筒別IDコード確認	気筒のインジェクターIDコードを読込み表示する。 以下の作業時に行う。 ・インジェクター交換時
	10	微小噴射量通常学習	微小噴射量の通常学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・インジェクタAY、エンジン、ECU交換時 ・インジェクタ補正時
	11	微小噴射量詳細学習	微小噴射量の詳細を学習する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンAY、インジェクタ交換時
	12	広域気筒間補正学習初期化	広域気筒間補正の学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エンジン交換時
	13	A/Fセンサ学習値初期化	A/Fセンサの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・A/Fセンサ交換時
	14	学習値初期化	ENG ECUの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ENG関係の部品を交換した時
	15	チェックモード移行	ダイグコードを検出しやすくする。 2トリップ検出のダイアグコードを 1トリップ検出にする。
ECT	1	AT/CVT学習値初期化	AT/CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・AT/CVT及びECU交換時
	2	CVT油圧学習開始	CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・CVT及びECU交換時
	3	Gセンサ0点学習開始	Gセンサの0点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッション、ヨーレートセンサを交換時
HV	1	電池制御データ初期化	電池制御データを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・システムメインリレー交換時
Stop&Go Stop&Start	1	スタート作動回数表示	スタート交換前に現在のスタート回数を表示する。
	2	スタート作動回数設定	スタート交換後にスタート作動回数を設定する。
	3	スタート作動回数クリア	スタート交換後にスタート作動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スタート交換時
ABS/VSC	1	ヨーレート・Gセンサ0点消去	ヨーレート・Gセンサの中立点を消去する。 以下の作業時に行う。 ・ヨーレートセンサ/Gセンサ交換時 ・ECU交換時

1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*) 作業サポート機能表

	2	リニア学習値初期化	リニアの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキアクチュエータ交換時 ・ブレーキパダルストロークセンサ交換時 ・ECU交換時
	3	アクシムエータの圧駆動	アクシムエータの内圧を抜く。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキアクチュエータ交換時
	4	バックアップメモリ消去	ECUのバックアップメモリの消去を行う。 以下の作業時に行う。 ・リニアオフセット学習後
	5	エア抜き (ECB)	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	6	エア抜き (VSC)	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	7	ブレーキ制御禁止	ECBの制御を停止させる。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後のエア抜き
	8	通常のエア抜き	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	9	アクチュエータ駆動	ブレーキシステムのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキシステム、アクチュエータ交換後
	10	エア抜き (ハイドロスタ)	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	11	VSC系0点消去	VSCの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・VSC関連のセンサ、ECU交換後
	12	ブレーキラインのエア抜き	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	13	ブレーキシステムのエア抜き	ブレーキアクチュエータのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキシステム、アクチュエータ交換後
EPS (電動パワステ)	1	回転角センサ出力補正	回転角センサ補正值を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・パワステECU交換時、ステアリングアクチュエータ交換時 ・操舵力に左右差がある場合
	2	ステアリング0点補正	ステアリング0点補正值を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・パワステECU交換時、ステアリングアクチュエータ交換時 ・操舵力に左右差がある場合
A/C (エアコン)	1	サーボモータ初期化	サーボモータECUの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・サーボモータECU交換時 ・A/Cアンプリファイアを交換時 ・バッテリーを外した時
電源	1	電源自動OFF機能キャンセル	電源が自動でOFFする機能をキャンセルする。 以下の作業時に行う。 ・長時間電源ON状態で作業する時
電動 パーキング ブレーキ (電動PKB)	1	チェックモード移行	チェックモードに移行する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキパッド交換時
	2	バックアップメモリ消去	パーキングブレーキECUの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・アクチュエータ交換時
ABS/VSC/ TRC/電動PKB	1	バックアップメモリ消去	ECUの学習値を消去する。 ・スキッドコントロールECU、ブレーキアクチュエータASSY、ブレーキパダル、ヨーレートセンサ交換時
	2	整備モード移行 ・排ガス測定用 ・TRC禁止用	整備モードへ移行する。 ・車両検査時のアイドル点検 ・スピードメータスタの試験
	3	チェックモード移行	チェックモードに移行する。 ・スキッドコントロールECU、ブレーキアクチュエータASSY、ブレーキパダル、ヨーレートセンサ交換時
	4	VSC/TRC/4WD 制御禁止モード	VSC/TRC/4WD制御を制御禁止モードにする。 ・車両検査時のアイドル点検 ・スピードメータスタの試験



1. トヨタ診断ソフト(Ver8.6\*) 作業サポート機能表

前方認識カメラ	1	PCS画像記録設定	PCS画像記録の有効/無効を設定する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	2	PCS画像記録消去	画像情報を消去する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	3	レグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	レグニッションカメラ、ターゲット、車輛情報の記憶を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	4	初期光軸学習値表示	レグニッションカメラの初期光軸学習値を表示する。 以下の作業時に行う。 ・レグニッションカメラの初期光軸学習値を確認する場合。
	5	光軸学習 ・一括認識 ・順次認識	レグニッションカメラの光軸位置学習を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	6	履歴消去	ECUに記憶されている履歴データを消去する。 光軸調整完了後、車両制御履歴を消去する。
PCS/LDA/ RSA/LVN	1	PCS画像記録設定	PCS画像記録の有効/無効を設定する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	2	PCS画像記録消去	画像情報を消去する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	3	レグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	レグニッションカメラ、ターゲット、車輛情報の記憶を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	4	初期光軸学習値表示	レグニッションカメラの初期光軸学習値を表示する。 ・レグニッションカメラの初期光軸学習値を確認する場合。
	5	光軸学習 ・一括認識 ・順次認識	レグニッションカメラの光軸位置学習を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
	6	履歴消去	ECUに記憶されている履歴データを消去する。 ・光軸調整完了後、車両制御履歴を消去する。
	7	ヘッドランプ種類設定	車両に搭載されているヘッドランプの種類を設定する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレグニッションカメラに交換した場合
プリクラッシュ2	1	制御モード移行	制御モードへ移行する。 以下の作業時に行う。 ・プリクラッシュブレーキを作動させず警報のみを作動させる場合
	2	前方レーダー-光軸調整	前方レーダーの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・ミリメートルウェーブレーダーセンサASSYの光軸調整を行った場合
	3	前方レーダー-光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量の確認を行う。 以下の作業時に行う。 ・ミリメートルウェーブレーダーセンサASSYの光軸ずれ量を確認する場合
	4	前方レーダー-光軸補正量確認	前方レーダー-走行学習による光軸角度補正量を表示する。 以下の作業時に行う。 ・前方レーダーの光軸角度補正量を確認する場合。
	5	履歴消去	ECUに記憶されている履歴データを消去する。 ・光軸調整完了後、車両制御履歴を消去する。
4WD	1	バックアップメモリ消去	ECUの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサ交換時 ・4WD ECUを書換え時
	2	4WD制御禁止モード	4WD制御を制御禁止モードに移行する。 ・車両検査時のアイドル点検 ・スピードメータスターの試験

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
180SX	RPS13 KRPS13	SR20DE SR20DET	H03.01	91.01	エンジン	●		●				●		
					AT/CVT	●		●						
					ABS	●		●						
AD	VAY12 BVAY12 CVAY12 VY12 BVY12 CVY12 VZNY12 BVZNY12 CVZNY12	CR12DE HR15DE HR16DE	H18.12	06.12	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,12,14,15, 19,20		●		
					AT/CVT	●		●		1,5				
					ABS	●		●	2,13,14,15					
					エアバッグ	●								
					電動パワステ	●								
					BCM	●								
					IPDM E/R	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
					インテリジェント キー	●								
			AD-MAXバン	VFGY10	GA15DE	H09.05	97.05	エンジン	●		●			
		AT/CVT				●		●						
H11.05	99.05	ABS				●		●						
AD-MAXワゴン	WFGY10	GA15DE	H07.06	95.06	エンジン	●		●				●		
					AT/CVT	●		●						
			H08.05	96.05	ABS	●		●						
ADエキスパート	VJY12 BVJY12 CVJY12 VY12 BVY12 VZNY12 BVZNY12	HR15DE HR16DE MR18DE	H18.12	06.12	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,12,14,15, 19,20		●		
					AT/CVT	●		●		1,5				
					ABS	●		●	2,13,14,15					
					エアバッグ	●								
					電動パワステ	●								
					BCM	●								
					IPDM E/R	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
					インテリジェント キー	●								
			ADバン	VFNY10 BVFNY10 VFX10 BVFY10 VY10 BVY10	GA15DE GA13DE	H09.05	97.05	エンジン	●		●			
		AT/CVT				●		●						
		ABS				●		●						
VENY11 BVENY11 VEY11 BVEY11	YD22DD	H11.06		99.06	エンジン	●		●						
					AT/CVT	●		●						
		H16.04		04.04	ABS	●		●						
VFY11 BVFY11 VGY11 BVGY11 VHNY11 BVHNY11 VY11 BVY11	QG13DE QG15DE QG18DE QG18DEN	H11.06		99.06	エンジン	●		●	1,13,21,26,32,37 42,43,48,58	6,14,15,19 20		●		
					AT/CVT	●		●						
		H20.12	08.12	ABS	●		●							
				エアバッグ	●									
ADワゴン	WFNY10 BWFNY10 WFY10	GA15DE	H07.06	95.06	エンジン	●		●				●		
					AT/CVT	●		●						
			H08.05	96.05	ABS	●		●						
GT-R	R35	VR38DETT	H19.12	07.12	エンジン	●	●	●				●		
					AT/CVT	●		●						
					ABS	●		●						
					エアバッグ	●								
					IPDM E/R	●								
					BCM	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
NT100クリッパー (三菱 ミニキャブ トラックOEM)	U71T U71TP U72T	3G83	H24.01	12.01										
			H25.11	13.11										
NV100クリッパー (三菱 ミニキャブ バンOEM)	U71V U72V	3G83	H24.01	12.01										
			H25.11	13.11										
NV200パネット	M20 BM20	HR16DE	H21.05	09.05	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		●		
					AT/CVT	●		●						
					ABS	●		●	2,13,14,15					
					エアバッグ	●								
					IPDM E/R	●								
					電動パワステ	●								
					BCM	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
					インテリジェント キー	●								
					レーンカメラ	●	●	●			1			
NV200パネットバン	VM20	HR16DE	H21.05	09.05	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		●		
					AT/CVT	●		●						
					ABS	●		●	2,13,14,15					
					エアバッグ	●								

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
					IPDM E/R	●						
					電動パワステ	●						
					BCM	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
NV350キャラバン	E26	YD25DDTi	H24.06 ~ R4.01	12.06 ~ 22.01	エンジン	●	●	●	19,22,32,36,42, 51,69,77,78,79, 80,81	23,24,25,28, 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41	●	
					AT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	1,2		
					SRS	●						
					IPDM E/R	●						
					ADAS	●						
					BCM	●		●				
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
NXクーペ	EB13 HB13	GA16DE SR18DE	H02.01 ~ H06.04	90.01 ~ 94.04	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
アトラス	SH2F23 SH4F23 SR2F23 SR4F23 SR8F23 SQ1F24 SQ2F24	KA20DE QD32	H16.08 ~ H19.05	04.08 ~ 07.05	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
		QR20DE	H19.06 ~	07.06 ~	エンジン	●	●	●	9,12,19,23,32,42, 43,48,58	1,2,4,5,6		
					AT/CVT	●	●	●		6,8,13,16,17 18		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
					IPDM E/R	●						
					BCM	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
	SZ1F24 SZ2F24 SZ4F24 SZ5F24 SZ5F24 SZ5F24 TZ2F24 TZ3F24	ZD30DDTi	H19.06 ~	07.06 ~	エンジン	●	●	●	62,64,69	23,24,27,28 29		
					AT/CVT	●	●	●		6,8,13		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
					IPDM E/R	●						
					BCM	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
アベニール	W10 PW10 PNW10	SR18DE SR18Di SR20DE SR20DET	H02.05 ~ H10.07	90.05 ~ 98.07	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	W11 PW11 PNW11 SW11 RW11 RNW11	QG18DE CD20ET SR20DE SR20DET	H10.08 ~ H17.11	98.08 ~ 05.11	エンジン	●	●	●	1,13,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ウイングロード	WFNY10 BWFNY10 WFY10 BWFY10 WHNY10 BWHNY10 WHY10	GA15DE SR18DE	H08.05 ~ H11.04	96.05 ~ 99.04	エンジン	●		●	1,32,37,42,43, 48,58	18,20		●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
	WFNY11 WHNY11 WHY11 WFY11 WPY11 WRY11	QG18DE	H11.05 ~ H17.10	99.05 ~ 05.10	エンジン	●		●	12,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
	Y12	HR15DE (AT)	H17.11 ~	05.11 ~	エンジン	●		●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●						
					電動パワステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
		HR15DE (CVT)	H17.11 ~	05.11 ~	エンジン	●		●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●		●		1,5,14		

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14							
					エアバッグ	●										
					電動パワステ	●										
					BCM	●										
					IPDM E/R	●										
					メータ/メータ &エアコンアンブ	●										
					インテリジェント キー	●										
					JY12 NY12	HR15DE MR18DE	H17.11 ~ H20.12	05.11 ~ 08.12	エンジン	●				●	9,12,19,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20
					AT/CVT	●			●							
					ABS	●			●				2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●										
					IPDM E/R	●										
BCM	●															
メータ/メータ &エアコンアンブ	●															
エキスパート	VENW11 VEW11	YD22DD	H11.06 ~ H20.12	99.06 ~ 08.12	エンジン	●		●				●				
					AT/CVT	●		●								
					ABS	●		●		2,11,12,13,14						
					エアバッグ	●										
					VENW11 VW11	QG18DE	H11.06 ~ H20.12	99.06 ~ 08.12	エンジン	●				●	12,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19 20
					AT/CVT	●		●								
	ABS	●		●		2,11,12,13,14										
	エアバッグ	●														
	イクストレイル	DNT31	M9R	H20.09 ~ 08.09	08.09 ~ 08.09	エンジン	●						●			
						AT/CVT	●		●					1,5,14		
						ABS	●		●		2,11,12,13,14					
						4WD	●		●		1					
エアバッグ						●										
電動パワステ						●										
BCM						●										
IPDM E/R						●										
メータ/メータ &エアコンアンブ						●										
インテリジェント キー						●										
NT30 T30 PNT30						QR20DE SR20VET	H12.10 ~ H19.07	00.10 ~ 07.07	エンジン	●	●			●	9,12,19,23,32, 42,43,48,58	1,2,4,5,6, 6,8,13
AT/CVT						●		●								
ABS	●		●													
4WD	●		●		1											
エアバッグ	●															
BCM	●															
NT31 T31 TNT31	MR20DE QR25DE	H19.08 ~ H25.11	07.08 ~ 13.11	エンジン	●	●	●	9,12,19,23,32, 42,43,48,58	1,2,4,5,6, 6,8,13							
AT/CVT	●		●													
ABS	●		●													
4WD	●		●		1											
エアバッグ	●															
IPDM E/R	●															
BCM	●															
メータ/メータ &エアコンアンブ	●															
NT32	MR20DD	H25.12 ~ 08.09	13.12 ~ 08.09	エンジン	●	●	●	9,12,19,23,32, 42,43,48,58	1,2,4,5,6, 6,8,13							
AT/CVT	●		●													
ABS	●		●													
エアバッグ	●															
IPDM E/R	●															
BCM	●															
メータ/メータ &エアコンアンブ	●															
EHS/PKB	●						1,2,3,4,5,6									
LASER/RADAR	●				●	●	●	1								
レーンカメラ	●				●	●	●	1								
エルグラント	ALE50 ALWE50 ATE50 ATWE50 ATE50 ATWE50 AVE50 AVWE50 AVE50 AVWE50	VG33E ZD30DDTi QD32ETi	H09.05 ~ H14.04	97.05 ~ 02.04	エンジン	●		●				●				
					AT/CVT	●		●								
					ABS	●		●								
					エアバッグ	●										
					APE50 APWE50 APWE50	VQ35DE	H12.08 ~ H14.04	00.08 ~ 02.04	エンジン	●			●	●	1,11,12,21,32,37, 38,42,43,48,58	14
					AT/CVT	●		●								
					ABS	●		●								
					電動パワステ	●										
					エアバッグ	●										
					E51 NE51 ME51 MNE51	VQ25DE VQ35DE	H14.05 ~ H22.07	02.05 ~ 10.07	エンジン	●				●	12,21,22,32,38, 42,43,48,58	6,14,15,19 20
					AT/CVT	●		●								
					ABS	●		●								

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
	PE52 PNE52 TE52 TNE52	VQ25DE QR25DE	H22.08 ~	10.08 ~	エアバッグ	●								
					電動ハワステ	●								
					IPDM E/R	●								
					BCM	●								
					エンジン	●	●	●	12,21,22,32,38, 42,43,48,58	6,14,15,19 20				
					AT/CVT	●		●		1,3,5				
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14,17, 18,19,20	1,2				
					エアバッグ	●								
					IPDM E/R	●								
					メータ/メータ &エアコンアン	●								
LASER/RADAR	●	●	●			1								
レーンカメラ	●	●	●			1								
オッティ (三菱 eKワゴンOEM)	H91W	3G83	H17.06 ~	05.06 ~										
			H18.09 ~	06.09 ~										
	H92W		H18.10 ~	06.10 ~										
			H25.06 ~	13.06 ~										
キックス (三菱 ハンシェロミOEM)	H59A	4A30	H20.10 ~	08.10 ~										
			H24.08 ~	12.08 ~										
キャラバン	CPGE24 CQGE24 VPE24 VPGE24	KA20DE KA24DE	H11.06 ~	99.06 ~	エンジン	●		●						
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●								
	VPE25 CQGE25 DQGE25 CSGE25 DSGE25 VRE25	KA20DE KA20DE (E-LEV) KA24DE QR25DE	H13.04 ~	01.04 ~	エンジン	●	●	●	9,12,19,32,42,43, 48,58	6,14,15,19 20	●			
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●		2,11,12,13,14						
			エアバッグ	●										
	CWGE25 CWMGE25 DWGE25 DWMGE25 VWE25 VWME25	ZD30DD ZD30DDTi	H13.04 ~	01.04 ~	エンジン	●	●	●	62,64,69	23,24,27,28 29				
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●		2,11,12,13,14						
エアバッグ			●											
キャラバンコーチ	AEGE24 ARE24 ARME24 ARE24 ARMGE24 KEE24	VG30E TD27ETi	H07.08 ~	95.08 ~	エンジン	●		●						
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●								
	QE25 QGE25 SE25 SGE25	KA24DE QR25DE	H13.11 ~	01.11 ~	エンジン	●	●	●	9,12,19,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●			
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●		2,11,12,13,14						
キューブ	Z10	CG13DE	H10.02 ~	98.02 ~	エンジン	●								
			AT/CVT	●										
			ABS	●										
			エアバッグ	●										
	ANZ10 AZ10	CGA3DE	H11.11 ~	99.11 ~	エンジン	●								
			AT/CVT	●										
			ABS	●										
	BNZ11 BZ11 YZ11	CR14DE	H14.10 ~	02.10 ~	エンジン	●		●						
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●								
Z12 NZ12	HR15DE	H20.11 ~	08.11 ~	エンジン	●		●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	9,15,16,27 32,37,38,47 57					
				AT/CVT	●		●							
				ABS	●		●		2,11,12,13,14					
				エアバッグ	●									
				電動ハワステ	●									
				BCM	●									
				IPDM E/R	●									
メータ/メータ &エアコンアン	●													
インテリジェント キー	●													
キューブキュービック	BGZ11 YGZ11 YGNZ11	CR14DE HR15DE	H15.09 ~	03.09 ~	エンジン	●		●						
			AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●								
			エアバッグ	●										
クリッパー (三菱 ミニキャブ ハンOEM)	U71V U72V	3G83	H15.09 ~	03.09 ~	電動ハワステ	●								
			H24.01 ~	12.01 ~										

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
クリップトラック (三菱 ミニキャブ トラックOEM)	U71T		H15.09	03.09									
	U71TP		~	~									
	U72T		H24.01	12.01									
	U72TP												
クリッパーリオ (三菱 タウンボックスOEM)	U71W		H19.06	07.06									
	U72W		~	~									
			H24.01	12.01									
クルー	HK30	RB20E	H06.01	94.01	エンジン	●		●				●	
	QK30	NA20P	~	~	AT/CVT	●		●					
	SK30	RD28E	H14.05	02.05	ABS	●		●					
グロリア	Y31	VG20E	H01.06	89.06	エンジン	●		●				●	
	CY31	VG20DET	~	~	AT/CVT	●		●					
	PY31	VG30E	H03.05	91.05	ABS	●		●					
	PAY31	VG30ET											
	Y32	VG20E	H03.06	91.06	エンジン	●		●				●	
	PY32	VG30E	~	~	AT/CVT	●		●					
	PAY32	VG30DE	H07.05	95.05	ABS	●		●					
	PBY32	VG30DET											
	Y33	VG20E	H07.06	95.06	エンジン	●		●				●	
	MY33	VQ25DE	~	~	AT/CVT	●		●					
	ENY33	RB25DET	H11.05	99.05	ABS	●		●					
	PY33	VG30E			エアバッグ	●							
	HY33	VQ30DE											
HB33	VQ30DET												
グロリアセダン	Y31	VG20E	H01.06	89.06	エンジン	●		●				●	
	CY31	VG20DET	~	~	AT/CVT	●		●					
	PY31	VG30E	H11.07	99.07	ABS	●		●					
	PAY31	VG30ET			エアバッグ	●							
サニー	EB13	GA16DE	H02.01	90.01	エンジン	●		●				●	
	HB13	SR18DE	~	~	AT/CVT	●		●					
	HNB13		H05.12	93.12	ABS	●		●					
	B14	GA13DE	H06.01	94.01	エンジン	●		●					
	FB14	GA15DE	~	~	AT/CVT	●		●					
	FNB14	GA15DE	H10.09	98.09	ABS	●		●					
	EB14	(リーンバーン) GA16DE											
	HB14	SR18DE											
	B15	QG13DE	H10.10	98.10	エンジン	●		●					
	FB15	QG15DE	~	~	AT/CVT	●		●					
	FNB15	SR16VE	H16.05	04.05	ABS	●		●					
	JB15	QG18DD											
	QB15												
SB15	YD22DD	H11.09	99.09	エンジン	●		●						
		~	~	AT/CVT	●		●						
		H14.04	02.04	ABS	●		●						
サニーカリフォルニア	WFY10	GA15DE	H07.06	95.06	エンジン	●		●				●	
	WFNY10		~	~	AT/CVT	●		●					
			H08.04	96.04	ABS	●		●					
サファリ	WGY60	TB42E	H03.10	91.10	エンジン	●		●				●	
			~	~	AT/CVT	●		●					
			H09.09	97.09	ABS	●		●					
	WYY61	RD28ETi	H09.10	97.10	エンジン	●		●					
			~	~	AT/CVT	●		●					
	WGY61	TB45E	H11.08	99.08	ABS	●		●					
			~	~	エンジン	●		●					
	WTY61	ZD30DDTi	H09.10	97.10	AT/CVT	●		●					
			~	~	ABS	●		●					
	WFGY61	TB48DE	H11.09	99.09	エンジン	●		●				●	
~			~	AT/CVT	●		●						
H14.10			02.10	ABS	●		●						
		H14.11	02.11	エンジン	●		●						
		~	~	AT/CVT	●		●						
		H19.06	07.06	ABS	●		●						
				エアバッグ	●								
シーマ	FPY31	VG30DE	H01.08	89.08	エンジン	●		●				●	
			~	~	AT/CVT	●		●					
			~	~	ABS	●		●					
	FPY32	VQ30DET	VH41DE	H03.07	91.07	エンジン	●		●				
				~	~	AT/CVT	●		●				
				~	~	ABS	●		●				
	FGY32	VH41DE	VH41DE	H03.08	91.08	エンジン	●		●				
				~	~	AT/CVT	●		●				
				~	~	ABS	●		●				
	FGDY32	VH41DE	VH41DE	H08.05	96.05	ABS	●		●				
				~	~								
				~	~								
	FGNY32	VQ30DET	VH41DE	H08.06	96.06	エンジン	●		●				
~				~	AT/CVT	●		●					
~				~	ABS	●		●					
FHY33	VQ30DET	VH41DE	H12.12	00.12	ABS	●		●					
			~	~	エアバッグ	●							
			~	~									
HF50	VQ30DET	VK45DD	H13.01	01.01	エンジン	●		●	9,12,32,38,42,	6,14,15,19	●		
			~	~	AT/CVT	●		●	43,48,58	20			
			~	~	ABS	●		●					
			~	~	エアバッグ	●		●					
GF50	VK45DE	VK45DE	H22.07	10.07	LASER/RADAR	●	●	●		1			
			~	~	レーンカメラ	●	●	●		1			

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー								
			和暦	西暦							共通	専用							
ジューク	F15 NF15 YF15	MR16DDT HR15DE	H22.06 ~ 10.06 ~		エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●								
					AT/CVT	●		●		1,5									
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14										
					エアバッグ	●													
					電動パワステ	●													
					BCM	●													
					IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ	●													
シルビア	KPS13 PS13	SR20DE SR20DET	H03.01 ~ H05.09 ~ 09.09 ~		エンジン	●		●				●							
					AT/CVT	●		●											
					ABS	●		●											
	CS14 S14	SR20DE SR20DET	H05.10 ~ H10.12 ~		エンジン	●		●											
					AT/CVT	●		●											
	S15	SR20DE SR20DET	H11.01 ~ H14.08 ~ 02.08 ~		ABS	●		●											
					エンジン	●		●											
					AT/CVT	●		●											
					ABS	●		●											
					エアバッグ	●													
シルフィ	TB17	MRA8DE	H24.12 ~ 12.12 ~		エンジン	●	●	●	9,12,19,22,32,38, 41,42,43,48,58	6,12,14,15,19, 20	●								
					AT/CVT	●	●	●		1,3,5,7,11,12									
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	2									
					エアバッグ	●													
					電動パワステ	●													
					BCM	●													
					IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ	●													
					HVAC	●													
					スカイライン	FR32 ER32 ECR32 HR32 HCR32 HNR32	CA18i RB20DE RB20DET	H01.05 ~ H05.07 ~ 09.05 ~ 93.07 ~		エンジン			●		●				●
										AT/CVT			●		●				
ABS	●		●																
エアバッグ	●																		
HICAS	●		●																
ER33 ECR33 ENR33 HR33	RB25DE RB25DET	H05.08 ~ H10.04 ~ 09.08 ~ 98.04 ~		エンジン						●		●							
AT/CVT				●			●												
ABS				●			●												
ENR34 ER34 ER34 HR34	RB25DE RB25DET	H10.05 ~ H13.05 ~ 01.05 ~		エンジン		●		●											
				AT/CVT		●		●											
				ABS		●		●											
V35 NV35 HV35 PV35	VQ25DD VQ30DD VQ35DE	H13.06 ~ H18.10 ~ 01.06 ~ 06.10 ~		エンジン		●	●	●	11,12,17,21,26,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20									
				AT/CVT		●		●											
				ABS		●		●	2,11,12,13,14										
				エアバッグ		●													
				電動パワステ		●													
V36 NV36 PV36 KV36	VQ25HR VQ35HR VQ37VHR	H18.11 ~ H25.10 ~ 06.11 ~ 13.10 ~		エンジン		●	●	●	9,19,32,41,42, 43,48,58	6,14,15,19 20									
				AT/CVT		●		●											
				ABS		●		●	2,11,12,13,14,17,18,19,20	2									
				エアバッグ		●													
				BCM	●														
				メータ/メータ &エアコンアンプ	●														
HV37 HNV37	VQ35HR	H25.11 ~ 13.11 ~		エンジン	●	●	●	9,19,32,41,42, 43,48,58	6,14,15,19 20										
				AT/CVT	●		●												
				ABS	●		●	2,11,12,13,14,17,18,19,20	2										
				エアバッグ	●														
				BCM	●														
				メータ/メータ &エアコンアンプ	●														
				LASER/RADAR	●	●	●		1										
				レーンカメラ	●	●	●		1										
スカイラインGT-R	BNR32	RB26DETT	H01.08 ~ H06.12 ~ 09.08 ~ 94.12 ~		エンジン	●		●			●								
					AT/CVT	●		●											
					ABS	●		●											
	BCNR33	RB26DETT	H07.01 ~ H10.12 ~ 09.01 ~ 98.12 ~		エンジン	●		●											
					AT/CVT	●		●											
					ABS	●		●											
	BNR34	RB26DETT	H11.01 ~ H14.08 ~ 09.01 ~ 02.08 ~		エアバッグ	●													
					エンジン	●		●											
					AT/CVT	●		●											
スカイラインGT-R セダン	BCNR33		H10.01 ~ H10.02 ~ 09.01 ~ 98.02 ~		ABS	●		●											
					エアバッグ	●													
					エンジン	●		●											
					AT/CVT	●		●											

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー						
			和暦	西暦							共通	専用					
スカイライン クーペ	HR32 HCR32 HNR32 ECR32	RB20DE RB20DET RB25DE	H01.05 ~ H05.07	89.05 ~ 93.07	エンジン	●		●				●					
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	HR33 ER33 ENR33 ECR33	RB20E RB25DE RB25DET	H05.08 ~ H10.04	93.08 ~ 98.04	エンジン	●		●									
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	HR34 ENR34 ER34	RB20DE RB25DE RB25DET	H10.05 ~ H13.05	98.05 ~ 01.05	エンジン	●		●									
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	CPV35	VQ35DE	H15.01 ~ H19.09	03.01 ~ 07.09	エンジン	●		●				●					
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					IPDM E/R	●											
CKV36					VQ37VHR	H19.10 ~	07.10 ~	エンジン	●		●						
								AT/CVT	●		●						
								ABS	●		●						
								エアバッグ	●								
								BCM	●								
スカイライン クロスオーバー	J50 NJ50	VQ37VHR	H21.07 ~	09.07 ~	エンジン	●		●			●						
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					BCM	●											
					IPDM E/R	●											
					メータ/メータ &エアコンアンブ	●											
					ステーション	WHC34 WGC34 WGNC34 WGNC34	RB20DE RB25DE RB25DET	H08.09 ~ H13.09	96.09 ~ 01.09	エンジン		●		●			●
										AT/CVT		●		●			
										ABS		●		●			
エアバッグ	●																
HICAS	●		●														
M35 NM35 HM35 PM35 PNM35	VQ25DD VQ25DET VQ30DD VQ35DE	H13.10 ~ H19.06	01.10 ~ 07.06	エンジン		●	●	●	4.11,12,17,21,26, 33,36,43,45,48, 58	4.6,14,15,19 20	●						
				AT/CVT		●		●									
				ABS		●		●	2.11,12,13,14, 17,18,19								
				エアバッグ		●											
				HICAS		●		●									
セトリック	Y31 CY31 PAY31 PY31	VG20E VG20DET VG30E VG30ET	H01.06 ~ H03.05	89.06 ~ 91.05	エンジン	●		●			●						
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	Y32 PY32 PY32 PAY32 PBY32	VG20E VG30E VG30DE VG30DET	H03.06 ~ H07.05	91.06 ~ 95.05	エンジン	●		●									
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	Y33 MY33 ENY33 PY33 HY33 HBY33	VG20E VQ25DE RB25DET VQ30DE VQ30DET	H07.06 ~ H11.05	95.06 ~ 99.05	エンジン	●		●									
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
MY34 ENY34 HY34	VQ25DD RB25DET VQ30DD VQ30DET	H11.06 ~ H16.09	99.06 ~ 04.09	エンジン	●		●			●							
				AT/CVT	●		●										
				ABS	●		●										
				エアバッグ	●												
				HICAS	●		●										
セトリックセダン	Y31 CY31 UY31 PAY31 PY31	VG20E VG20DET RD28E VG30E VG30ET	H01.06 ~ H14.05	89.06 ~ 02.05	エンジン	●		●			●						
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	BJY31 CBJY31 QJY31	VG20P NA20P	H14.06 ~	02.06 ~	エンジン	●		●			●						
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
セフィーロ	A31 CA31 ECA31 EA31 LA31 LCA31 LA31 LNA31 NA31	RB20E RB20DE RB20DET RB25DE	H02.08 ~ H04.04	90.08 ~ 92.04	エンジン	●		●			●						
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									
	A32 PA32 HA32	VQ20DE VQ25DE VQ30DE	H06.08 ~ H10.11	94.08 ~ 98.11	エンジン	●		●									
					AT/CVT	●		●									
					ABS	●		●									
					エアバッグ	●											
					HICAS	●		●									



2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	A33 PA33	VQ20DE VQ25DD	H10.12 ~ H15.02	98.12 ~ 03.02	エンジン	●		●	1,17,21,26,32,37, 38,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●			2,11,12,13,14			
			エアバッグ	●		●						
セフィーロワゴン	WA32 WPA32 WHA32	VQ20DE VQ25DE VQ30DE	H09.06 ~ H12.07	97.06 ~ 00.07	エンジン	●		●				●
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
セレナ	KAJC23	GA16DE	H06.05 ~ H08.12	94.05 ~ 96.12	エンジン	●		●	37,57	12		●
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
	KBC23 KBCC23 KBNC23	SR20DE	H06.05 ~ H11.05	94.05 ~ 99.05	エンジン	●		●	37,57	12		
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
	KVC23 KVNC23	CD20ET	H09.01 ~ H11.05	97.01 ~ 99.05	エンジン	●		●	37,57	12		
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
	PC24 PNC24	SR20DE	H11.06 ~ H13.11	99.06 ~ 01.11	エンジン	●		●	12,21,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●	
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
RC24 TC24 TNC24	QR25DE QR20DE	H13.12 ~ H17.04	01.12 ~ 05.04	エンジン	●		●	12,21,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20			
		AT/CVT	●		●							
		ABS	●		●							
VC24 VNC24	YD25DDTi	H11.06 ~ H13.11	99.06 ~ 01.11	エンジン	●		●					
		AT/CVT	●		●							
		ABS	●		●							
C25 SC25 CC25 CNC25 NC25 SNC25	MR20DE	H17.05 ~ H22.10	05.05 ~ 10.10	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	7,13,15,19 20			
		AT/CVT	●		●			1,5				
		ABS	●		●		2,11,12,13,14					
		エアバッグ	●		●							
		電動パワステ	●		●							
		BCM	●		●							
		IPDM E/R	●		●							
		メータ/メータ &エアコンアンブ	●		●							
		インテリジェント キー	●		●							
		オートスライド ドア	●		●							
		HVAC	●		●							
		C26 SC26 FC26 FNC26 NC26 FNC26 SNC26 HFC26	MR20DD	H22.11 ~ H28.07	10.11 ~ 16.07	エンジン	●	●	●	9,11,18,19,32,41, 42,43,58,59	1,2,6,12,13, 14,15,16,23, 24	
AT/CVT	●				●			1,3,5,7,11,12				
ABS	●				●		2,11,12,13,14, 17,18,19,20	1,2				
エアバッグ	●				●							
電動パワステ	●				●							
BCM	●				●							
IPDM E/R	●				●							
メータ/メータ &エアコンアンブ	●				●							
オートスライド ドア	●				●							
HVAC	●				●							
C27 GC27 GFC27 GFNC27 GNC27	MR20DD	H28.08 ~ ~	16.08 ~ ~	エンジン	●	●	●	9,14,18,19,23, 32,41,42,43,48, 58,59	1,2,6,8,9,12, 13,14,15,16, 19,20			
		AT/CVT	●		●		1	3,5,11,14				
		ABS	●		●							
		EHS/PKB	●		●			7,8				
		電動パワステ	●		●							
		SRS	●		●							
		IPDM E/R	●		●							
		LASER/RADAR	●		●				1			
		レーンカメラ	●		●				1			
		エンジン	●		●							
HC27 HFC27	HR12DE	H30.03 ~ ~	18.03 ~ ~	エンジン	●		●					
		シフト	●		●							
		ABS	●		●							
		EHS/PKB	●		●			7,8				
		電動パワステ	●		●							
		SRS	●		●							
		IPDM E/R	●		●							
		LASER/RADAR	●		●				1			
		レーンカメラ	●		●				1			
		エンジン	●		●							
タットサン	LFD22 LFMD22 LPD22 PD22	KA24DE KA24E KA20DE	H11.06 ~ H14.07	99.06 ~ 02.08	エンジン	●		●				●
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
			エアバッグ	●		●						
ティアナ	J31 TNJ31 PJ31	VQ23DE QR25DE VQ35DE	H15.02 ~ H20.05	03.02 ~ 08.05	エンジン	●	●	●	12,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19, 20	●	
			AT/CVT	●		●						

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	J32 PJ32 TNJ32	VQ25DE	H20.06 ~ H26.01	08.06 ~ 14.01	ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
					エンジン	●	●	●	9,11,18,19,32,41, 42,43,58,59	1,2,6,12,13 14,15,16,23 24		
					AT/CVT	●	●	●		1,5		
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	2		
					エアバッグ*	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ*	●						
					HVAC	●						
ティータ	C11	HR15DE (AT)	H16.09 ~ H24.08	04.09 ~ 12.08	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ*	●						
					電動パワステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ*	●						
					インテリジェント キー	●						
					エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
	AT/CVT	●		●		1,5,14						
	ABS	●		●	2,11,12,13,14							
	エアバッグ*	●										
	電動パワステ	●										
	BCM	●										
	IPDM E/R	●										
	メータ/メータ &エアコンアンプ*	●										
	インテリジェント キー	●										
	JC11	MR18DE	H17.01 ~ H22.07	05.01 ~ 10.07	エンジン	●	●	●	9,12,19,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●		●		1,5,14		
ABS					●		●	2,11,12,13,14				
エアバッグ*					●							
電動パワステ					●							
BCM					●							
IPDM E/R					●							
メータ/メータ &エアコンアンプ*					●							
インテリジェント キー					●							
NC11					HR15DE	H16.09 ~ H24.08	04.09 ~ 12.08	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,32, 42,43,48,58
	AT/CVT	●		●					1,5			
	ABS	●	●	●				11,12,13,14	1,2			
	エアバッグ*	●										
	電動パワステ	●										
	BCM	●										
	IPDM E/R	●										
	メータ/メータ &エアコンアンプ*	●										
	インテリジェント キー	●										
	ティータラティオ	SC11	HR15DE (AT)	H16.10 ~ H24.10				04.10 ~ 12.10	エンジン	●	●	●
AT/CVT					●		●					
ABS					●		●		2,11,12,13,14			
エアバッグ*					●							
電動パワステ					●							
BCM					●							
IPDM E/R					●							
メータ/メータ &エアコンアンプ*					●							
インテリジェント キー					●							
エンジン					●	●	●		7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
AT/CVT		●		●		1,5,14						
ABS		●		●	2,11,12,13,14							
エアバッグ*		●										
電動パワステ		●										
BCM		●										
IPDM E/R		●										
メータ/メータ &エアコンアンプ*		●										
インテリジェント キー		●										

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
	SJC11	MR18DE	H17.01 ~ H22.07	05.01 ~ 10.07	エンジン	●	●	●	9,12,19,22,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20			
					AT/CVT	●		●	1,5,14				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●							
					電動パワステ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ	●							
	インテリジェント キー	●											
	SNC11	HR15DE	H16.10 ~ H24.10	04.10 ~ 12.10	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,32, 42,43,48,58	1,2,6,10,12 13,14,15,20 23,24			
					AT/CVT	●		●	1,5				
					ABS	●	●	●	11,12,13,14	1,2			
					エアバッグ	●							
					電動パワステ	●							
					BCM	●							
IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ					●								
インテリジェント キー	●												
ティノ	HV10 V10	SR20DE QG18DE	H10.12 ~ H15.03	98.12 ~ 03.03	エンジン	●		●			●		
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●							
ティス (三菱 eKワゴンOEM)	B21W	3B20	H25.06 ~ ~	13.06 ~ ~									
ティス ブルークス (三菱 eKスペースOEM)	B21A	3B20	H26.02 ~ ~	14.02 ~ ~									
デュリス	J10 KJ10 KNJ10 NJ10	MR20DE	H19.05 ~ H26.03	07.05 ~ 14.03	エンジン	●	●	●	7,9,12,22,30,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●		
					AT/CVT	●		●	1,5				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20				
					エアバッグ	●							
					電動パワステ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ	●							
インテリジェント キー	●												
テラノ	LR50 LUR50 PR50 RR50 TR50	VG33E TD27ETi QD32ETi ZD30DDTi	H07.09 ~ H14.08	95.09 ~ 02.08	エンジン	●		●				●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●							
テラノ ガラス	JLR50 JLUR50 JRR50 JTR50	VG33E QD32ETi ZD30DDTi	H08.08 ~ H14.08	96.08 ~ 02.08	エンジン	●		●				●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●							
ノート	E11 NE11	HR15DE	H17.01 ~ H24.08	05.01 ~ 12.08	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●		
					AT/CVT	●		●	1,5,14				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●							
					電動パワステ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R	●							
	メータ/メータ &エアコンアンプ	●											
	インテリジェント キー	●											
	ZE11	HR16DE	H20.09 ~ H24.08	08.09 ~ 12.08	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,42, 30,32,43,48,58	6,14,15,19 20			
					AT/CVT	●		●	1,5,14				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●							
					電動パワステ	●							
BCM					●								
IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ					●								
インテリジェント キー	●												
E12	HR12DDR HR12DE	H24.09 ~ R2.11	12.09 ~ 20.11	エンジン	●	●	●	7,9,22,30,32,41, 42,43,48,58,59	1,2,6,10,12 13,14,15,20 23,24				
				AT/CVT	●		●	1,5					

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
					ABS	●	●	●	11,12,13,14	1		
					エアバッグ	●						
					電動パワステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
					レーンカメラ	●	●	●		1		
					エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,32, 42,43,48,58	1,2,6,10,12 13,14,15,20 23,24		
					AT/CVT	●		●		1,5		
	ABS	●	●	●	11,12,13,14	1,2						
	エアバッグ	●										
	電動パワステ	●										
	BCM	●										
	IPDM E/R	●										
	メータ/メータ &エアコンアンプ	●										
	インテリジェント キー	●										
	レーンカメラ	●	●	●								
	エンジン	●										
	シフト	●										
	ABS	●										
	エアバッグ	●										
	電動パワステ	●										
	BCM	●										
IPDM E/R	●											
メータ/メータ &エアコンアンプ	●											
レーンカメラ	●	●	●		1							
ハッサ	JHU30 JNU30 JU30	VQ30DE KA24DE	H11.11 ~ H15.06	99.11 ~ 03.06	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	JU30 JTNU30 JTU30 JVNU30 JVU30	QR25DE YD25DDTi	H11.11 ~ H13.08	99.11 ~ 01.08	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
パネット (マツダ・ホンコOEM)	SK22MN SK22VN SK82MN SK82VN SKF2MN SKF2VN SKP2MN	R2 F8 L8	H11.06 ~ H24.05	99.06 ~ 12.05								
パネットセレナ	KAJC23 KBC23 KBCC23 KBC23 KBNC23	GA16DE SR20DE SR20DE	H03.06 ~ H06.04	91.06 ~ 94.04	エンジン	●		●	37,57	12		●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
パネットトラック (マツダ・ホンコOEM)	SK22LN SK22TN SK82LN SK82TN SKF2LN SKF2TN SKP2LN SKP2TN	R2 F8 RF L8	H11.06 ~ H26.03	99.06 ~ 14.03								
パルサー	EN14 HN14 RNN14	GA16DE SR18DE SR20DET	H02.08 ~ H06.12	90.08 ~ 94.12	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
パルサーセダン	EN14 EN15 FN15 FNN15 HN14 HN15 JN15	GA16DE GA15DE SR18DE SR16VE	H02.08 ~ H12.09	90.08 ~ 00.09	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
パルサーセリエ	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15	GA16DE GA15DE SR18DE SR16VE	H07.01 ~ H12.06	95.01 ~ 00.06	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
パルサーセリエS-RV	FN15 FNN15 HNN15 JN15	GA15DE SR18DE SR16VE	H08.05 ~ H11.06	96.05 ~ 99.06	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ピノ (スズキアルトOEM)	HC24S	K6A	H19.01 ~ H22.02	07.01 ~ 10.02								

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
マーガ	Y50 PNY50 GY50	VQ25DE VQ25HR VQ35DE VQ35HR VK45DE	H16.10 ~ H21.10	04.10 ~ 09.10	エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 30,32,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンブ	●						
	インテリジェント キー	●										
	Y51 KNY51 KY51	VQ25HR VQ37VHR	H21.11 ~ 09.11	09.11 ~ 09.11	エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22		
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	1,2		
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
メータ/メータ &エアコンアンブ					●							
インテリジェント キー					●							
HVAC					●							
LASER/RADAR レーンカメラ					●	●	●		1 1			
フェアレディZ	GZ32 GCZ32 GZ32	VG30DETT VG30DE	H01.07 ~ H12.08	89.07 ~ 00.08	エンジン	●		●				
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	Z33	VQ35DE VQ35HR	H14.07 ~ H20.11	02.07 ~ 08.11	エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2			
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
	Z34	VQ37VHR	H20.12 ~ 08.12	08.12 ~ 08.12	エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22		
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2			
					エアバッグ	●						
フェアレディZ コンバーチブル	HZ32	VG30DE	H04.08 ~ H10.09	92.08 ~ 98.09	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
フェアレディZ ロードスター	HZ33	VQ35DE VQ35HR	H15.10 ~ H18.12 H20.11	03.10 ~ 06.12 08.11	エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2			
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
	HZ34	VQ37VHR	H21.10 ~ 09.10	09.10 ~ 09.10	エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22		
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2			
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
プリメーラ	HNP10 HP10 P10	SR20DE SR18Di SR18DE	H02.02 ~ H07.08	90.02 ~ 95.08	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	HNP11 HP11 P11	SR20DE SR20VE SR18DE	H07.09 ~ H12.12	95.09 ~ 00.12	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	HP12 RP12 TNP12 TP12	SR20VE QR25DD QR20DE	H13.08 ~ H17.12	01.08 ~ 05.12	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58		●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
プリメーラカミノ	HNP11 HP11 P11	SR20DE SR20VE SR18DE	H07.09 ~ H11.04	95.09 ~ 99.04	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58		●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
	QP11	QG18DD QG18DE	H10.09 ~ H11.04	98.09 ~ 99.04	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58		●		
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エアバッグ	●		●							
プリメーラカミワゴン	WHNP11 WHP11 WP11	SR20DE SR20VE SR18DE	H09.09 ~ H12.12	97.09 ~ 00.12	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エアバッグ	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58		●		
			AT/CVT	●		●		●					
	FHP10	SR20DE	H03.10 ~ H07.08	91.10 ~ 95.08	エンジン	●		●					●
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			●	
			AT/CVT	●		●		●					
			ABS	●		●		●					
プリメーラワゴン	WHNP11 WHP11 WP11	SR20DE SR20VE	H09.09 ~ H12.12	97.09 ~ 00.12	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エアバッグ	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			●	
			AT/CVT	●		●		●					
	WQP11	QG18DD QG18DE	H10.09 ~ H12.12	98.09 ~ 00.12	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58				●
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エアバッグ	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			●	
			AT/CVT	●		●		●					
WHP12 WRP12 WTNP12 WTP12	SR20VE QR25DD QR20DE	H13.08 ~ H17.11	01.08 ~ 05.11	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58				●	
		AT/CVT	●		●								
		ABS	●		●								
		エアバッグ	●		●								
		エンジン	●		●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			●		
		AT/CVT	●		●		●						
ブルーバード	ENU12 EU12 HNU12 HU12	SR18Di SR18Di SR20DE	H01.10 ~ H03.08	89.10 ~ 91.08	エンジン	●		●				●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,32,37,42,43, 48,58	15,18,20			
	ENU13 EU13 HNU13 HU13 PU13	SR18DE SR20DE SR20DET SR20DE KA24DE	H03.09 ~ H07.12	91.09 ~ 95.12	エンジン	●		●	1,32,37,42,43, 48,58	15,18,20			●
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,32,37,42,43, 48,58	18,20			
	EU14 HNU14 HU14	SR18DE SR20DE SR20VE	H08.01 ~ H13.08	96.01 ~ 01.08	エンジン	●		●	1,32,37,42,43, 48,58	18,20			●
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エアバッグ	●		●							
QU14 SU14	QG18DD QG18DE CD20E	H10.09 ~ H13.08	98.09 ~ 01.08	エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58	15,18,20	●		●	
		AT/CVT	●		●								
		ABS	●		●								
		エアバッグ	●		●								
ブルーバードARX	ENU13 EU13 Euu13 HNU13 PU13 SU13	SR18DE SR20DE KA24DE	H03.09 ~ H07.12	91.09 ~ 95.12	エンジン	●		●	1,32,37,42,43, 48,58	15,18,20			●
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
			エンジン	●		●		●	1,32,37,42,43, 48,58	15,18,20			
ブルーバードオージー	HAU12	SR20DE	H03.05 ~ H03.08	91.05 ~ 91.08	エンジン	●		●				●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
ブルーバードシルフィ	FG10 QG10 QG10 QNG10 TG10 G11 NG11 KG11	QG15DE QG18DE QR20DD MR20DE	H12.08 ~ H24.12	00.08 ~ 12.12	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●		
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●		2,11,12,13,14					
			エアバッグ	●		●							
			電動パワステ	●		●							
			BCM	●		●							
			IPDM E/R	●		●							
			インテリジェントキー	●		●							
			エンジン	●		●		●					
			AT/CVT	●		●		●					
ブルーバードハードトップ	ENU12 EU12 HNU12	SR18Di SR20DE SR20DET	H01.10 ~ H03.08	89.10 ~ 91.08	エンジン	●		●				●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
ブレイリー	HM11 HNM11	KA24E	H02.09 ~ H07.07	90.09 ~ 95.07	エンジン	●		●				●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
ブレイリージョイ	PM11 PNM11	SR20DE	H07.08 ~ H10.10	95.08 ~ 98.10	エンジン	●		●				●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							
ブレイリーリハティ	PM12 PNM12	SR20DE SR20DET	H10.11 ~ H13.04	98.11 ~ 01.04	エンジン	●		●				●	
			AT/CVT	●		●							
			ABS	●		●							

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
プレサージュ	NU30 U30 TNU30 TU30 HU30	KA24DE QR25DE VQ30DE	H10.06 ~ H15.05	98.06 ~ 03.05	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
			エアバッグ	●								
	VNU30 VU30	YD25DDTi	H10.06 ~ H13.07	98.06 ~ 01.07	エンジン	●		●				
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
			エアバッグ	●								
	TNU31 TU31 PNU31 PU31	QR25DE VQ35DE	H15.06 ~ H21.07	03.06 ~ 09.07	エンジン	●	●	●	1,9,12,22,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●		●		1,5		
			ABS	●		●	2,11,12,13,14					
			エアバッグ	●								
			BCM	●								
			IPDM E/R	●								
			インテリジェント キー	●								
オートスライド ドア	●											
プレジデント	PGF50	VK45DE	H15.10 ~ H22.06	03.10 ~ 10.06	エンジン	●	●	●	11,12,21,32,38, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●	2					
			エアバッグ	●								
プレセア	HR10 PR10	SR20DE SR18Di SR18DE	H02.06 ~ H06.12	90.06 ~ 94.12	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
	HR11 PR11 R11	SR20DE SR18DE GA15DE	H07.01 ~ H11.08	95.01 ~ 99.08	エンジン	●		●				
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
ホームコーチ	AEGE24 KEE24	VG30E	H07.08 ~ H09.04	95.08 ~ 97.04	エンジン	●		●	1,32,42,43,48,58	15,18,20	●	
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
	ARE24 ARME24 ARMGE24	TD27ETi	H07.08 ~ H09.04	95.08 ~ 97.04	エンジン	●		●	1,6,7			
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
マーチ	K11 HK11	CG10DE CG13DE	H04.01 ~ H11.10	92.01 ~ 99.10	エンジン	●		●		14	●	
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
	AK11 ANK11	CGA3DE CGA3DE	H11.11 ~ H14.02	99.11 ~ 02.02	エンジン	●		●				
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
			エアバッグ	●								
	K12 AK12 BK12 BNK12 YK12	CR10DE CR12DE CR14DE HR15DE	H14.03 ~ H22.06	02.03 ~ 10.06	エンジン	●		●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	9,15,16,27, 32,37,38,47, 57		
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●	2,11,12,13,14					
			エアバッグ	●								
			電動パワステ	●								
			BCM	●								
			IPDM E/R	●								
			メータ/メータ &エアコンアン プ	●								
インテリジェント キー	●											
K13 NK13	HR12DE	H22.07 ~ H22.06	10.07 ~ 10.06	エンジン	●		●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20			
				AT/CVT	●		●		1,5			
		ABS	●		●	2,11,12,13,14						
		エアバッグ	●									
		電動パワステ	●									
		BCM	●									
		IPDM E/R	●									
メータ/メータ &エアコンアン プ	●											
インテリジェント キー	●											
マーチBOX	WK11 WAK11	CG10DE CGA3DE	H11.11 ~ H14.02	99.11 ~ 02.02	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
マーチカプリオレ	FHK11	CG13DE	H09.08 ~ H10.10	97.08 ~ 98.10	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
マイクラプラスC	FHZK12	HR16DE	H19.06 ~ H22.08	07.06 ~ 10.08	エンジン	●		●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●	2,11,12,13,14					
			エアバッグ	●								
			電動パワステ	●								
マキシマ	PJ30	VE30DE	H03.08 ~ H05.12	91.08 ~ 93.12	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
			ABS	●		●						
			エアバッグ	●								

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
ミストラル	KR20 R20	TD27BETi	H09.01 ~	97.01 ~	エンジン	●		●				●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
ムラーノ	PNZ50 PZ50 TZ50	VQ35DE QR25DE	H16.09 ~	04.09 ~	エンジン	●		●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R	●							
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●							
					インテリジェント キー	●							
	PNZ51 TNZ51 TZ51	QR25DE VQ35DE	H20.09 ~	08.09 ~	エンジン	●		●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20			
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R	●							
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●							
					インテリジェント キー	●							
モコ (スズキ MRワゴンOEM)	MG21S MG22S	K6A	H14.04 ~	02.04 ~									
					H23.01 ~	11.01 ~							
	MG33S	R06A	H23.02 ~	11.02 ~									
ラシーン	RFNB14 RHNB14 RKNB14	GA15DE SR18DE SR20DE	H06.12 ~	94.12 ~	エンジン	●		●				●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
ラフェスタ	B30 NB30	MR20DE	H16.12 ~	04.12 ~	エンジン	●		●	7,9,12,19,30,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20		●	
					AT/CVT	●		●		1,5			
					ABS	●		●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●							
					電動パワステ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R	●							
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●							
					インテリジェント キー	●							
ラフェスタハイウェイスター (マツダ プレマシーOEM)	CWEAWN CWEFWN	LF-VE LF-VD LF-VDS	H23.06 ~	11.06 ~									
					H25.02 ~	13.02 ~							
ラルゴ	VW30 VNW30 W30 VW30 CW30 NCW30 NW30	CD20ETi KA24DE	H05.05 ~	93.05 ~	エンジン	●		●				●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
リーフ	ZE0	EM61	H22.12 ~	10.12 ~	AT/CVT	●	●	●				●	
					HVバッテリー	●	●	●					
					充電器	●	●	●					
					モータコントロール	●	●	●					
					シフト	●							
					ABS	●	●	●					
					EHS/PKB	●		●					
					ブレーキ	●							
					電動パワステ	●							
					エアバッグ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R	●							
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●							
					HVAC	●							
					テレマティクス	●							
	AZE0	EM57	H24.11 ~	12.11 ~	AT/CVT	●	●	●					
					HVバッテリー	●	●	●					
					充電器	●	●	●					
					モータコントロール	●	●	●					
					シフト	●							
					ABS	●	●	●					
					EHS/PKB	●		●					
					ブレーキ	●							
					電動パワステ	●							
					エアバッグ	●							
					BCM	●							
					IPDM E/R	●							
メータ/メータ &エアコンアンプ	●												
HVAC	●												
テレマティクス	●												



2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	ZE1	EM57	H29.10 ~	17.10 ~	レーンカメラ	●	●	●		1		
リハティ	RM12 RNM12	QR20DE	H13.05 ~ H16.11	01.05 ~ 04.11	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ルークス (スズキパレットOEM)	ML21S	K6A	H21.12 ~ H24.05	09.12 ~ 12.05								
ルキノ	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15	GA15DE GA16DE SR16VE SR18DE	H07.01 ~ H12.08	95.01 ~ 00.08	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ルキノS-RV	FN15 FNN15 JN15 HNN15	GA15DE SR16VE SR18DE	H08.05 ~ H12.08	96.05 ~ 00.08	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ルキノクーペ	FB14 HB14 JB14	GA15DE SR18DE SR16VE	H06.05 ~ H11.04	94.05 ~ 99.04	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ルネッサ	N30 NN30 PNN30	SR20DE SR20DET KA24DE	H09.10 ~ H13.12	97.10 ~ 01.12	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
レパード	JY33 JMY33 JENY33 JPY33 JHY33 JHBY33	VG20E VQ25DE RB25DET VG30E VQ30DE VQ30DET	H09.10 ~ H12.12	97.10 ~ 00.12	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
レパードJ.フェリー	JPY32 JGBY32	VG30DE VH41DE	H04.06 ~ H08.02	92.06 ~ 96.02	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
ローレル	FC33 HC33 HCC33 EC33 ECC33	CA18i RB20E RB20DET RB25DE	H03.01 ~ H04.12	91.01 ~ 92.12	エンジン	●		●				●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	HC34 GC34 GCC34 GNC34	RB20E RB20DE RB25DE RB25DET	H05.01 ~ H09.05	93.01 ~ 97.05	エンジン	●		●				
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	HC35 GC35 GNC35 GCC35 SC35	RB20DE RB25DE RB25DET RD28E	H09.06 ~ H14.12	97.06 ~ 02.12	エンジン	●		●				
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能	
エンジン	1	AACバルブ開度	エンジン	69	クローリレ	
	2	EAI制御S/V		70	クローリレ-2	
	3	EGRカットS/V		71	スロットルON/OFF SV A	
	4	EGR制御(モード1)		72	スロットルON/OFF SV B	
	5	EGR制御(モード3)		73	スワール制御S/V1	
	6	EGR制御S/V		74	スワール制御S/V2	
	7	EGR制御バルブ		75	プレッシャレギュレータ	
	8	ETC-ISC補正量		76	ラジエータファン	
	9	EVAPパージS/V		77	EGRクーラバイパスバルブ	
	10	FICD S/V		78	エンジンマウント	
	11	FPCM		79	ターボチャージャーストコントロール	
	12	V/T指示角度		80	目標ETC開度	
	13	V/T制御S/V		81	目標EGR/V開度	
	14	アイドルリングストップ		AT/CVT	1	CVTオイルクーラファン回路
	15	アイドル回転調整			2	シフトソレノイドA
	16	アイドル補整S/V			3	シフトソレノイドB
	17	エンジンマウンティング			4	シフトソレノイドC
	18	オルタネータ電圧			5	シフトソレノイドD
	19	オルタ発電可変制御			6	シフトソレノイドE
	20	キャスタ外レインカットS/V		ABS	1	ABS/4WD通信
	21	キャスタ制御S/V			2	ABSモータ
	22	クーリングファン	3		ABSワーニングランプ	
	23	クーリングファンデューティ	4		ASCD出力信号	
	24	サブフェールCONT.S.V	5		ETSソレノイド	
	25	サブフェールポンプリレー	6		SLIPランプ	
	26	スワール制御S/V	7		TCSフェール信号	
	27	スワール制御V.B1	8		TK ATSTRSA ABS	
	28	スワール制御V.B2	9		VDCワーニングランプ	
	29	ダンブルCONT.V開閉	10		後ABS S/V	
	30	ダンブルコントロールバルブ開閉	11		後右ABS S/V	
	31	バルブタイミング制御S/V	12		後左ABS S/V	
	32	パワーバランス	13		前右ABS S/V	
	33	パワーバランスモード1	14		前左ABS S/V	
	34	パワーバランスモード3	15		後両ABS S/V	
	35	フェールリターンバルブ	16		前両ABS S/V	
	36	プレッシャレギュレータ	17		後右ABS SV-ACT	
	37	ラジエータファン	18		後左ABS SV-ACT	
	38	可変吸気S/V	19		前右ABS SV-ACT	
	39	可変吸気S/V 2	20		前左ABS SV-ACT	
	40	過給圧制御	21		後両ABS SV-ACT	
	41	吸気側V/T角度	22		前両ABS SV-ACT	
	42	水温	4WD	1	ETSソレノイド	
	43	点火時期	SuperHicas	1	擬似走行	
	44	点火時期FB固定				
	45	点火時期-モード1				
	46	点火時期-モード3				
	47	燃圧制御S/V				
	48	燃料ポンプリレー				
	49	燃料ポンプリレー-2				
	50	燃料ポンプリレー-3				
	51	燃料温度				
	52	燃料遮断バルブ				
	53	燃料遮断バルブ1				
	54	燃料遮断バルブ2				
	55	燃料遮断バルブ3				
	56	燃料噴射				
	57	燃料噴射時期				
	58	燃料噴射量				
	59	排気側V/T角度				
	60	EGR S/V A				
	61	EGR S/V B				
	62	EGR/V開度				
	63	EGR制御C/V				
	64	ETC開度				
	65	インタークーラファン				
	66	インタークーラポンプ				
	67	エンジンマウンティング				
	68	クーリングファン				

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*) 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	ECM交換時データ保存	ECMに記憶されているデータを、診断器に保存する。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換する場合
	2	ECM交換時データ書込み	診断器に保存したデータをECMに書込む。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換した後
	3	M/Tニュートラル位置学習	シフトレバーのニュートラル位置を学習する。 以下の作業時に行う。 ・ギヤレバーポジションセンサを交換した場合 ・ECMを交換した場合 ・シフトポジションインジケータの“N”点滅が続く場合
	4	V/T調整	V/Tを調整する。 以下の作業時に行う。 ・V/Tを調整する場合
	5	VVELポジションセンサ	VVELポジションセンサを調整する。 以下の作業時に行う。 ・VVELポジションセンサを調整する場合
	6	アイドル回転数補正	アイドル回転数を補正する。 以下の作業時に行う。 ・アイドル回転数を補正する場合
	7	アイドル目標回転数	アイドル目標回転数を設定する。 以下の作業時に行う。 ・アイドル目標回転数を設定する場合
	8	エンジン再始動システム動作カウンタクリア	エンジン再始動システム動作カウンタをクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スタータモータを交換した場合
	9	サブバッテリー放電電流積算値クリア	サブバッテリー放電電流の積算値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・サブバッテリーを交換した場合
	10	スタータ動作回転数クリア	スタータモータの作動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スタータモータを交換した場合
	11	スパーチャージマグネットクラッチ締結回数クリア	スパーチャージマグネットクラッチ締結回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スパーチャージマグネットクラッチを交換した場合
	12	スロットル全閉位置学習	スロットルの全閉位置を学習する。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットルを脱着した場合 ・ECMハーネスコネクタを脱着した場合 ・電子制御スロットル内部を清掃した場合
	13	バッテリー放電電流積算値クリア	バッテリー放電電流の積算値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・バッテリーを交換した場合
	14	吸入空気量学習	アイドル時の吸入空気量を学習させる。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットル、又はECMを交換した場合 ・アイドル回転数、又は点火時期が基準外の時
	15	空燃比学習クリア	空燃比フィードバック補正係数を、初期設定値に戻す。 以下の作業時に行う。 ・自己学習制御値をクリアする場合
	16	空燃比初期学習	アイドル時の空燃比を学習させる。 以下の作業時に行う。 ・ECMの交換をした場合 ・電子制御スロットルの交換をした場合 ・エアフロメータの交換をした場合 ・フューエルインジェクタの交換をした場合 ・空燃比センサ1の交換をした場合
	17	点火時期固定	点火時期を固定する。 以下の作業時に行う。 ・点火時期を固定する場合
	18	点火時期調整	点火時期を調整する。 以下の作業時に行う。 ・目標点火時期を調整する場合
	19	点火時期補正	目標点火時期を補正する。 以下の作業時に行う。 ・目標点火時期を補正する場合
	20	燃圧除去	フューエルポンプを停止する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルラインから燃圧を除去する場合

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)作業サポート機能表

	21	燃料系点検	燃料系の点検を行う。 以下の作業時に行う。 ・燃料系の点検を行う場合
	22	排気側V/T調整	排気側V/Tを調整する。 以下の作業時に行う。 ・排気側V/Tを調整する場合
	23	DPF交換時クリア	DPFの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・新品のDPFに交換した場合
	24	DPF再生	DPFを再生する。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換した場合 ・点検、修理時に、空燃比センサ1ヒータをONにする場合 ・PM過堆積の場合 ・DPF手動再生を実施しても、DPF手動再生スイッチ表示灯が、消灯しなかった場合 ・DTC P2002を検出した場合
	25	EGR V/POS学習クリア	EGRコントロールバルブの全閉位置学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・EGRコントロールバルブの脱着、交換をした場合
	26	PTO登録	PTOの補正値をECMに記憶する。 以下の作業時に行う。 ・PTOの補正値をECMに記憶する場合
	27	インジェクタ学習値クリア	フューエルインジェクタの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合
	28	インジェクタ補正値登録	フューエルインジェクタの補正値をECMに記憶する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合 ・ECMを交換した場合
	29	スロットル全閉位置学習クリア	スロットルバルブの全閉位置学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットルを脱着、交換をした場合
	30	空燃比センサ学習値クリア	空燃比センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・空燃比センサ1を交換した場合 ・中古のECMに交換した場合
	31	空燃比学習値クリア	空燃比学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合 ・エアフローセンサを交換した場合
	32	排ガス圧センサ学習クリア	排気ガス圧力センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排ガス圧センサを交換した場合
AT/CVT	1	CVTF劣化度確認	CVTF劣化度データを表示する。 以下の作業時に行う。 ・CVTFフルードの交換が必要か、確認する場合
	2	EEPROM消去確認	EEPROMが消去された事を確認する。 以下の作業時に行う。 ・EEPROMを消去した場合
	3	Gセンサキャリブレーション	Gセンサのキャリブレーションデータを記憶する。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサの脱着、又は交換した場合 ・TCMの交換をした場合 ・コントロールバルブの交換をした場合 ・トランスアクスルASSYの交換をした場合 ・TCMのキャリブレーションデータを消去した場合
	4	エコモードリセット機能	エコモードをデフォルト状態にリセットする。 以下の作業時に行う。 ・エコモードをリセットする場合
	5	エンジンプレーキ調整	自動エンジンプレーキ制御を設定する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンプレーキを調整する場合
	6	ギヤポジション調整	アクチュエータ作動範囲を調整し記憶する。 以下の作業時に行う。 ・ギヤポジション調整する場合
	7	キャリブレーションデータ消去	TCMが記憶しているキャリブレーションデータを消去する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	8	クラッチタッチポイント調整	クラッチのタッチポイントを調整し記憶する。 以下の作業時に行う。 ・クラッチタッチポイント調整する場合

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*) 作業サポート機能表

	9	クラッチポイント学習	クラッチミートポイントを学習する。 以下の作業時に行う。 ・クラッチポイントを学習する場合
	10	フォワードクラッチポイント学習	クラッチポイントを学習する。 以下の作業時に行う。 ・フォワードクラッチポイント学習する場合
	11	学習値消去	TCM が記憶している学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	12	記憶データ消去	キャリブレーションデータ消去と学習値消去を行う。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	13	最大クラッチストローク測定	最大クラッチストロークを測定する。 以下の作業時に行う。 ・最大クラッチストロークを測定する場合
	14	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプのエア抜きを実施する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合 ・サブストレーナ内にエアが入っている場合
	15	内部データ初期化	内部データを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・内部データを初期化するする場合
	16	車両仕様読出	TCMIに書き込まれている車両仕様を読み、保存する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	17	車両仕様書込	“車両仕様読出”で保存した車両仕様をTCMIに書き込む。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	32	排ガス圧センサ学習クリア	排ガス圧力センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排ガス圧センサを交換した場合
	33	A/Fセンサ1学習値クリア	A/Fセンサ1の学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・A/Fセンサ1を交換した場合
	34	インジェクタ補正值クリア	フューエルインジェクタの補正值を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタの補正を行う前
	35	ポンプ学習クリア	燃料ポンプの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・フューエルサクションコントロールバルブを交換した場合 ・中古のECMIに交換した場合
	36	空燃比センサ2学習値クリア	空燃比センサ2の学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・空燃比センサ2を交換した場合 ・中古のECMIに交換した場合
	37	差圧センサ学習値クリア	排ガス圧力センサ2の学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排ガス圧力センサ2を交換した場合 ・中古のECMIに交換した場合
	38	自動認識状態クリア	ASCD、VDC又はPTCヒータの認識状態を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ASCD、VDC又はPTCヒータの認識状態を初期化する場合
	39	触媒データクリア	触媒コンバータの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・新品の触媒コンバータに交換した場合
	40	燃料噴射量学習	燃料噴射量を学習する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合 ・ECMを交換した場合
	41	排気圧センサ補正值クリア	排ガス圧力センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排ガス圧力センサを交換した場合 ・中古のECMIに交換した場合
ABS	1	前後Gセンサキャリブレーション	ヨーレート/横/前後Gセンサのキャリブレーションを行う。 以下の作業時に行う。 ・ABSアクチュエータC/Uを脱着、交換した場合
	2	舵角センサ調整	舵角センサの中立点調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・ABSアクチュエータC/Uを交換した場合 ・舵角センサを脱着、交換した場合 ・ステアリング構成部品を脱着、交換した場合 ・サスペンション構成部品を脱着、交換した場合 ・ホイールアライメントを調整した場合

2. 日産診断ソフト(Ver6.3\*)作業サポート機能表

EHS/PKB	1	ブレーキパッド交換開始	リヤブレーキキャリバのピストンを戻す。 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッド脱着、交換する場合 ・リヤブレーキキャリバ交換をする場合
	2	ブレーキパッド交換終了	リヤブレーキキャリバのピストンを押し出す。 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッド脱着、交換した場合 ・リヤブレーキキャリバ交換をした場合
	3	初期位置調整	リヤブレーキキャリバのピストンの初期位置調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッド脱着、交換した場合 ・リヤブレーキキャリバ交換をした場合
	4	Gセンサキャリブレーション	Gセンサのキャリブレーションを行う。 以下の作業時に行う。 ・電動パーキングブレーキコントロールモジュールを交換した場合
	5	ブレーキ作動	リヤブレーキを作動させる。 以下の作業時に行う。 ・電動パーキングブレーキコントロールモジュールを交換した場合
	6	ブレーキ解除	リヤブレーキを解除する。 以下の作業時に行う。 ・電動パーキングブレーキコントロールモジュールを交換した場合
	7	アクチュエータ0点学習	パーキングブレーキアクチュエータの0点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・パーキングブレーキアクチュエータの脱着、交換。 ・パーキングブレーキシューの脱着、交換、調整。 ・パーキングブレーキリヤケーブルの脱着、交換。
	8	パーキングブレーキ慣らし	パーキングブレーキの慣らしを行う。 以下の作業時に行う。 ・パーキングブレーキシューを交換した場合
LASER/RADAR	1	ミリ波レーダ光軸調整	レーダ(ミリ波)を出力して方向のずれを計算し、調整を行い結果を表示する。 以下の作業時に行う。 ・レーダセンサ脱着、交換した場合
レーンカメラ	1	カメラエーミング	フロントカメラのエーミングを行う。 以下の作業時に行う。 ・フロントカメラユニットを脱着、交換した場合 ・ウインドシールドガラスを脱着、交換した場合

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
CR-V	RD1 RD2	B20B	H07.10	95.10	PGM-FI	●		●				●	
			~	~	AT	●		●					
			H13.08	01.08	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
	RD4 RD5 RD6 RD7 RE3 RE4	K20A K24A	H13.09H16.08 ~ H23.11	01.09	01.09	PGM-FI	●		●			●	
				~	~	AT	●		●				
						ABS/VSA	●		●				
						SRS	●		●				
	RM1 RM4	R20A K24A	H23.12 ~ H28.08	11.12	11.12	PGM-FI	●	●	●	11,12			
				~	~	AT	●		●				
				H28.08	16.08	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
						SRS	●						
RW1 RW2	L15B	H30.08 ~	18.08	18.08									
			~	~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2			
CR-Vハイブリッド	RT5 RT6	LFB	H30.08	18.08							●		
			~	~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2			
CR-Xデルソル	EG1 EG2 EJ4	B16A D15B D16A	H07.10	95.10	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H10.12	98.12	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
CR-Z	ZF1	LEA	H22.02	10.02	PGM-FI	●	●	●	11,12		●		
			~	~	IMA	●	●	●					
			H24.08	12.08	AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4				
					SRS	●							
					EPS	●							
	ZF2	LEA	H24.09 ~ H29.01	12.09	12.09	PGM-FI	●	●	●	11,12			
				~	~	IMA	●	●	●				
				H29.01	17.01	AT	●		●				
						ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
						SRS	●						
						EPS	●						
HR-V	GH1	D16A	H10.09	98.09	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H17.12	05.12	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●							
MDX	YD1	J35A	H15.03	03.03	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H18.03	06.03	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●							
					EPS	●							
N-BOX	JF1 JF2	S07A	H23.12	11.12	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●		
			~	~	AT	●	●	●	1,2	1			
			H29.08	17.08	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1			
	JF3 JF4	S07A	H29.09 ~	17.09	17.09								
				~	~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
N-BOX+	JF1 JF2	S07A	H23.12	11.12	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●		
			~	~	AT	●	●	●	1,2	1,2			
			H29.08	17.08	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1			
					SRS	●		●					
N-ONE	JG1 JG2	S07A	H24.11	12.11	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●		
			~	~	AT	●	●	●	1,2	1,2			
			R02.10	20.10	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1			
N-VAN	JJ1 JJ2	S07B	H30.07	18.07							●		
			~	~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2			
N-WGN	JH1 JH2	S07A	H25.11	13.11	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●		
			~	~	AT	●	●	●	1,2				
			R01.07	19.07	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1			
	JH3 JH4	S07B	R01.08 ~	19.08	19.08								
				~	~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
NSX	NA1 NA2	C30A C32B	H07.03	95.03	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H17.12	05.12	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
NSX-R	NA1	C32B	H14.05	02.05	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H17.12	05.12	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
S2000	AP1 AP2	F20C F22C	H11.04	99.04	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H21.06	09.06	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
S-MX	RH1 RH2	B20B	H08.11	96.11	PGM-FI	●		●				●	
			~	~	AT	●		●					
			H14.01	02.01	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
Z	PA1	E07Z	H10.10	98.10	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H14.01	02.01	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
アウアンシア	TA1	F23A	H11.09	99.09	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H15.06	03.06	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
アクティトラック	HA3 HA4	E07A E07Z	H06.01	94.01	PGM-FI	●		●				●	
			~	~	AT	●		●					
			H11.04	99.04	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
	HA6 HA7	E07Z	H11.05	99.05	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H21.11	09.11	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
	HA8 HA9	E07Z	H21.12	09.12	PGM-FI	●		●					
			~	~	AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
アクティバン	HH3 HH4	E07A	H06.01	94.01	PGM-FI	●		●				●	
			~	~	AT	●		●					
			H11.05	99.05	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
	HH5 HH6	E07Z	H11.06	99.06	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
	アコード*	CD3 CD4 CD5 CD6	F18B F20B F22B H22A	H05.05	93.05	PGM-FI	●		●				●
				~	~	AT	●		●				
				H09.08	97.08	ABS/VSA	●		●				
						SRS	●		●				
CF3 CF4 CF5 CL1 CL3 CL7 CL8 CL9		F18B F20B H22A	H09.09	97.09	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H20.11	08.11	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
CU2 CU1		K24A R20A	H20.12	08.12	PGM-FI	●		●					
			~	~	AT	●		●					
			H25.03	13.03	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
アコードクーペ	CD7 CD8	F22B H22A	H06.03	94.03	PGM-FI	●		●				●	
			~	~	AT	●		●					
			H09.08	97.08	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
アコードツアラー	CW2 CW1	K24A R20A	H20.12	08.12	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H25.03	13.03	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
アコードワゴン	CE1 CF2	F22B H22A	H06.03	94.03	PGM-FI	●		●				●	
			~	~	AT	●		●					
			H09.09	97.09	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
	CF6 CF7 CH9 CL2 CH2 CM2 CM3 CM1	F23A H23A K20A K24A	H09.10	97.10	PGM-FI	●		●			●		
			~	~	AT	●		●					
			H20.12	08.12	ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					



3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
アスコット	CE4 CE5	G20A G25A	H05.10 ~ H09.08	93.10 ~ 97.08	PGM-FI	●		●				●	
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
インサイト	ZE1	ECA-MF2	H11.09 ~ H18.06	99.09 ~ 06.06	PGM-FI	●		●			●		
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
	ZE2 ZE3	LDA LEA	H21.02 ~ H26.03	9.02 ~ 14.03	PGM-FI	●	●	●	1,5,6,8,10,11,12, 14,15				
					IMA	●	●	●					
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
	ZE4	LEB	H30.12 ~	18.12 ~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2			
					PGM-FI	●		●					
					AT	●		●					
ABS/VSA					●		●						
SRS					●		●						
インスパイア	UA1 UA2 UA3	C32A G20A G25A	H07.02 ~ H10.09	95.02 ~ 98.09	PGM-FI	●		●				●	
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
	CP3 UA4 UA5 UC1	J25A J30A J32A J35A	H10.10 ~ H24.09	98.10 ~ 12.09	PGM-FI	●		●			●		
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
インテグラ	DA6 DC1 DC2	B16A B18C ZC	H03.10 ~ H13.06	91.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●				●	
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
	DC5	K20A	H13.07 ~ H18.06	01.07 ~ 06.06	PGM-FI	●		●			●		
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
インテグラSJ	EK3	D15B D15B (SOHC VTEC)	H08.03 ~ H13.12	96.03 ~ 01.12	PGM-FI	●		●				●	
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
	EK3	D15B (SOHC)	H11.07 ~ H13.12	99.07 ~ 01.12	PGM-FI	●		●			●		
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
インテグラセダン	DA8 DB1 DB6 DB7 DB8 DB9	B16A B16B B18B B18C ZC	H03.10 ~ H13.06	91.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●				●	
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
インテグラタイプR	DC2	B18C	H07.10 ~ H13.06	95.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●				●	
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
	DC5	K20A	H13.07 ~ H18.06	01.07 ~ 06.06	PGM-FI	●		●			●		
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
インテグラタイプR セダン	DB8	B18C	H07.10 ~ H13.06	95.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●				●	
					ABS/VSA	●		●					
					SRS	●		●					
					EPS	●		●					
ウェゼル	RU1 RU2	L15B	H25.12 ~	13.12 ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●		
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4				
					SRS	●		●					
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2			
ウェゼルハイブリッド	RU3 RU4	LEB	H25.12 ~	13.12 ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●		
					IMA	●	●	●	2	1			
					AT	●		●					
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4				
					SRS	●		●					
	エアウェイブ	GJ1 GJ2	L15A	H17.04 ~ H22.08	05.04 ~ 10.08	PGM-FI	●		●			●	
						AT	●		●				
						ABS/VSA	●		●				
						SRS	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
						EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
エディックス	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	D17A K20A K24A	H16.07 ~ H21.08	04.07 ~ 09.08	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
エリシオン	RR1	K24A	H16.05 ~ H25.10	04.05 ~ 13.10	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
エレメント	YH2	K24A	H15.04 ~ H17.07	03.04 ~ 05.07	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
オテッセイ	RA1 RA2 RA3 RA4 RA5	F22B F23A J30A	H06.10 ~ H11.11	94.10 ~ 99.11	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	RA6 RA7 RA8 RA9 RB1 RB2 RB3 RB4	F23A J30A K24A	H11.12 ~ H25.10	99.12 ~ 13.10	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	RC1 RC2	K24W	H25.11 ~ ~	13.11 ~ ~	PGM-FI	●	●	●	11,12			
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
オテッセイハイブリッド	RC4	LEA	H28.02 ~ ~	16.02 ~ ~						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
オルティア	EL1 EL2 EL3	B18B B20B	H08.03 ~ H14.01	96.03 ~ 02.01	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
キャバ	GA4 GA6	D15B	H10.04 ~ H14.01	98.04 ~ 02.01	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
クラリティPHEV	ZC5	LEB-H4	H30.07 ~ ~	18.07 ~ ~						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
クラリティフェーエルセル	ZC4	MCF4	H28.08 ~ ~	16.08 ~ ~						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
グレイス	GM6 GM9	L15B	H27.06 ~ ~	15.06 ~ ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
グレイスハイブリッド	GM4 GM5	LEB	H26.12 ~ ~	14.12 ~ ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●	
					IMA	●	●	●	2	1		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
クロスロード	RT1 RT2 RT3 RT4	R18A R20A	H19.02 ~ H22.08	07.02 ~ 10.08	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ザッツ	JD1 JD2	E07Z	H14.02 ~ H19.06	02.02 ~ 07.06	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ジェット	FR5	L15B	H27.07 ~ R02.07	15.02 ~ 20.07						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
ジェットハイブリッド	FR4	LEB	H27.07 ~ R02.07	15.02 ~ 20.07						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
シビック	EG4 EG6 EK2 EK3 EK4	B16A D13B D15B D15B (SOHC 3-VTEC)	H03.09 ~ H12.08	91.09 ~ 0.08	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	EK3	D15B	H11.07	99.07	PGM-FI	●		●			●	
	EU1	D15B	~	~	AT	●		●				
	EU2	(SOHC)	H17.08	05.08	ABS/VSA	●		●				
	EU3	D17A			SRS	●		●				
	EU4				EPS	●		●				
	FK7	L15C	H29.09	17.09								
シビッククーペ	EJ1 EJ7	D16A	H05.02	93.02	PGM-FI	●		●	1,2,3,4,5	2		●
			~	~	AT	●		●				
			H10.12	98.12	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
シビックセダン	FD1 FD2	R18A K20A	H17.09	05.09	PGM-FI	●		●			●	
			~	~	AT	●		●				
			H22.08	10.08	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	FC1	L15B	H29.09	17.09								
シビックタイプR	EK9	B16B	H09.08	97.08	PGM-FI	●		●	1,2,3,4,5	2		●
			~	~	AT	●		●				
			H13.11	01.11	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	EP3 FD2	K20A	H13.12	01.12	PGM-FI	●		●				
シビックタイプRユーロ	FN2	K20A	H21.11	09.11	PGM-FI	●	●	●	11,12		●	
			~	~	AT	●		●				
			H24.06	12.06	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	FD3	LDA-MF5	H17.09	05.09	PGM-FI	●	●	●	11,12			
シビックハイブリッド	ES9	LDA	H13.12	01.12	PGM-FI	●		●			●	
			~	~	AT	●		●				
			H17.08	05.08	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	FD3	LDA-MF5	H17.09	05.09	PGM-FI	●	●	●	11,12			
シビックフェリオ	EG8 EG9 EH1 EJ3 EK2 EK3 EK4 EK5 EK8	B16A D13B D15B D15B (SOHC 3-VTEC) D16A ZC	H03.09	91.09	PGM-FI	●		●				●
			~	~	AT	●		●				
			H12.08	00.08	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	EK3 ES1 ES2 ES3 ET2	D15B (SOHC)	H11.07 ~ H17.08	99.07 ~ 05.08	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
シヤトル	GK8 GK9	L15B	H27.05 ~ ~	15.05 ~ ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
シヤトルハイブリッド	GP7 GP8	LEB	H27.05 ~ ~	15.05 ~ ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●	
					IMA	●	●	●	2	1		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
ステップワゴン	RF1 RF2	B20B	H08.05	96.05	PGM-FI	●		●				●
			~	~	AT	●		●				
			H13.03	01.03	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	RF3	K20A	H13.04 ~ H21.09	01.04 ~ 09.09	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
		SRS	●		●							
		EPS	●		●							

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	RK1	R20A	H21.10 ~ H27.03	09.10 ~ 15.03	PGM-FI	●		●	11,12			
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
	RP1 RP2 RP3 RP4	L15B	H27.04 ~ 15.04									
						レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2	
ステップワゴン ハイブリッド*	RP5	LFA	H29.09 ~ 17.09							●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
ストリート	HH3 HH4	E07A	H05.10 ~ H10.09	93.10 ~ 98.09	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ストリーム	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	D17A K20A K20B	H12.10 ~ H18.06	00.10 ~ 06.06	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
	RN6 RN7 RN8 RN9	R18A R20A	H18.07 ~ H26.05	06.07 ~ 14.05	PGM-FI	●		●	11,12			
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
セイバー	UA1 UA2 UA3	G20A G25A C32A	H07.02 ~ H10.09	95.02 ~ 98.09	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	UA4 UA5	J25A J32A	H10.10 ~ H15.06	98.10 ~ 03.06	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
ゼスト	JE1 JE2	P07A	H18.02 ~ H24.11	06.02 ~ 12.11	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
トゥデイ	JA4 JA5	E07A	H05.01 ~ H10.09	93.01 ~ 98.09	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ドマーニ	MA4 MA5 MA6 MA7 MB3 MB4 MB5	B18B D16A D15B ZC	H04.11 ~ H12.09	92.11 ~ 00.09	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
トルネオ	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	F18B F20B H22A	H09.09 ~ H14.10	97.09 ~ 02.10	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●						
パートナー	EY6 EY7 EY8 EY9	D13B D15B D16A	H08.03 ~ H18.02	96.03 ~ 06.02	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	GJ3 GJ4	L15A L15A	H18.03 ~ H22.08	06.03 ~ 10.08	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
パモス	HM1 HM2	E07Z	H11.06 ~ H30.05	99.06 ~ 18.05	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●						
パモスホビオバン	HJ1 HJ2	E07Z	H15.04 ~ H30.05	03.04 ~ 18.05	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●						

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
フィット	GD1 GD2 GD3 GD4	L13A L15A	H13.06 ~ H19.09	01.06 ~ 07.09	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●						
	GE6 GE7 GE8 GE9	H19.10 ~ H25.08	07.10 ~ 13.08	PGM-FI	●		●					
				AT	●		●					
				ABS/VSA	●		●					
				SRS	●							
				EPS	●							
	GK3 GK4 GK5 GK6	L13B	H25.09 ~ R02.01	13.09 ~ 20.01	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
フィットアリア	GD6 GD7 GD8 GD9	L13A L15A	H14.12 ~ H21.01	02.12 ~ 09.01	PGM-FI	●		●		●		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
フィットシャトル	GG7 GG8	L15A	H23.06 ~ H27.03	11.06 ~ 15.03	PGM-FI	●	●	●	11,12	●		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8			
					SRS	●						
					レーダー/カメラ	●		●				
フィットシャトル ハイブリッド*	GP2	LDA	H23.06 ~ H27.03	11.06 ~ 15.03	PGM-FI	●	●	●	11,12	●		
					IMA	●	●	●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8			
					SRS	●						
フィットハイブリッド*	GP1 GP4	LDA	H22.10 ~ H25.09	10.10 ~ 13.09	PGM-FI	●	●	●	11,12	●		
					IMA	●	●	●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
	GP5 GP6	LEB	H25.09 ~ R02.01	13.09 ~ 20.01	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2		
					IMA	●	●	●	2	1		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
フリード*	GB3 GB4	L15A	H20.05 ~ H28.08	08.05 ~ 16.08	PGM-FI	●	●	●	1,4,8,11,12,14	●		
					AT	●	●	●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
					EPS	●						
フリード+	GP5 GP6	L15B	H28.09 ~ ~	16.09 ~ ~						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
フリードスバイク	GB3 GB4	L15A	H22.07 ~ H28.09	10.07 ~ 16.09	PGM-FI	●	●	●	1,4,8,11,12,14	●		
					AT	●	●	●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
					EPS	●						
フリードスバイク ハイブリッド*	GP3	LEA	H23.10 ~ H28.09	11.10 ~ 16.09	PGM-FI	●	●	●	1,4,8,11,12,14	●		
					IMA	●	●	●				
					AT	●	●	●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
フリード+ハイブリッド*	GP3	LEA	H23.10 ~ H28.09	11.10 ~ 16.09	PGM-FI	●	●	●	1,4,8,11,12,14	●		
					IMA	●	●	●				
					AT	●	●	●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
	GB7 GB8	LEB	H28.09 ~ ~	16.09 ~ ~							●	
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
					PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
プレリュード*	BA8 BA9 BB1 BB4 BB5 BB6 BB7 BB8	F22B H22A	H03.09 ~ H12.08	91.09 ~ 00.08	PGM-FI	●		●		●		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
モビリティ	GB1 GB2	L15A	H13.12 ~ H20.04	01.12 ~ 08.04	PGM-FI	●		●		●		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
モビリティスバイク	GK1 GK2	L15A	H14.09 ~ H20.04	02.09 ~ 08.04	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
ライフ	JA4	E07A	H09.04 ~ H26.03	97.04 ~ 14.03	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	JB1 JB2 JB3 JB4 JB5 JB6 JB7 JB8 JC1 JC2	E07Z P07A	H10.10 ~ H26.03	98.10 ~ 14.03	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●						
ラグレイト	RL1	J35A	H11.06 ~ H16.02	99.06 ~ 04.02	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●						
ラファエガ	CE4 CE5	G20A G25	H05.10 ~ H09.08	93.10 ~ 97.08	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
レジェント	KA9	C35A	H08.02 ~ H16.09	96.02 ~ 04.09	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
レジェント	KB1 KB2	J35A J37A	H16.10 ~ H24.07	04.10 ~ 12.07	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●						
					EPS	●						
レジェントハイブリッド	KC2	JNB	H27.01 ~ ~	15.01 ~ ~						●		
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5			1,2
ロコ	GA3 GA5	D13B	H08.10 ~ H13.05	96.10 ~ 01.05	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
PGM-FI (エンジン)	1	A/Cクラッチ	IMA (電動 パワートレイン)	1	IPU冷却ファン駆動
	2	P2リリーフSOL.V		2	高電圧バッテリーファン
	3	VTCテスト	AT	1	ソレノイドバルブOFF
	4	VTEC.SOL.V駆動		2	ソレノイドバルブON
	5	VTECスプールSOL.V.A		3	シフトロックソレノイド
	6	VTECスプールSOL.V.B	ABS/VSA	1	左フロントソレノイド
	7	VTECテスト		2	右フロントソレノイド
	8	インジェクタ全気筒停止		3	左リヤソレノイド
	9	ウェストゲートSOL.V		4	右リヤソレノイド
	10	スタータテスト		5	左フロントVSA
	11	パワーバランス		6	右フロントVSA
	12	ラジエータファン		7	左リヤVSA
	13	電動ウォーターポンプ		8	右リヤVSA
	14	燃料ポンプ作動			
	15	燃料ポンプ停止			
カメラ/レーダー 統合制御 システム	1	ACCブレーキ			
	2	CMBSブレーキ			
	3	ブレーキライト			
	4	警告灯			
	5	インフォメーションディスプレイ			
	6	警報テスト			

### 3. ホンダ診断ソフト(Ver6.3\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
PGM-FI (エンジン)	1	クランクパターンクリア	クランクパターンのクリアをする。 以下の作業時に行う。 ・ECUのアップデートをした場合 ・ECUの脱着をした場合 ・TDCセンサの脱着をした場合 ・カムチェーンの脱着をした場合 ・クランクセンサの脱着をした場合 ・シリンダヘッドの脱着をした場合
	2	クランクパターン学習	クランクパターンの学習をする。 以下の作業時に行う。 ・ECUのアップデートをした場合 ・ECUの脱着をした場合 ・TDCセンサの脱着をした場合 ・カムチェーンの脱着をした場合 ・クランクセンサの脱着をした場合 ・シリンダヘッドの脱着をした場合 ・“クランクパターンクリア”を実施した場合
	3	スロットバルブ補正值クリア	カーボン堆積補正值をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スロットバルブの洗浄をした場合
IMA (電動 パワーレイン)	1	モータータポジションセンサ学習	モータータポジションセンサの学習をする。 以下の作業時に行う。 ・モータ/バッテリーECUの交換をした場合 ・モータータポジションセンサの脱着および交換をした場合 ・モータータの脱着および交換をした場合 ・モータステータの脱着および交換をした場合
AT	1	傾斜センサ学習	傾斜センサの学習をする。 以下の作業時に行う。 ・ECUの脱着をした場合
	2	CVT電動オイルポンプ強制駆動	CVT電動オイルポンプのエア抜きをする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションの交換をした場合 ・トランスミッションの脱着を伴う、部品の交換をした場合 ・制御系部品の交換をした場合 ・CVT電動オイルポンプの交換をした場合
ABS/VSA	1	VSAセンサ中点書き込み	VSAセンサの中立点の書き込みをする。 以下の作業時に行う。 ・CVTトランスミッションの脱着をした場合 ・VSAモジュレータコントロールユニットのアップデートをした場合 ・VSAモジュレータコントロールユニットの脱着をした場合 ・インティエイトシャフトの脱着をした場合 ・ケーブルリールの脱着をした場合 ・ステアリングギヤボックスの脱着をした場合 ・ステアリングコラム/EPSコントロールユニットの脱着をした場合 ・ステアリングホイールの脱着をした場合 ・タイロッドホールジョイントブーツの交換をした場合 ・フロントスライダの脱着をした場合 ・フロントダンパの脱着をした場合 ・フロントドライブシャフトの脱着をした場合 ・フロントナックル/ハブ/ホイールベアリングの脱着をした場合 ・フロントロアアームの脱着をした場合 ・リヤアクスルビームの脱着をした場合 ・リヤスプリングの脱着をした場合 ・リヤダンパの脱着をした場合 ・リヤハブベアリングユニットの脱着をした場合 ・舵角センサの脱着をした場合
カメラ/レーダー 統合制御 システム	1	レーダーエイミング	ミリ波レーダの脱着および交換をした場合 ・ミリ波レーダ調整(エイミング)が必要なDTCを検出した場合
	2	カメラエイミング	マルチパーパスカメラユニットの脱着、交換をした場合 ・フロントウインドガラスの脱着、交換をした場合 ・調整(エイミング)が必要なDTCを検出した場合



4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業モード	ケーブル		
			和暦	西暦							共通	専用	
AZ-オフロード (スズキ ジムニーOEM)	JM23W	K6A(ターボ)	H10.10	98.10									
			~	~									
AZ-ワゴン (スズキ ワゴンOEM)	MD11S	F6A(N・A) F6A(ターボ)	H10.10	98.10									
			~	~									
	MD12S	F6A(ターボ)	H12.11	00.11									
			~	~									
		K6A(N・A) K6A(N・A) VVT	H10.10	98.10									
			~	~									
AZ-ワゴン (スズキ ワゴンOEM)	MD12S	K6A(ターボ)	H10.10	98.10									
			~	~									
	MD22S	K6A (Mターボ)	H12.11	00.11									
			~	~									
			H15.09	03.09									
		K6A(N・A) VVT K6A(ターボ)	H12.12	00.12									
			~	~									
			H15.09	03.09									
	MJ21S	K6A (DIターボ) K6A(Mターボ)	H15.10	03.10									
			~	~									
H19.04			07.04										
~			~										
	K6A(N・A) VVT K6A(Sターボ)	H15.10	03.10										
		~	~										
		H19.04	07.04										
MJ22S	K6A (DIターボ) K6A (Mターボ) K6A(N・A) VVT	H19.01	07.01										
		~	~										
		H20.08	08.08										
MJ23S	K6A(N・A) VVT	H20.09	08.09										
		~	~										
			H24.08	12.08									
AZ-ワゴン (スズキワゴンOEM)	MJ23S	K6A(N・A) VVT K6A(ターボ)	H20.09	08.09									
			~	~									
			H24.08	12.08									
CX-3	LDA-DK5AW	S5-DPTS S5-DPTR	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	LDA-DK5FW	S5-DPTS S5-DPTR	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	3DA-DK8AW	S8-DPTS S8-DPTR	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	3DA-DK8FW	S8-DPTS S8-DPTR	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	6BA-DKEAW	PE-VPS PE-VPR	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	6BA-DKEFW	PE-VPS PE-VPR	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	6BA-DKLaw	P5-VPS	H27.3	15.03	PCM	●	●				●		
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
6BA-DKLFW	P5-VPS	H27.3	15.03	PCM	●	●				●			
		~	~	TCM	●								
				ABS	●								
				RCM	●								
CX-30	A-DMFP	HF-VPH	R01.10	19.10	PCM	●				●			
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	5BA-DMFP	PE-VPS	R01.10	19.10	PCM	●				●			
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	3DA-DMFP	S8-DPTS	R01.10	19.10	PCM	●				●			
			~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業モード	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
CX-5	KE2AW KE2FW KEEAW KEEFW	SH-VPTS PE-VPS	H24.02 ~ 12.02 ~	12.02 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DA-KF2P	SH-VPTS SH-VPTR	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	LDA-KF2P	SH-VPTS	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	6BA-KF5P	PY-RPS	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-KF5P	PY-VPS	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	5BA-KF5P	PY-VPTS	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	6BA-KFEP	PE-VPS	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
DBA-KFEP	PE-VPS	H29.2 ~ 17.02 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
CX-7	ER3P	L3-VDT	H18.12 ~ 06.12 ~	06.12 ~ 12.01 ~	PCM	●	●	●			●	
			H24.01 ~		TCM	●		●				
			ABS		●		●					
			RCM		●		●					
CX-8	3DA-KG2P	SH-VPTS	H29.12 ~ 17.12 ~	17.12 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	6BA-KG5P	PY-VPS	H29.12 ~ 17.12 ~	17.12 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	5BA-KG5P	PY-VPTS	H29.12 ~ 17.12 ~	17.12 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
MAZDA2	6BA-DJLFS 6BA-DJLAS	P5-VPS P5-VPR	R01.09 ~ 19.09 ~	19.09 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	3BA-DJLFS	P5-VPS	R01.09 ~ 19.09 ~	19.09 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	3DA-DJ5FS	S5-DPTS	R01.09 ~ 19.09 ~	19.09 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
3DA-DJ5AS	S5-DPTS S5-DPTR	R01.09 ~ 19.09 ~	19.09 ~	PCM	●	●				●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
MAZDA3	6BA-BP5P	P5-VPS	R01.05 ~ 19.05 ~	19.05 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	5BA-BPFP	PE-VPS	R01.05 ~ 19.05 ~	19.05 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	3AA-BPEP	HF-VPH	R01.05 ~ 19.05 ~	19.05 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
3DA-BP8P	S8-DPTS	R01.05 ~ 19.05 ~	19.05 ~	PCM	●	●				●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
MAZDA6	3DA-GJ2AP 3DA-GJ2AW 3DA-GJ2FP 3DA-GJ2FW	SH-VPTR	R01.08 ~ 19.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	5BA-GJ5FP 5BA-GJ5FW	PY-VPTS	R01.08 ~ 19.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業モード	ケーブル			
			和暦	西暦							共通	専用		
	6BA-GJ5FP 6BA-GJ5FW	PY-RPR	R01.08 ~	19.08 ~	ABS	●								
					RCM	●								
					PCM	●	●						●	
					TCM	●								
					ABS	●								
					RCM	●								
	6BA-GJEFP 6BA-GJEFW	PE-VPR	R01.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●						●	
					TCM	●								
					ABS	●								
					RCM	●								
					PCM	●								
					TCM	●								
MPV	LV5W LVEW LV5W LVEW	G5-E JE-E G5-E JE-E	H07.12 ~ H11.05	95.12 ~ 99.05	PCM	●		●						
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	LW3W	L3-DE	H14.04 ~ H18.01	02.04 ~ 06.01	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	LY3P	L3-VDT L3-VE	H18.02 ~	06.02 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
RX-8	SE3P	13B-MSP	H15.04 ~	03.04 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
アクセラ	UA-BK3P	L3-VE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	UA-BKEP	LF-DE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	UA-BK5P	ZY-VE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	CBA-BKEP	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	DBA-BK3P	L3-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
		L3-VDT	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
	DBA-BK5P	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	DBA-BKEP	LF-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	ABA-BL6FJ	Z6-VE	H21.07 ~	09.07 ~	PCM	●		●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	DBA-BL5FP	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	DBA-BLEFP	LF-VDS	H21.06 ~ H23.08	09.06 ~ 11.08	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	BLEAP	LF-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
	DBA-BL3FW	L3-VDT	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●	
					TCM	●		●						
					ABS	●		●						
					RCM	●		●						
DBA-BL5FW	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●		
				TCM	●		●							
				ABS	●		●							
				RCM	●		●							
DBA-BLEFW	LF-VDS	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●					●		
				TCM	●		●							
				ABS	●		●							
				RCM	●		●							

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	DBA-BLEAW	LF-VE	H21.06 ~ 09.06		PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	ABA-BL6FJ	Z6	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BL5FP	ZY	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BLFFP	PE	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BLEAP	LF	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BL3FW	L3	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BL5FW	ZY	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BLFFW	PE	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BLEAW	LF	H23.08 ~ 11.08		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	CBA-BM6FJ	Z6-VE	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BM5AP DBA-BM5AS DBA-BM5FP DBA-BM5FS	P5-VPS	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BMEFS	PE-VPR	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
LDA-BM2FP LDA-BM2FS	SH-VPTR	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
DBA-BM5AP DBA-BM5AS DBA-BM5FP DBA-BM5FS	P5-VPS	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
DBA-BMEFS	PE-VPR	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
DBA-BM5AP DBA-BM5AS DBA-BM5FP DBA-BM5FS	P5-VPS	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
DBA-BMEFS	PE-VPR	H25.09 ~ 13.09		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
LDA-BM2AP LDA-BM2AS LDA-BM2FP LDA-BM2FS	SH-VPTR	H28.07 ~ 16.07		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
LDA-BMLFS	S5-DPTS	H28.07 ~ 16.07		PCM	●					●		
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
アクセラスポーツ	BK3P BKEP	L3-VDT LF-VE	H18.06 ~ H21.05	06.06 ~ 09.05	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
			ABS	●		●						
			RCM	●		●						
	BK3P	L3-VE	H18.02 ~ 06.02		PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	BK5P	ZY-VE	H15.10 ~ 03.10	03.10 ~ 03.10	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	BKEP	LF-DE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	BL3FW BLEAW	L3-VDT LF-VE	H21.06 ~ 09.06	09.06 ~ 09.06	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	BL5FW BLEFW	ZY-VE LF-VDS	H21.06 ~ H23.08	09.06 ~ 11.08	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	BLFFW	PE-VPS	H23.09 ~ 11.09	11.09 ~ 11.09	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
アクセラハイブリッド*	BYEFP	PE-VPH	H25.10 ~ 13.10	13.10 ~ 13.10	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
アテンザ*	LA-GG3P UA-GG3P LA-GG3S UA-GG3S LA-GY3W UA-GY3W	L3-VE	H14.04 ~ H17.04	02.04 ~ 05.04	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	LA-GGEP UA-GGEP LA-GGES UA-GGES LA-GYEW	LF-DE	H14.04 ~ H17.04	02.04 ~ 05.04	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GG3P DBA-GG3S CBA-GY3W DBA-GY3W	L3-VE	H17.04 ~ H19.11	05.04 ~ 07.11	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GGEP DBA-GGES DBA-GYEW	LF-VE	H17.04 ~ H19.11	05.04 ~ 07.11	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GHEFP DBA-GHEFS DBA-GHEFW	LF-VE	H19.12 ~ H21.12	07.12 ~ 09.12	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GH5FP CBA-GH5AP DBA-GH5FS DBA-GH5FW CBA-GH5AW	L5-VE	H19.12 ~ H21.12	07.12 ~ 09.12	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GHEFP DBA-GHEFW	MZR 2.0 DISI	H21.11 ~ H24.09	09.11 ~ 12.09	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GH5FP DBA-GH5AP DBA-GH5FS DBA-GH5AS DBA-GH5FW DBA-GH5AW	MZR 2.5	H21.11 ~ H24.09	09.11 ~ 12.09	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GJ5FP DBA-GJ5FW	SKYACTIV -G 2.5	H24.10 ~ H26.10	12.10 ~ 14.10	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-GJEFP DBA-GJEFW	SKYACTIV -G 2.0	H24.10 ~ H26.10	12.10 ~ 14.10	PCM	●		●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
LDA-GJ2FP LDA-GJ2AP LDA-GJ2FW LDA-GJ2AW	SKYACTIV -G 2.2	H24.10 ~ H26.10	12.10 ~ 14.10	PCM	●		●					
				TCM	●		●					
				ABS	●		●					
				RCM	●		●					
DBA-GJ5FP DBA-GJ5FW	SKYACTIV -G 2.5	H26.11 ~ H28.07	14.11 ~ 16.07	PCM	●		●					
				TCM	●		●					
				ABS	●		●					
				RCM	●		●					
DBA-GJEFP DBA-GJEFW	SKYACTIV -G 2.0	H26.11 ~ H28.07	14.11 ~ 16.07	PCM	●		●					
				TCM	●		●					
				ABS	●		●					
				RCM	●		●					

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル		
			和暦	西暦							共通	専用	
	LDA-GJ2FP	SKYACTIV -G 2.2	H26.11	14.11	PCM	●							
	LDA-GJ2AP		~	~	TCM	●							
	LDA-GJ2FW		H28.07	16.07	ABS	●							
	LDA-GJ2AW				RCM	●							
	3DA-GJ2AP	SH-VPTR	H28.08	16.08	PCM	●							
	3DA-GJ2AW		~	~	TCM	●							
	3DA-GJ2FP				ABS	●							
	3DA-GJ2FW				RCM	●							
	5BA-GJ5FP	PY-VPTS	H28.08	16.08	PCM	●							
	5BA-GJ5FW		~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	6BA-GJ5FP	PY-RPR	H28.08	16.08	PCM	●							
	6BA-GJ5FW		~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
	6BA-GJEFP	PE-VPR	H28.08	16.08	PCM	●							
	6BA-GJEFW		~	~	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
マツダスピードアテンザ	DBA-GG3P	L3-VDT	H1707	16.08	PCM	●							
					TCM								
					ABS	●							
					RCM	●							
カペラワゴン	GW5R	KL-ZE	H09.11	97.11	PCM	●		●				●	
			~	~	TCM	●		●					
		GW8W	FP-DE	H14.04	02.04	ABS	●		●				
				~	~	RCM	●		●				
	GWER	FS-ZE	H09.11	97.11	PCM	●		●					
					TCM	●		●					
			~	~	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	GWEW	FS-DE	H07.12	95.12	PCM	●		●					
					TCM	●		●					
			~	~	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	~	FS-ZE	H11.10	99.10	PCM	●		●					
					TCM	●		●					
			~	~	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
GFWF	RF-MDT	H09.11	97.11	PCM	●		●						
				TCM	●		●						
		~	~	ABS	●		●						
				RCM	●		●						
キャロル (スズキ アルトOEM)	HB12S	K6A(N・A)	H10.10	98.10									
			~	~									
	HB22S	K6A(N・A)	H10.10	98.10									
			~	~									
	HB23S	K6A(N・A)	H14.11	02.11									
			~	~									
	HB24S	K6A(N・A)	H16.08	04.08									
			~	~									
	HB25S	K6A(N・A)	H21.11	09.11									
			~	~									
HB35S	R06A(N・A)	H21.12	09.12										
		~	~										
スクラム (スズキ エブリイOEM)	DG52V	F6A(N・A)	H11.01	99.01									
			~	~									
	F6A(ターボ)	H13.08	01.08										
	DG62V	K6A(N・A)	H13.09	01.09									
			~	~									
	K6A(ターボ)	H17.08	05.08										
DG64V	K6A(N・A)	H17.09	05.09										
		~	~										
K6A(ターボ)	H17.09	05.09											
DH52V	F6A(N・A)	H11.01	99.01										
	F6A(ターボ)	H13.08	01.08										
スクラムトラック (スズキ キャリイOEM)	DG52T	F6A(N・A)	H11.01	99.01									
			~	~									
	H17.07	05.07											
	DG52T	F6A(ターボ)	H11.01	99.01									
			~	~									
	H12.04	00.04											
DG63T	K6A(N・A)	H14.05	02.05										
		~	~										
H17.07	05.07												
DG65T	K6A(N・A)	H17.07	05.07										
		~	~										

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業モード	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
スクラムワゴン (スズキ エブリワゴンOEM)	DG52W	K6A(ターボ)	H11.06	99.06										
			~	~										
	DG62W	K6A(N・A) K6A(ターボ)	H13.08	01.08										
			~	~										
DG64W	K6A(N・A)	H17.08	05.08											
		~	~											
スピアーノ (スズキ アルトラパンOEM)	HF21S	K6A (Mターボ)	H17.09	05.09										
			~	~										
		K6A(N・A) VVT	H22.04	10.04										
			~	~										
K6A (Sターボ)	H17.09	05.09												
	~	~												
	H17.09	05.09												
	~	~												
センチア	HEEA	JE-E JE-ZE	H17.09	05.09	PCM	●		●				●		
			~	~	TCM	●		●						
	HEEP	H12.06	00.06	ABS	●		●							
					RCM	●		●						
タイタン (いすゞ エルファOEM)	BDG-LJR85 BDG-LKR85 BDG-LKS85 BDG-LLR85 BDG-LMR85 BDG-LMS85 BDG-LNR85 BDG-LPR85 BDG-LPS85 BKG-LHR85 BKG-LHS85 BKG-LJR85 BKG-LJS85 BKG-LKR85 BKG-LLR85 BKG-LLS85 BKG-LMR85 BKG-LNR85 BKG-LNS85 BKG-LPR85	4JJ1-TC	H18.11	06.11										
			~	~										
			KR-LHR69 KR-LHS69	4JG2 4JG2	H14.06	02.06								
					~	~								
						H16.05	04.05							
			PA-LPR81	4HL1-NA 4HL1-TC	H16.06	04.06								
					~	~								
			PB-LKR81	4HL1-NA	H18.10	06.10								
					~	~								
			PB-LKS81	4HL1-NA	H16.06	04.06								
					~	~								
			PB-LPR81	4HL1-TC	H18.10	06.10								
					~	~								
			PB-LPS81	4HL1-NA	H17.05	05.05								
					~	~								
			PB-LKR81	4HL1-TC	H18.10	06.10								
					~	~								
			PDG-LKR85 PDG-LPR75 PKG-LPR75	4JJ1-TC 4HK1-TC 4HK1-TC	H18.11	06.11								
					~	~								
					~	~								
タイタン	WH65H(改) WHF5G(改) WHF5T(改)	TF(LPG)	H14.06	02.06	PCM	●	●	●			●			
			~	~	TCM	●		●						
			H16.05	04.05	ABS	●		●						
					RCM	●	●							
タイタンダッシュ	SY54L SY54T SY56L SY56T SYE4T SYE6T SYE6T(改)	WL	H12.09	00.09	PCM	●		●			●			
			~	~	TCM	●		●						
			H16.10	04.10	ABS	●		●						
	FE-E FE(LPG)	RF-CDT	H16.11	04.11	RCM	●		●						
			~	~	PCM	●	●	●		●				
			H22.08	10.08	TCM	●		●						
LA-DY3W LA-DY3W UA-DY3W	ZJ-VE	ZJ-VE	H14.07	02.07	ABS	●		●			●			
			~	~	PCM	●	●	●						
			H17.03	05.03	TCM	●		●						
					RCM	●	●							

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	LA-DY5W UA-DY5W	ZY-VE	H14.07	02.07	PCM	●	●	●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H17.02	05.02	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-DY3W DBA-DY3R	ZJ-VE	H17.03	05.03	PCM	●	●	●			●	
				~	~	TCM	●		●			
				H19.04	07.04	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
	DBA-DY5W DBA-DY5R	ZY-VE	H17.03	05.03	PCM	●	●	●			●	
				~	~	TCM	●		●			
				H19.04	07.04	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
	DBA-DE3FS	ZJ-VE ZJ-VEM	H19.05	07.05	PCM	●	●	●			●	
				~	~	TCM	●		●			
				H22.07	10.07	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
	DBA-DE3AS	ZJ-VE	H19.05	07.05	PCM	●	●	●			●	
				~	~	TCM	●		●			
				H23.04	11.04	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
	DBA-DE5FS	ZY-VE	H19.05	07.05	PCM	●	●	●			●	
				~	~	TCM	●		●			
				H26.07	14.07	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
DBA-DEJFS	P3	H23.05	11.05	PCM	●	●	●			●		
			~	~	TCM	●		●				
			H26.06	14.06	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
DBA-DJ3FS DBA-DJ3AS	P3-VPS	H26.07	14.07	PCM	●					●		
			~	~	TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
CBA-DJLFS	P5-VPS	H26.07	14.07	PCM	●					●		
			~	~	TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
LDA-DJ5FS LDA-DJ5AS	S5-DPTS	H26.07	14.07	PCM	●					●		
			~	~	TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
CBA-DJLFS	P5-VPS	H28.11	16.11	PCM	●					●		
			~	~	TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
LDA-DJ5FS LDA-DJ5AS	S5-DPTS S5-DPTR	H28.11	16.11	PCM	●					●		
			~	~	TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
トリビュート	EP3W	L3-DE	H15.12	03.12	PCM	●	●	●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H17.10	05.10	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	EPEW	YF	H12.10	00.10	PCM	●	●	●				
				~	~	TCM	●		●			
				H15.11	03.11	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
	EPFW	AJ-DE	H12.10	00.10	PCM	●	●	●				
				~	~	TCM	●		●			
				H17.10	05.10	ABS	●		●			
						RCM	●		●			
ピアンテ	CC3FW CCEAW CCEFW	L3-VE LF-VD LF-VD	H20.07	08.07	PCM	●	●	●			●	
			~	~	TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	CCEFW	LF-VDS	H21.06	09.06	PCM	●	●	●				
				~	~	TCM	●		●			
						ABS	●		●			
						RCM	●		●			
ファミリア	BHA3S BHA8S BHALS	B3-ME BP-ZE Z5-DE	H08.10	96.10	PCM	●		●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H11.07	99.07	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ファミリアNEO	BHA5S BHA8S BHALS	B5-ZE B5-ZE Z5-DE	H06.06	94.06	PCM	●		●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H08.09	96.09	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ファミリアS-ワゴン	BJ5W	ZL-DE	H10.06	98.06	PCM	●		●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H16.03	04.03	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	BJ5W BJFW	ZL-VE FS-ZE	H11.08	99.08	PCM	●		●				
				~	~	TCM	●		●			
				H16.03	04.03	ABS	●		●			
						RCM	●		●			



4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
ファミリアセダン	BJ8W	FP-DE	H10.06	98.06	PCM	●		●					
			~	~	TCM	●		●					
			H12.09	00.09	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	ファミリアセダン	BHA3P	B3-ME	H08.10	96.10	PCM	●		●				●
				~	~	TCM	●		●				
				H10.05	98.05	ABS	●		●				
						RCM	●		●				
		BHA5P	B5-ZE	H06.06	94.06	PCM	●		●				
				~	~	TCM	●		●				
				H08.09	96.09	ABS	●		●				
						RCM	●		●				
BHA6R BHA7P BHA7R BHA8P BHALP		B6-DE 4EE1-T 4EE1-T BP-ZE Z5-DE Z5-DE(LPG) Z5-DEL	H06.06	94.06	PCM	●		●					
			~	~	TCM	●		●					
			H10.05	98.05	ABS	●		●					
			H06.06	94.06	RCM	●		●					
ファミリアセダン	BJ3P	B3-ME	H10.06	98.06	PCM	●		●					
			~	~	TCM	●		●					
			H14.08	02.08	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	BJ5P	ZL-DE	H10.06	98.06	PCM	●		●					
			~	~	TCM	●		●					
			H15.08	03.08	ABS	●		●					
		ZL-VE	H11.08	99.08	PCM	●		●					
			~	~	TCM	●		●					
			H14.08	02.08	ABS	●		●					
	BJEP	RF	H10.06	98.06	PCM	●		●					
			~	~	TCM	●		●					
H12.09			00.09	ABS	●		●						
				RCM	●		●						
BJFP	FS-ZE	H12.10	00.10	PCM	●	●	●			●			
		~	~	TCM	●		●						
		H15.08	03.08	ABS	●		●						
				RCM	●		●						
ファミリアバン (日産 AD OEM)	BVAY12	CR12DE	H19.01	07.01									
ファミリアバン (日産 ADバン OEM)	BVENY11 BVEY11	YD22DD	H11.06	99.06									
			~	~									
	BVFNY10 BVFY10	GA15DE GA15DE	H09.05	97.05							●		
			~	~									
	BVGY11	QG18DEN	H11.06	99.06							●		
			~	~									
BVHNY11	QG18DE	H14.08	H20.12										
		~	~										
ファミリアバン (日産 エキスパート OEM)	BVJY12	MR18DE	H11.06	99.06									
			~	~									
ファミリアバン (日産 ADバン OEM)	BVY10	GA13DE	H09.05	97.05									
			~	~									
	BVY11	QG13DE	H11.06	99.06									
			~	~									
BVY12	HR15DE	H19.01	07.01										
		~	~										
ファミリアビジネスワゴン (日産 ADバン OEM)	BWHNY11	QG18DE	H11.06	99.06									
			~	~									
ファミリアワゴン (日産 ウィングロード OEM)	BWFNY10 BWFY10	GA15DE	H07.07	95.07									
			~	~									
	BWHNY10 BWHY10	SR18DE	H11.05	99.05									
			~	~									
フレア (スズキ ワゴンR OEM)	MJ34S	R06A(N・A)	H11.05	99.05									
			~	~									
フレアワゴン (スズキ パレット OEM)	MM21S	K6A (Mターボ) K6A(N・A) VVT	H24.10	12.10									
			~	~									

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル		
			和暦	西暦							共通	専用	
フレアワゴン (スズキスペース OEM)	MM32S	R06A(N・A)	H25.04 ~	13.04 ~									
		R06A (ターボ)	H25.04 ~	13.04 ~									
プレマシー ラフェスタハイウェイスター	CP8W	FP-DE	H11.04 ~	99.04 ~	PCM	●		●				●	
			H17.01 ~	05.01 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	CPEW	FS-ZE	H13.07 ~	01.07 ~	PCM	●	●	●					
			H17.01 ~	05.01 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	CR3W	L3-VE	H17.02 ~	05.02 ~	PCM	●	●	●					
			H21.06 ~	09.06 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	CREW	LF-DE	H17.02 ~	05.02 ~	PCM	●	●	●					
			H22.06 ~	10.06 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
		LF-VD LF-VE	H19.01 ~	07.01 ~	PCM	●	●	●					
			H15.08 ~	03.08 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
CWEAW CWEAWN CWEFW	LF-VE LF-VD	H22.07 ~	10.07 ~	PCM	●	●	●						
				TCM	●		●						
				ABS	●		●						
				RCM	●		●						
CWEFWN	LF-VDS	H12.10 ~	00.10 ~	PCM	●	●	●						
				TCM	●		●						
				ABS	●		●						
				RCM	●		●						
プロシード	UF66M	G6-E	H08.06 ~	96.06 ~	PCM	●		●			●		
			H11.01 ~	99.01 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
プロシードマービー	UV56R	G5-E	H08.03 ~	96.03 ~	PCM	●		●			●		
			H11.12 ~	99.12 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	UVL6R	WL-T	H08.03 ~	96.03 ~	PCM	●		●					
			H11.12 ~	99.12 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
プロシードレハント (スズキエクスト OEM)	TF11W TJ11W	H20A(N・A)	H07.02 ~	95.02 ~									
			H08.10 ~	96.10 ~									
	TF51W TJ51W TJ61W	J20A(N・A) H25A(N・A)	H08.11 ~	96.11 ~									
			H09.10 ~	97.10 ~									
	TF52W TJ52W	J20A(N・A)	H09.11 ~	97.11 ~									
			H11.08 ~	99.08 ~									
	TJ32W TJ62W	RF(ターボ) H25A(N・A)	H10.03 ~	98.03 ~									
			H11.08 ~	99.08 ~									
ペリーサ	DC5R DC5W	ZY-VE DC5W	H16.06 ~	04.06 ~	PCM	●	●	●			●		
					TCM	●		●					
ホンゴトラック	SK22L SK22LM SK22LN SK22T SK22TM SK22TN	R2	H11.06 ~	99.06 ~	PCM	●	●	●			●		
			H15.11 ~	03.11 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SK82L SK82LM SK82LN SK82T SK82TM SK82TN	F8-E	H11.06 ~	99.06 ~	PCM	●	●	●					
			H22.07 ~	10.07 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SKF2L SKF2LM SKF2LN SKF2T SKF2TM SKF2TN	RF-CDT	H15.12 ~	03.12 ~	PCM	●	●	●					
			H22.07 ~	10.07 ~	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SKP2L SKP2LM SKP2LN SKP2T SKP2TM SKP2TN	L8-DE	H22.08 ~	10.08 ~	PCM	●	●	●					
					TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル		
			和暦	西暦							共通	専用	
ホンコバン	SK22M SK22MM SK22MN	R2	H11.06	99.06	PCM	●		●				●	
			～	～	TCM	●		●					
			H15.11	03.11	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SK22V SK22VM SK22VN	R2	H15.12	03.12	PCM	●		●					
			～	～	TCM	●		●					
			H22.07	10.07	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SK82M SK82MM SK82MN SK82V	F8-E	H11.06	99.06	PCM	●		●					
			～	～	TCM	●		●					
			H22.07	10.07	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SK82VM SK82VN SKF2M SKF2MM SKF2MN SKF2V SKF2VM SKF2VN	F8-E RF-CDT	H15.12	03.12	PCM	●		●					
			～	～	TCM	●		●					
			H22.07	10.07	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SKP2M SKP2MM SKP2MN	L8-DE	H22.08	10.08	PCM	●	●	●			●		
			～	～	TCM	●		●					
					ABS	●		●					
					RCM	●		●					
SKP2V SKP2VM SKP2VN	L8-DE	H15.12	03.12	PCM	●	●	●						
		～	～	TCM	●		●						
		H22.07	10.07	ABS	●		●						
				RCM	●		●						
ホンコフレんティ	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR SGLW	J5-DE FE-E WL-T	H07.06	95.06	PCM	●		●				●	
			～	～	TCM	●		●					
			H17.11	05.11	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
ホンゴプロニトラク	SD29M SD29T SD2AM SD2AT SD89T SDEAT	R2 F8 FE-E	H05.09	93.09	PCM	●		●				●	
			～	～	TCM	●		●					
			H09.04	97.04	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
ホンゴプロニイバン	SK54V SK56M SK56MM SK56V SK56VM SK5HM SK5HV	WL	H11.06	99.06	PCM	●		●				●	
			～	～	TCM	●		●					
			H17.10	05.10	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	SKE6V SKE6VM	FE-E	H11.06	99.06	PCM	●	●	●			●		
			～	～	TCM	●		●					
			H22.07	10.07	ABS	●		●					
	SKF6M SKF6MM SKF6V SKF6VM	RF-CDT	H17.11	05.11	PCM	●	●	●					
			～	～	TCM	●		●					
			H19.07	07.07	ABS	●		●					
	SR29V SR2AM SR2AV	R2	H05.08	93.08	PCM	●		●				●	
			～	～	TCM	●		●					
			H09.04	97.04	ABS	●		●					
	SR59V SR5AM SR5AV	WL	H09.05	97.05	PCM	●		●					
			～	～	TCM	●		●					
H11.05			99.05	ABS	●		●						
SRE9V SREAV	FE-E	H05.08	93.08	PCM	●		●						
		～	～	TCM	●		●						
		H09.04	97.04	ABS	●		●						
マツダ教習車	4BA-DJLFJ	P5-VP	H01.05	19.05	PCM	●				●			
			～	～	TCM	●							
					ABS	●							
					RCM	●							
ミレーニア	TA3A TA3P	KJ-ZEM	H09.07	97.07	PCM	●		●			●		
			～	～	TCM	●		●					
			H12.06	00.06	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	TA5A	KL-ZE	H09.07	97.07	PCM	●		●					
			～	～	TCM	●		●					
			H10.06	98.06	ABS	●		●					
					RCM	●		●					
	TA5P	KL-ZE	H09.07	97.07	PCM	●		●					
			～	～	TCM	●		●					
			H15.08	03.08	ABS	●		●					
					RCM	●		●					

4. マツダ診断ソフト(Ver4.8\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	TAFP	KF-ZE	H10.07	98.07	PCM	●		●				
			~	~	TCM	●		●				
			H14.09	02.09	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ユーノス800	TA3A TA3P TA5A	KJ-ZEM KL-ZE TA5P	H08.06	96.06	PCM	●		●				●
			~	~	TCM	●		●				
			H09.06	97.06	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	TA3Y TA3Z TA5Y TA5Z	KJ-ZEM	H05.10	93.10	PCM	●		●				
			~	~	TCM	●		●				
			H08.05	96.05	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ランティタ (スズキ Kei OEM)	HP11S HP21S HP21S	F6A(ターボ) K6A(N・A) K6A(ターボ)	H11.03	99.03	PCM	●	●	●				
			~	~	TCM	●		●				
			H13.03	01.03	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	HP12S	F6A(ターボ)	H13.04	01.04	PCM	●	●	●				
			~	~	TCM	●		●				
			H13.10	01.10	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	HP21S	K6A(N・A) VVT	H12.10	00.10	PCM	●	●	●				
			~	~	TCM	●		●				
			H13.10	01.10	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	HP22S	K6A (Mターボ) K6A(N・A) VVT	H13.11	01.11	PCM	●	●	●				
			~	~	TCM	●		●				
			H18.01	06.01	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
HP22S	K6A(ターボ)	H13.04	01.04	PCM	●	●	●					
		~	~	TCM	●		●					
		H18.01	06.01	ABS	●		●					
				RCM	●		●					
ランティス	CBA8P CBAEP	BP-ZE KF-ZE	H05.08	93.08	PCM	●	●	●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H09.12	97.12	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ランティスケーパ	CBA8P CBAEP	BP-ZE KF-ZE	H05.08	93.08	PCM	●		●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H09.12	97.12	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ロードスター	NA8C	BP-ZE [RS]	H05.10	93.10	PCM	●		●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H09.12	97.12	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	NB6C NB8C	B6-ZE [RS] BP-VE[RS] [RS]	H10.01	98.01	PCM	●		●				
			~	~	TCM	●		●				
			H17.07	05.07	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	NB8C	BP-ZE [RS]	H12.07	00.07	PCM	●		●			●	
			~	~	TCM	●		●				
			H17.07	05.07	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	NB8C	BP-ZET [RS]	H15.09	03.09	PCM	●		●				
			~	~	TCM	●		●				
			H17.07	05.07	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	NCEC	LF-VE	H17.08	05.08	PCM	●		●				
			~	~	TCM	●		●				
			H27.04	15.04	ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ND5RC	P5-VP P5-VPR	H27.05	15.05	PCM	●		●					
		~	~	TCM	●		●					
				ABS	●		●					
				RCM	●		●					
NDERC	LF-VE	H27.05	15.05	PCM	●		●					
		~	~	TCM	●		●					
				ABS	●		●					
				RCM	●		●					

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティテスト	作業シート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
R1	RJ系 (RJ1) (RJ2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H17.01	05.01	エンジン	●		●	12		●	
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H22.03	10.03	ABS/VDC	●		●	1			
R2	RC系 (RC1) (RC2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H15.03	03.03	エンジン	●		●	12		●	
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H22.03	10.03	ABS/VDC	●		●	1			
インプレッサ	GD系 (GD2) (GD3) (GD9) (GDA) (GDB) (GDC) (GDD)	EJ15 SOHC EJ20 SOHC EJ20 DOHC	H12.08	00.08	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H19.10	07.10	ABS/VDC	●		●	1, 2			
					エアパッック	●		●				
	GG系 (GG2) (GG3) (GG9) (GGA) (GGB) (GGC) (GGD)	EJ15 SOHC EJ20 SOHC EJ20 DOHC	H12.08	00.08	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H19.10	07.10	ABS/VDC	●		●	1, 2			
					エアパッック	●		●				
	GE系 (GE2) (GE3) (GE6) (GE7)	EJ20 SOHC EL15 DOHC	H20.10	08.10	エンジン	●		●	1～19		●	1, 2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H23.11	11.11	ABS/VDC	●		●	1, 2			
					エアパッック	●		●				
	GH系 (GH2) (GH3) (GH6) (GH7) (GH8)	EJ20 SOHC EL15 DOHC	H20.10	08.10	エンジン	●		●	1～19		●	1, 2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H23.11	11.11	ABS/VDC	●		●	1, 2			
					エアパッック	●		●				
	GR系 (GRB) (GRF)	EJ25 DOHC EJ20 DOHC	H20.10	07.10	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H26.11	14.08	ABS/VDC	●		●	1, 2			
					エアパッック	●		●				
	GV系 (GVB) (GVF)	EJ25 DOHC EJ20 DOHC	H20.10	07.10	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H26.11	14.08	ABS/VDC	●		●	1, 2			
					エアパッック	●		●				
GP系 (GP2) (GP3) (GP6) (GP7)	FB16 DOHC FB20 DOHC	H23.12	11.12	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4	
		～	～	トランスミッション	●		●					
		H25.05	13.05	ABS/VDC	●		●	1, 2				
				エアパッック	●		●					
GJ系 (GJ2) (GJ3) (GJ6) (GJ7)	FB16 DOHC FB20 DOHC	H23.12	11.12	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4	
		～	～	トランスミッション	●		●					
		H25.05	13.05	ABS/VDC	●		●	1, 2				
				エアパッック	●		●					
GP系 (GP2) (GP3) (GP6) (GP7)	FB16 FB20 EE20	H27.06	2015.06	エンジン	●		●			●		
		～	～	トランスミッション	●		●					
				ABS/VDC	●		●					
				パワーステアリング	●		●					
GJ系 (GJ2) (GJ3) (GJ6) (GJ7)		H27.06	2015.06	エンジン	●		●			●		
		～	～	トランスミッション	●		●					
				ABS/VDC	●		●					
				パワーステアリング	●		●					
GT系 (GT6) (GT7)	FB16 FB20	H28.10	2016.10	エンジン	●		●			●		
		～	～	トランスミッション	●		●					
				ブレーキコントロール	●		●					
				パワーステアリング	●		●					
GK系 (GK2) (GK3) (GK6) (GK7)	FB16 FB20	H28.10	2016.10	エンジン	●		●			●		
		～	～	トランスミッション	●		●					
				ブレーキコントロール	●		●					
				パワーステアリング	●		●					
レガシィ	BE系 (BE5) (BE9) (BEE)	EJ20 SOHC EJ20 DOHC EJ25 DOHC EZ30 DOHC	H10.12	98.12	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H15.05	03.05	ABS/VDC	●		●	1, 2			
	BH系 (BH5) (BH9) (BHC) (BHE)	EJ20 SOHC EJ20 DOHC EJ25 DOHC EZ30 DOHC	H10.06	98.06	エンジン	●		●	1～19		●	2, 3, 4
			～	～	トランスミッション	●		●				
			H15.05	03.05	ABS/VDC	●		●	1, 2			

5. スバル診断ソフト(Ver6.0\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
	BL系 (BL5) (BL9) (BLE)	EJ20 SOHC EJ20 DOHC EJ25 SOHC EJ25 DOHC EZ30 DOHC	H15.06	03.06	エンジン	●		●	1~19				
			~	~	トランスミッション	●		●		1, 2, 3, 4			
			H21.05	09.05	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	BP系 (BP5) (BP9) (BPE)	EJ25 SOHC EJ25 DOHC EZ30 DOHC	H15.10	03.10	エンジン	●		●	1~19				
			~	~	トランスミッション	●		●		1, 2, 3, 4			
			H21.05	09.05	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	BM系 (BM9) (BMG) (BMM)	EJ25 SOHC EJ25 DOHC FB25 DOHC FA20 DOHC	H21.05	09.05	エンジン	●		●	1~19				
			~	~	トランスミッション	●		●		2, 3, 4			
			H26.04	14.04	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	BR系 (BR9) (BRG) (BRM)	EJ25 SOHC EJ25 DOHC FB25 DOHC	H21.05	09.05	エンジン	●		●	1~19				
			~	~	トランスミッション	●		●		2, 3, 4			
			H26.04	14.04	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	BN系 (BN9)	FB25 DOHC	H26.10	14.10	エンジン	●							
			~	~	トランスミッション	●							
			~	~	ブレーキコントロール	●							
			~	~	パワーステアリング	●							
	BS系 (BS9)	FB25 DOHC	H26.10	14.10	エンジン	●							
~			~	トランスミッション	●								
~			~	ブレーキコントロール	●								
~			~	パワーステアリング	●								
エクシーガ	YA系 (YA4) (YA5) (YA9) (YAM)	EJ20 DOHC EJ25 SOHC FB25 DOHC	H20.06	08.06	エンジン	●		●	1~19			●	
			~	~	トランスミッション	●		●		2, 3, 4			
			H25.06	13.06	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	YA系 (YAM)			H24.06	2012.06	エンジン	●					●	
				~	~	トランスミッション	●						
				H29.04	2017.04	ブレーキコントロール	●						
				~	~	パワーステアリング	●						
フォレスター	SG系 (SG5) (SG9)	EJ20 DOHC EJ20 SOHC EJ25 DOHC	H14.02	02.02	エンジン	●		●	1~19			●	
			~	~	トランスミッション	●		●		2, 3, 4			
			H19.11	07.11	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	SH系 (SH5) (SH9) (SHJ)	EJ20 DOHC EJ25 DOHC FB20 DOHC	H19.12	07.12	エンジン	●		●	1~19				
			~	~	トランスミッション	●		●		2, 3, 4			
			H24.09	12.09	ABS/VDC	●		●	1, 2				
			~	~	エアバッグ	●		●					
SJ系 (SJ5) (SJG)	FB20 DOHC FB25 DOHC FA20 DOHC	H24.10	2012.10	エンジン	●						●		
		~	~	トランスミッション	●								
		H29.04	2017.04	ブレーキコントロール	●								
		~	~	パワーステアリング	●								
レヴォーグ	VM4/VMG型	FB16 DOHC FA20F DOHC FB20B DOHC	H26.04	2014.04	エンジン	●					●		
			~	~	トランスミッション	●							
			H30.06	2018.06	ブレーキコントロール	●							
			~	~	パワーステアリング	●							
WRX WRX S4 WRX STI	VAG/VAB型	S4 :FA20F STI :EJ207	H26.04	2014.04	エンジン	●					●		
			~	~	トランスミッション	●							
			H30.06	2018.06	ブレーキコントロール	●							
			~	~	パワーステアリング	●							
XV	GP系 (GP7) (GPE)	H4D0	H24.09	2012.09	エンジン	●					●		
			~	~	トランスミッション	●							
			~	~	ABS/VDC	●							
			~	~	パワーステアリング	●							
BRZ	ZC6	FA20	H24.04	2012.04	エンジン	●					●		
			~	~	トランスミッション	●							
			H29.01	2017.01	ブレーキコントロール	●							
			~	~	パワーステアリング	●							
サンバー	TT系 (TT1) (TT2)	EN07 SOHC	H11.02	99.02	エンジン	●		●	12		●		
			~	~	トランスミッション	●		●					
			H24.03	12.03	ABS/VDC	●		●	1				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	TV系 (TV1) (TV2)	EN07 SOHC	H11.02	99.02	エンジン	●		●	12				
			~	~	トランスミッション	●		●					
			H24.03	12.03	ABS/VDC	●		●	1				
			~	~	エアバッグ	●		●					
	TW系 (TW1) (TW2)	EN07 SOHC	H11.02	99.02	エンジン	●		●	12				
			~	~	トランスミッション	●		●					
			H24.03	12.03	ABS/VDC	●		●	1				
			~	~	エアバッグ	●		●					

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
サンバートラック (ダハツ ハイゼット OEM)	S2#系 (S201H) (S201J) (S211H) (S211J)	KF-VE	H24.12	12.12								●		
			~	~										
			H26.09	14.09										
			~	~										
サンバーバン (ダハツ ハイゼット OEM)	S3#系 (S321B) (S321Q) (S331B) (S331Q)	KF-VE KF-DET	H24.04	12.04								●		
			~	~										
サンバートラック (ダハツ ハイゼット OEM)	S500J S510J	KF-VE	H26.09	2014.09								●		
			~	~										
ステラ (ダハツ ムーヴ OEM)	RN系 (RN1) (RN2)	EN07 DOHC	H18.06	06.06	エンジン	●		●	12			●		
			~	~	トランスミッション	●		●						
	LA系 (LA100F) (LA110F) (LA150F) (LA160F)	KF-DET KF-VE	H23.05	11.03	ABS/VDC	●		●	1					
					エアバッグ	●		●						
ディアスワゴン (ダハツ アトレワゴン OEM)	S3#系 (S321N) (S331N)	KF-DET	H21.09	09.09								●		
			~	~										
デックス (ダハツ クーOEM)	M401F	K3-VE	H20.11	08.11								●		
			~	~										
トレジア (トヨタ ラクティスOEM)	NSP系 (NSP120X) NCP系 (NCP120X) (NCP125X)	1NZ-FE 1NR-FE 1NR-FKE	H22.11	10.11								●		
			~	~										
ブレオ (ダハツ ミラOEM)	RA系 (RA1) (RA2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H10.10	98.10	エンジン	●		●	12			●		
			~	~	トランスミッション	●		●						
	RV系 (RV1) (RV2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H10.10	98.10	ABS/VDC	●		●	1					
					エアバッグ	●		●						
					エンジン	●		●	12					
					トランスミッション	●		●						
L275系 (L275F) (L275B) L285系 (L285F) (L285B)	KF-DET KF-VE	H22.04	10.04	ABS/VDC	●		●	1						
				エアバッグ	●		●							
ルクラ (ダハツ タントイグゼ OEM)	L455F L465F	KF-DET KF-VE	H22.04	10.04								●		
			~	~										
シフォン (ダハツ タント OEM)	LA600F LA650F	KF-VE KF-VE	H28.12	2016.12	エンジン							●		
			~	~	トランスミッション									
ジャスティ (ダハツ トール OEM)	M900F	1KR-FE	H28.11	2016.11	ブレーキ									
					パワーステアリング									
					エアバッグ									
					エコアイドル									
					スマートアシスト									
					エンジン									

5. スバル診断ソフト(Ver6.0\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
エンジン	1	シーケンシャルターボ	ABS/VDC	1	ABS機能チェックモード
	2	燃料ポンプ		2	VDC機能チェックモード
	3	CPCソレノイド			
	4	ラジファンリレー			
	5	エアコンリレー			
	6	PCVソレノイド			
	7	大気開放ソレノイド			
	8	AAIソレノイド			
	9	タンク内圧切替ソレノイド			
	10	過給圧制御ソレノイド			
	11	2次エアコンビバルブ1			
	12	防盜システム			
	13	燃料ポンプコントロールOFF駆動			
	14	燃料ポンプコントロールON/OFF駆動			
	15	アイドル点火時期固定			
	16	アイドル回転数コントロール			
	17	インジェクタコントロール (噴射停止モード)			
	18	インジェクタコントロール (噴射量コントロール)			
	19	EGRバルブコントロール			



5. スバル診断ソフト(Ver6.0\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
トランスミッション	1	ATエア抜き	ATフルードのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・コントロールバルブボディ、ATFの交換を行った場合 ・トランスミッションASSYの交換または分解を行った場合
	2	AT学習モード	ATの学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・TCUの交換/トランスミッションASSYの交換または分解を行った場合
	3	リヤデフ点検モード	リヤデフの組み付けが正常に行われたか確認する。 以下の作業時に行う。 ・リヤデフ取付後
	4	AWD ON/OFF切替モード	AWD⇒FWDへの切替を行う。 以下の作業時に行う。 ・AWD車でFWD状態での作業が必要な場合
ABS/VDC	1	舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード	舵角センサ中立位置と横Gセンサ0点の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・ステアリングアングルセンサーの取付、交換を行った場合 ・ステアリングホイールの取付、交換を行った場合 ・サスペンション部品の取付、交換を行った場合 ・ホイールアライメントの取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uの取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uブラケットの取付、交換を行った場合
	2	前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード	前後Gセンサ及び、横Gセンサの0点の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・サスペンション部品の取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uの取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uブラケットの取付、交換を行った場合

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
eKワゴン eKアクティブ eKカスタム eKクラッシィ eKスポーツ (日産 デイズOEM)	LA-H81W	3G83	H13.10	01.10	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	25			
			H16.11	04.11	ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●				
	UA-H81W	3G83	H14.09	02.09	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	25			
			H16.11	04.11	ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●				
	DBA-H81W	3G83	H16.12	04.12	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	25			
			H18.09	06.09	ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●				
	CBA-H81W	3G83	H16.12	04.12	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	25			
			H18.09	06.09	ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●				
	DBA-H82W	3G83	H18.09	06.09	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	25			
			H25.05	13.05	ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●				
	CBA-H82W	3G83	H18.09	06.09	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	25			
			H25.05	13.05	ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●				
DBA-B11W	3B20	H25.06	13.06	MPI/GDI	●					●		
		~	~	AT/CVT	●							
		R02.02	20.02	ABS	●							
				SRS	●							
DBA-B11A	3B20	H26.02	14.02	MPI/GDI	●					●		
		~	~	AT/CVT	●							
		R02.02	20.02	ABS	●							
				SRS	●							
eKワゴン eKクロス スペース (日産OEM)	5AA-B34A	BR06DE	R02.03	20.03								
	4AA-B35A	BR06DET	~	~								
	5AA-B37A											
	4AA-B38A											
	5BA-B33W											
	5AA-B34W											
	4AA-B35W											
	5BA-B36W											
	5AA-B37W											
	4AA-B38W											
RVR	DBA-GA3W	4B10	H22.02	10.02	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11 13~19, 21		●	
	DBA-GA4W	4J10	~	~	AT/CVT	●		●		3,5,9		
					ABS	●		●	7~15, 20	2~7		
					SAS					1		
					4WS/ハワステ	●		●	1			
					SRS	●		●	1,2			
					ETACS	●		●		3,4		
i(アイ)	CBA-HA1W	3B20	H18.10	06.10	MPI/GDI	●		●	1~4,7~21		●	
			~	~	AT/CVT	●		●	6,13	4,9		
			H25.07	13.07	ABS	●		●	7~10			
					SRS	●		●	1			
i-MiEV	ZAA-HA3W	Y4F1	H21.09	09.09	EV-ECU	●		●	1~13		●	
	ZAA-HA4W	Y51	~	~	BMU	●		●	1~3	1,2		
			R02.3	20.03	MCU	●		●	1	1		
					CMU1	●		●		1		
					CMU2	●		●		1		
					CMU3	●		●		1		
					CMU4	●		●		1		
					CMU5	●		●		1		
					CMU6	●		●		1		
					CMU7	●		●		1		
					CMU8	●		●		1		
					CMU9	●		●		1		
					CMU10	●		●		1		
					CMU11	●		●		1		
					CMU12	●		●		1		
アウトランダー	DBA-CW4W	4B11	H17.10	05.10	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11, 13~19, 22	1,4,5	●	
			~	~	AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9		
			H24.09	12.09	ABS	●		●	7~15	1,2,3,4,5		
					SAS						1	
					SRS	●		●	1			
					ETACS	●		●				
					AC	●		●				

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル	
			和暦	西暦							共通	専用
	DBA-CW5W DBA-CW6W	4B12 6B31	H24.10 ~	12.10 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,8~22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9		
					ABS	●		●	7~15	1,2,3,4,5		
					SAS					1		
					SRS	●		●	1			
					ETACS	●		●				
	AC	●										
	DBA-GF7W DBA-GF8W	4J11 4J12	H24.10 ~	12.10 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,8~22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9		
					ABS	●		●	7~15	1,2,3,4,5		
					SAS					1		
					SRS	●		●	1, 2, 3			
					ETACS	●		●				
	AC	●										
アウトランダー-PHEV	DLA-GG2W	4B11	H24.10 ~ H30.07	12.10 ~ 18.07	MPI/GDI	●		●	1~4,8~22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	7~15, 20,21	1,2,3,4,5		
					ABS	●		●				
					SAS					1		
					SRS	●		●	1			
					ETACS	●		●		1,2,4		
	AC	●										
	5LA-GG3W	4B12	H30.08 ~ R01.08	18.08 ~ 19.08	MPI/GDI	●						
					AT/CVT	●						
					ABS	●						
					SRS	●						
					ETACS	●						
AC					●							
DBA-GF7W	4J11	H24.10 ~	12.10 ~	MPI/GDI	●							
				AT/CVT	●							
				ABS	●							
				SRS	●							
				ETACS	●							
				AC	●							
DBA-GF8W	4J12	H24.10 ~	12.10 ~	MPI/GDI	●							
				AT/CVT	●							
				ABS	●							
				SRS	●							
				ETACS	●							
				AC	●							
エアトレック	LA-CU2W TA-CU4W	4G63 4G64 4G69	H13.06 ~	01.06 ~	MPI/GDI	●		●	1~9, 11,28,29			
					AT/CVT	●		●	1~4, 18~21 26,28			
					ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				
エクリプス エクリプスハイター	D2#型系 D3#型系 D5#型系	4G63	H02.02 ~ H18.03	90.02 ~ 06.03	MPI/GDI	●		●	1~11,16,24,26			
					AT/CVT	●		●	1~4,18~21, 26~28			
					ABS	●		●	1,3,4,16,17,22			
					SRS	●		●				
キャランフォルティス	DBA-CY3A	4B10 4B11	H21.12 ~ H23.09	09.12 ~ 11.09	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11, 13~19, 22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9-16		
					ABS	●		●	7~15			
					4WS/ハワステ	●		●	1			
					SAS					1		
					SRS	●		●		1		
					ETACS	●		●		1		
					AC	●						
	DBA-CY4A	4J10	H23.10 ~	11.10 ~	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11, 13~19, 22	1		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9-16		
					ABS	●		●	7~15			
					4WS/ハワステ	●		●	1			
					SAS					1		
					SRS	●		●		1		
ETACS	●		●		1							
AC	●											
キャランフォルティス スポーツバック	DBA-CX3A DBA-CX4A DBA-CX6A	4B10 4B11 4J10	H21.12 ~ H26.06	09.12 ~ 14.06	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11, 13~19, 22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9-16		
					ABS	●		●	7~15			
					4WS/ハワステ	●		●	1			
					SAS					1		
					SRS	●		●		1		
					ETACS	●		●		1		
					AC	●						
グランディス	UA-NA4W	4G69	H15.05 ~ H21.03	03.05 ~ 09.03	MPI/GDI	●		●	1~4,7~11,28			
					ABS	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					ETACS	●		●				
コルト	UA-Z2#型系 CBA-Z2#型系 DBA-Z2#型系	4A90 4A91 4G15 4G19	H14.11 ~	02.11 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,7~9,11,28			
					AT/CVT	●		●	14~24			
					ABS	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					ETACS	●		●	27~75			
					AC	●						
コルトプラス	CBA-Z2#型系 DBA-Z2#型系	4A90 4A91 4G15	H16.10 ~	04.10 ~	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~10 28			
					AT/CVT	●		●	14~20			
					ABS	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					ETACS	●		●	27~75			
					AC	●						

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル	
			和暦	西暦							共通	専用
タウンボックス (スズキ エブリイ OEM)	DS64W	K6A	H26.02 ~	14.02 ~								
タウンボックス	GD-U6#型系	3G83	H11.04 ~ H23.12	99.04 ~ 11.12	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9, 11		●	
					AT/CVT	●		●	24, 25			
					ABS	●		●	1,2,3,4,14,15			
					SRS	●		●				
タウンボックスワイド	U65W U66W	4A31	H11.06 ~ H13.03	99.06 ~ 01.03	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11		●	
					AT/CVT	●		●	24,25			
					ABS	●		●	1,2,3,4,14,15			
					SRS	●		●				
ダイヤモンド ダイヤモンドワゴン	F1#型系 F2#型系 F3#型系 F4#型系	6G71 6A12 6G73	H02.05 ~ H13.12	90.05 ~ 01.12	MPI/GDI	●		●	1~9,11,24		●	
					AT/CVT	●		●	1~4,18~20,26			
					ABS	●		●	21,27,28			
					SRS	●		●	1~4			
ティオン	CR5W CR6W CR9W	4G93 4G94 4G63	H14.05 ~ H17.12	02.05 ~ 05.12	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11 28		●	
					AT/CVT	●		●	14~17, 24			
					ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				
テリカD2 (スズキ ソリオ OEM)	MB15S	K12B	H23.03 ~	11.03 ~								
テリカD3 (日産 NV200 OEM)	BM20	HR16DE	H23.10 ~	11.10 ~								
テリカD5	CV1W	4N14	H25.01 ~	13.01 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,31~49	6~23	●	
					AT/CVT	●		●		1		
					ABS	●		●	7~15,20	1~6		
					SAS	●		●		1		
					SRS	●		●				
					ETACS	●		●		3		
					AC	●		●				
	DS64W CV4W CV5W	4J11 4B11 4B12	H19.01 ~	07.01 ~	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11 13~16,22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	1~12	1,2,4,9		
					ABS	●		●	1~4	1~6		
					SAS	●		●		1		
					SRS	●		●	1			
					ETACS	●		●		3		
					AC	●		●				
テリカカーゴ (マツダ ホンコ OEM)	SK56MM SK56VM SKF6MM SKF6VM	WL WL RF RF	H11.10 ~	99.10 ~								
テリカスペースリア	PA#型系 PB#型系 PC#型系 PD#型系 PF#型系 PD#型系 PE#型系 PF#型系	4G64 6G72 4D56 4M40	H06.05 ~ H14.07	94.05 ~ 02.07	MPI/GDI	●		●	1~9,11,16,20		●	
					AT/CVT	●		●	1~4,27,28			
					ABS	●		●	24,25,30,31			
					SRS	●		●				
テリカトラック (マツダ ホンコ OEM)	SK2#型系 SK8#型系 SKF#型系 SKP#型系	R2 F8 RF L8	H11.10 ~	99.10 ~								
テリカバン (日産 NV200 OEM)	BVM20	HR16DE	H23.10 ~	11.10 ~								
テリカバン (マツダ ホンコ OEM)	SK2#型系 SK8#型系 SKF#型系 SKP#型系	R2 F8 RF L8	H11.10 ~ H15.11	99.10 ~ 03.11								
トッポ	H82A	3G83(N-A)	H20.09 ~ H25.07	08.09 ~ 13.07	MPI/GDI	●		●	1~3, 7~9,11,24		●	
					AT/CVT	●		●	25			
					ABS	●		●	1~4, 14,15			
					SRS	●		●	1			
ドライブン	KB9T	6G74	H18.09 ~ H23.07	06.09 ~ 11.07	MPI/GDI	●		●	1~4, 8~11 13~19, 24~26		●	
					AT/CVT	●		●	1~4, 6,12			
					ABS	●		●	7~10			
					SRS	●		●	1			
ハジエロ	V2#型系 V4#型系 V6#型系 V7#型系	4M40	H08.05 ~ H18.09	96.05 ~ 06.09	AT/CVT	●		●	1~5,18~21 26,28,29		●	
					ABS	●		●	1~6,22~29			
					SRS	●		●				
	6G72 6G74 6G75	H08.05 ~ H18.09	96.05 ~ 06.09	MPI/GDI	●		●	1~9,11,20		●		
				AT/CVT	●		●	1~5,18~21 26,28,29				
				ABS	●		●	1~6,22~29				
				SRS	●		●					

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル	
			和暦	西暦							共通	専用
	V8#型系 V9#型系	6G72 6G75	H18.10	06.10	MPI/GDI	●		●	1~19	1	●	
			~ H24.09	~ 12.09	AT/CVT	●	●	3~12	10,11			
					ABS	●	●	1~6,22~29				
					SRS	●	●	1,2				
					AC	●						
	4M41	H20.09	~ 08.09	MPI/GDI	●	●	1~4,34~40	4,6~14				
				AT/CVT	●	●	1~12	15,24				
				ABS	●	●	1~6,22~29	17,18				
				SRS	●	●	1,2					
				AC	●							
パジェロイオ	H6#型系 H7#型系	4G93 4G94	H10.06	98.06	MPI/GDI	●	●	1~4, 7~9,11,28		●		
			~ H12.05	~ 00.05	AT/CVT	●	●	25				
					ABS	●	●	1~4				
					SRS	●	●					
パジェロジュニア	H57A	4A31	H07.11	95.11	MPI/GDI	●	●	1~4, 8,9,11,28		●		
			~ H10.05	~ 98.05	ABS	●	●	1~4				
					SRS	●	●					
パジェロミニ	H56A H51A H53A H58A	4A30 4A30 4A30 4A30	H06.12	94.12	MPI/GDI	●	●	1~4, 8,9,11,28		●		
			~ H10.09	~ 98.09	AT/CVT	●	●	25				
					ABS	●	●					
					SRS	●	●					
ディグニティ (日産 シーマ OEM)	BH#型系 BY51	VQ35VHR	H24.04	12.04								
プラウティア (日産 フーガ OEM)	BK#型系 BY51	VQ37VHR VQ25HR	H24.07	12.07								
ミカ ミカトップ ミカタウンビー	H2#型系 H3#型系 H4#型系	3G81 3G83 4A30	S64.01	89.01	MPI/GDI	●		●	1~4, 8,9,11,28		●	
			~ H02.01	~ 90.01	AT/CVT	●	●	25				
					ABS	●	●					
					SRS	●	●					
ミニキャブトラック	U4#型系 U6#型系	3G83	H06.01	94.01	MPI/GDI	●	●	1~4, 8,9,11,28		●		
			~ H10.12	~ 98.12	AT/CVT	●	●	25				
					ABS	●	●					
					SRS	●	●					
ミニキャブバン (スズキ エブリイ OEM)	DS64V	K6A	H26.02	14.02						●		
ミニキャブバン	U4#型系 U6#型系	3G83	H06.01	94.01	MPI/GDI	●	●	1~4, 8,9,11,28		●		
			~ H10.12	~ 98.12	AT/CVT	●	●	25				
					ABS	●	●					
					SRS	●	●					
ミニキャブMiEV	U67V U68V	Y4F1	H23.12 ~ H25.09	11.12 ~ 13.09	EV-ECU	●	●	1~13		●		
					BMU	●	●	1~3				
					MCU	●	●					
					CMU1	●	●					
					CMU2	●	●					
					CMU3	●	●					
					CMU4	●	●					
					CMU5	●	●					
					CMU6	●	●					
					CMU7	●	●					
					CMU8	●	●					
					CMU9	●	●					
					CMU10	●	●					
					CMU11	●	●					
					ABS	●	●					
SRS	●	●										
ETACS	●	●										
ミニキャブミーブ トラック	U68T	Y51	H25.01	~ 13.01	EV-ECU	●	●	1~13		●		
					BMU	●	●	1~3	1,2			
					MCU	●	●	1				
					CMU1	●	●		1			
					CMU2	●	●		1			
					CMU3	●	●		1			
					CMU4	●	●		1			
					CMU5	●	●		1			
					CMU6	●	●		1			
					CMU7	●	●		1			
					CMU8	●	●		1			
					CMU9	●	●		1			
					CMU10	●	●		1			
					ABS	●	●	7~10				
SRS	●	●	1									

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
ミラージュ ミラージュセダン	CA#型系 CC#型系 CB#型系	4G13	H03.10	91.10	MPI/GDI	●						●
		4G15	~	~								
		4G91	H07.09	95.09								
		4G92										
		4G93										
		4A10										
	CJ#型系 CL#型系 CK#型系 CM#型系	6A10	H7.10	95.10	MPI/GDI	●						●
		6A11	~	~								
		4G13										
		4G15										
		44G63										
		4G92 4G93										
	A05A	3A90 3A92	H24.08 ~	12.08 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,7~11 14~19,22	1,2,3,4	●	
					AT/CVT	●		●		1~7		
					ABS	●		●	7~15,20	1,8		
					4WS/ハワステ	●		●	1			
					SAS					1		
					SRS	●		●	1			
ETACS					●		●					
AC					●		●					
ランサー	CB#型系 CD#型系 CE#型系 CK#型系 CM#型系 CS#型系	4G13 4G15 4G91 4G92 4G93 6A10	H03.10 ~ H07.09	91.10 ~ 95.09	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9,11,24		●	
					AT/CVT	●		●	1~4, 26,27,29			
					ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				
ランサーエボリューション	CD#型系 CE#型系 CN#型系 CP#型系 CT#型系	4G63	H04.10	92.10	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9,11,17 24,31~34		●	
			~	~								
			H05.12	93.12	ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				
	CB#型系	4B11	H21.08 ~ H27.08	09.08 ~ 15.08	MPI/GDI	●		●	1~4,7~11 13~19,22	1,4,5	●	
					AT/CVT	●		●		10~16		
					ABS	●		●	1~4	1~6		
					SAS					1		
					SRS	●		●	1			
					ETACS	●		●		1		
ランサーカーゴ	CS2V	4G15	H15.01	03.01	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11,24		●	
			~	~								
			H20.11	08.11	AT/CVT	●		●	14~17, 24			
					ABS	●		●	1~4			
ランサーカーゴ (日産 ADバン OEM)	CVAY12 CVJY12 CVY12 CVZNY12	CR12DE MR18DE HR15DE HR16DE	H20.12 ~	08.12 ~								
ランサーセディア ランサーセディアワゴン	CS2A CS5A	4G15DOHC 4G93	H12.05	00.05	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11 24		●	
			~	~								
ランサーワゴン	CS2W CS5W	4G15 4G93	H15.02	03.02	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11 24		●	
			~	~								
			H19.06	07.06	AT/CVT	●		●	1~4, 26,27,29			
					ABS	●		●	1~4			
リハロ リハロカーゴワゴン	CB#型系 CD#型系	4G15 4G92 4G93	H04.05	92.05	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9,11,24		●	
			~	~								
			H12.03	00.03	AT/CVT	●		●	1~4, 26,27,29			
					ABS	●		●	1~4			
					●		●					

三菱診断ソフト(Ver5.0\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能	
MPI/GDI	1	インジェクタ停止 No.1	AT/CVT	15	シフトソレノイド	
	2	インジェクタ停止 No.2		16	DCCソレノイド	
	3	インジェクタ停止 No.3		17	CLUTCHソレノイド	
	4	インジェクタ停止 No.4		18	1st シフトランプ	
	5	インジェクタ停止 No.5		19	2ND シフトランプ	
	6	インジェクタ停止 No.6		20	3RD シフトランプ	
	7	フューエルポンプ		21	4TH シフトランプ	
	8	パーズコントロールソレノイド		22	5TH シフトランプ	
	9	点火BTDC5°固定		23	6TH シフトランプ	
	10	ラジエターファン(HI)		24	CLT リレー	
	11	ラジエターファン(LO)		25	PCCSV ソレノイド	
	12	PWMラジエターファン		26	DC ソレノイド	
	13	ベンチレーションソレノイド		27	ELC リレー	
	14	A/Cリレー		28	STD.シフト PAT.	
	15	オイルコントロールソレノイドバルブ		29	INV-2強制停止	
	16	EGRバルブ		30	シフトブザー	
	17	ウエストゲートソレノイドバルブ		ABS	1	ソレノイドバルブ FR
	18	バリアブルインテークソレノイド			2	ソレノイドバルブ FL
	19	デュアルモードマフラーソレノイド			3	ソレノイドバルブ RR
	20	SASモード			4	ソレノイドバルブ RL
	21	エンジンルームファンリレー			5	エアヌキ(1)
	22	クーリングファン			6	エアヌキ(2)
	23	ファンモーター			7	FL輪 ABS
	24	ETVモータ			8	FR輪 ABS
	25	VVT CV			9	RL輪 ABS
	26	INT.AIE.MTR.			10	RR輪 ABS
	27	燃圧切換 ソレノイド			11	FL輪 TCL
	28	2ND.AIR.ソレノイド			12	FR輪 TCL
	29	コンデンサ ファン HI			13	RL輪 TCL
	30	コンデンサ ファン LO			14	RR輪 TCL
	31	エンジンチェックランプ	15		エンジンTCL作動	
	32	グローランプ	14		テストモード開始	
	33	A/Cリレー	15		テストモード停止	
	34	高圧ポンプ(サクシオンバルブ)	16		FR TCL バルブ	
	35	EGRバルブ 0%	17		FL TCL バルブ	
	36	EGRバルブ 50%	18		RL TCL バルブ	
	37	EGRバルブ 100%	19		RR TCL バルブ	
	38	スロットルバルブ 0deg	20		ESSテストモード	
	39	スロットルバルブ 45deg	21		ストップランプテストモード	
	40	スロットルバルブ 90deg	22		アキュムレータ蓄圧	
	41	EGRハイパスバルブ	23		アキュムレータ減圧	
	42	VGTソレノイド	24		FR バルブ	
	43	DPFランプ	25		FL バルブ	
	44	インタンクポンプリレー	26	FR ASTC バルブ		
	45	ラジエターファン	27	FL ASTC バルブ		
	46	グロー(PWM0%)	28	RL ASTC バルブ		
	47	グロー(PWM50%)	29	RR ASTC バルブ		
	48	グロー(PWM100%)	30	RL バルブ		
	49	アイドルアップ(EOL)	31	RR バルブ		
	50	グローリレー	4WS/パワーステ	1	車速入力	
	51	コンデンサファンリレー		2	車速入力50km/h	
	52	VGTソレノイド 100%		3	PC ソレノイド バルブ	
	53	スワールコントロールバルブ		4	DCC ソレノイド バルブ	
AT/CVT	1	LR ソレノイドバルブ	ETACS	1	ブザー	
	2	UD ソレノイドバルブ		2	ロックスイッチ	
	3	2NDソレノイドバルブ		3	アンロックスイッチ	
	4	OD ソレノイドバルブ		4	トアミラースイッチ	
	5	RED ソレノイドバルブ		5	フォグランプ	
	6	DCC ソレノイドバルブ		6	フロントウォッシャースイッチ	
	7	1st シフトランプ		7	フロントワイパースイッチ	
	8	2nd シフトランプ		8	ヘッドランプ	
	9	3rd シフトランプ		9	ヘッドランプHi	
	10	4th シフトランプ		10	ハイスピードワイパースイッチ	
	11	5th シフトランプ		11	P/Wマルチクローズ	
	12	A/T コントロールリレー		12	P/Wマルチオープン	
	13	PC ソレノイドバルブ		13	P/Wマルチストップ	
	14	LINE ソレノイド		14	リヤウォッシャースイッチ	

三菱診断ソフト(Ver5.0\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
4WS/パワステ	1	車速入力		15	リヤワイパースイッチ
	2	車速入力50km/h		16	ルームランプ0%
	3	PG ソレノイドバルブ	EV-ECU	1	モーターインバータシャットダウン
	4	DCC ソレノイドバルブ		2	12VDCDCシャットダウン
ETACS	17	ルームランプ100%		3	ウォーターポンプ駆動
	18	ルームランプ60%		4	ラジエータファン1駆動
	19	セキュリティホーン		5	ラジエータファン2駆動
	20	セキュリティインジケータ		6	車載充電器電源リレー
	21	テールゲートオープン		7	COMP/HTR電源リレー
	22	テールランプ		8	バックランプリレー駆動
	23	ターンランプ(LH)		9	ウォーターポンプ駆動2
	24	ターンランプ(LH)スイッチ		10	ウォーターポンプ電源リレー駆動
BMU	25	ターンランプ(RH)		11	モーター駆動
	26	ターンランプ(RH)スイッチ		12	フューズ駆動
	1	電池冷却ファンPWM		13	ブレーキ警告灯点滅駆動
MCU	2	バッテリーバランスユニット	SRS	1	SRSウォーニングランプ
	3	漏電センサーブリック		2	助手席SRS OFFランプ
	1	コンデンサ放電		3	助手席SRS ONランプ



三菱診断ソフト(Ver5.0\*) 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	全領域学習値リセット	・エンジンECUの全学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	2	スターターカウンター書込み	スターターカウンター値をエンジンECUに書き込む。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	3	スターターカウンター初期化	スターターカウンター(スターター駆動回数)を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・スターターを交換した場合
	4	バッテリー電流センサー中立点学習	バッテリー電流センサー中立点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・バッテリー電流センサーを交換した場合 ・エンジンECUを交換した場合
	5	エタノール強制学習モード	エタノール強制学習モードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	6	燃料漏れチェック	燃料漏れの有無をテストする。 以下の作業時に行う。 ・コモンレールの取外し、取付けをした場合 ・フューエルインジェクションポンプの取外し、取付けをした場合
	7	微小噴射量学習	噴射量の学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合 ・インジェクターを交換した場合
	8	サブライポンプ交換学習	サブライポンプの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・サクションコントロールバルブを交換した場合 ・サブライポンプを交換した場合
	9	DPF交換サービス	DPFの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・DPFの交換をした場合
	10	DPF差圧センサー交換学習	DPF交換サービスの学習値を初期化する。 完了後DPF強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・DPF差圧センサーを交換した場合
	11	DPFシステム異常サービス	DPFシステム異常サービスの学習値を初期化する。 完了後DPF強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・酸化触媒を交換した場合
	12	エンジンオイル交換サービス	・エンジンオイル交換サービスの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 エンジンオイル交換(故障コード P252記憶時のみ実施)
	13	NOxトラップ触媒交換サービス	NOxトラップ触媒交換サービスの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・Noxトラップ触媒を交換した場合
	14	リニアA/Fセンサー交換サービス	リニアA/Fセンサー交換サービスの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・リニアA/Fセンサーを交換した場合
	15	燃料消費量初期化	燃料消費量の学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合 ・EGRクーラーを交換した場合
	16	No.1～4インジェクター書込み	No.1～4インジェクターIDをエンジンECUに登録する。 以下の作業時に行う。 ・インジェクターを交換した場合
	17	全インジェクター書込み	全インジェクターIDをエンジンECUに登録する。 以下の作業時に行う。 ・全インジェクターを交換した場合
	18	インジェクターID読出し	交換前のインジェクターIDを診断器に記憶させる。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換交換する場合
	19	インジェクターID書込み	記憶したインジェクターIDをエンジンECUに書きこむ。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	20	DPF再生	・DPF強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・DPF差圧センサー交換サービス実施後 ・DPFシステム異常サービス実施後 ・排気インジェクター清掃サービス実施後 ・排気温度センサー交換実施後 ・エンジン警告灯点灯及びDPF警告画表示解除

三菱診断ソフト(Ver5.0\*) 作業サポート機能表

	21	排気インジェクター清掃サービス	排気インジェクター清掃サービス学習値を初期化する。 ・完了後DPF強制再生必要。 以下の作業時に行う。 ・排気インジェクターの交換又はデポジット清掃した場合
AT/CVT	1	エミッションテストモード	エミッションテストモード(負荷状態)にする。 以下のテスト実施時に行う。 ・エミッションテスト(排気テスト)
	2	CVTオイル劣化度数クリア	CVTオイル劣化度数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・CVT ASSYを交換した場合 ・バルブホデーASSYを交換した場合 ・CVTフルードを交換した場合
	3	Gセンサー中立点学習	Gセンサー中立点を学習させる。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサーの取外し、取付け、交換をした場合 ・CVT-ECUを交換した場合
	4	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプ及び由路内のエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTフルードを交換した場合
	5	コントロールバルブ初期値	コントロールバルブ初期値をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションASSYを交換した場合
	6	制御学習値	・CVTの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・CVT ASSYを交換した場合 ・バルブホデーASSYを交換した場合
	7	コントロールバルブ初期値&学習値	コントロールバルブの初期値及び学習値をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションASSYを交換した場合
	8	コントロールバルブ学習モード	コントロールバルブを学習モードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・バルブホデーASSYを交換した場合
	9	アイドルストップ条件成立指示	アイドルストップ条件成立指示状態にする。 以下の作業時に行う。 アイドルストップの点検をする場合
	10	全領域学習値リセット	AT-ECUの学習値をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションASSYを交換した場合
	11	INVECS-2制御停止	INVECS-2制御停止をON/OFFする。 以下の作業時に行う。 ・スポーツモードATの点検をする場合
AMT	1	信憑性チェック	信憑性をチェックする 以下の作業時に行う。 ・メカロックASSYを交換した場合
	2	シフトフォーク ティーチン	シフトフォークの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・メカロックASSYを交換した場合
	3	ストローク ティーチン	ストロークの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチASSYを交換した場合
	4	ブースト ティーチン	ブーストの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチASSYを交換した場合
	5	クラッチベンチレーション	クラッチベンチレーションの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチASSYを交換した場合 ・メカロックASSYを交換した場合
	6	リセットクラッチゲイン	リセットクラッチゲインの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 クラッチASSYを交換した場合

三菱診断ソフト(Ver5.0\*) 作業サポート機能表

ABS	1	エミッションテストモード <sup>o</sup>	エミッションテストモード(負荷状態)にする。 以下の作業時に行う。 ・エミッションテスト(排気テスト)
	2	全センサー中立点学習	全センサーの中立点を学習する。 1.ハンドル角センサー中立点学習 2.M/C圧センサー中立点学習 3.ヨーレート&Gセンサー中立点学習 以下の作業時に行う。 ・ASC-ECUを交換した場合
	3	ハンドル角センサー中立点学習	ステアリング角センサーの中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・アライメント調整<フロント>を実施した場合 ・ステアリングホイールセンサー(コラムスイッチASSY)の交換及び取外し、取付けをした場合
	4	Gセンサー中立点学習	Gセンサーの中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサーの取外し、取付け、交換をした場合
	5	横Gセンサー中立点学習	横Gセンサー中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・横Gセンサーの取外し、取付け、交換をした場合
	6	M/C圧センサー中立点学習	マスターシリンダー圧センサーの中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・故障コードC123A発生時 ・ASC-ECUの交換をした場合
	7	シャーシダイナモテストモード <sup>o</sup>	シャーシダイナモテストモードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・シャーシダイナモ(負荷テスト)
	8	ヨーレート&Gセンサー中立点学習	G&ヨーレートセンサー中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・G&ヨーレートセンサーを交換した場合
	9	カットバルブ液圧	カットバルブ液圧を学習する。 以下の作業時に行う。 ・故障コードC2002発生時 ・ASC-ECUを交換した場合
	10	インレットバルブ液圧	インレットバルブ液圧を学習する。 以下の作業時に行う。 ・故障コードC2002発生時 ・ASC-ECUを交換した場合
SAS	1	ハンドル角センサー中立点学習	ステアリング角センサーの中立点学習。 以下の作業時に行う。 ・アライメント調整<フロント>をした場合 ・ステアリングホイールセンサー(コラムスイッチASSY)の交換及び取外し、取付けをした場合
BMU	1	駆動用バッテリー容量推定情報リセット	駆動用バッテリー容量推定情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・駆動用バッテリーを交換した場合
	2	制御情報リセット	BMU制御情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・駆動用バッテリーを交換した場合 ・駆動用バッテリー容量推定情報リセット実施後
CMU1	3	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU1(セル監視ユニット1)を交換した場合
CMU2	4	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU2(セル監視ユニット2)を交換した場合
CMU3	5	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU3(セル監視ユニット3)を交換した場合
CMU4	6	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU4(セル監視ユニット4)を交換した場合
CMU5	7	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU5(セル監視ユニット5)を交換した場合

三菱診断ソフト(Ver5.0\*) 作業サポート機能表

CMU6	8	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU6(セル監視ユニット6)を交換した場合
CMU7	9	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU7(セル監視ユニット7)を交換した場合
CMU8	10	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU8(セル監視ユニット8)を交換した場合
CMU9	11	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU9(セル監視ユニット9)を交換した場合
CMU10	12	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU10(セル監視ユニット10)を交換した場合
CMU11	13	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU11(セル監視ユニット11)を交換した場合
CMU12	14	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU12(セル監視ユニット12)を交換した場合
EV-ECU	15	モーター位相初期位置書き込み	モーター位相初期位置書き込みを行う。 以下の作業時に行う。 ・モーター(パワーユニット)を交換した場合 ・MCU(モーターコントロールユニット)を交換した場合
ETACS	1	HS初期位置クリア	HS(ハイトセンサ)初期位置をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・ETACS-ECUを交換した場合 ・フロントハイトセンサーの交換又は脱着をした場合 ・リヤハイトセンサーの交換または脱着をした場合 ・サスペンション関連部品の交換又は脱着をした場合
	2	HS初期位置学習	HS(ハイトセンサ)初期位置をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・ETACS-ECUを交換した場合 ・フロントハイトセンサーの交換又は脱着をした場合 ・リヤハイトセンサーの交換または脱着をした場合 ・サスペンション関連部品の交換又は脱着をした場合
	3	アラーム(オフション)作動履歴	盗難防止アラーム作動履歴設定のON/OFF。 必要に応じて行う。
	4	セキュリティアラームテスト	セキュリティアラームを作動させる。 必要に応じて行う。

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
Kei	HN系 (HN11S) (HN12S) (HN21S) (HN22S)	F6A K6A K6A VVT	H10.10 ~ H21.09	98.10 ~ 09.09	エンジン	●		●	1,2,5		●					
					AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●										
			エアバッグ	●		●										
MRワゴン	MF系 (MF21S) (MF22S)	K6A K6A VVT	H13.10 ~ H22.12	01.12 ~ 10.12	エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10,15		●					
					AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●										
			エアバッグ	●		●										
	MF系 (MF33S)	R06A VVT	H23.01 ~ ~	11.01 ~ ~	エンジン	●		●	2~7,9,10,15,17							
					AT/CVT	●		●		1,2,3						
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2						
					ABS	●		●								
					エアバッグ	●		●								
					BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~28	1,2,5,6,7,8, 24~28						
					A/C	●		●								
					パワーステアリング	●		●								
SX4	YA/YB系 (YA11S) (YA41S) (YB11S) (YB41S)	M15A VVT J20A	H18.07 ~ H26.10	06.07 ~ 14.10	エンジン	●		●	2,4,9,15,24		●					
					AT/CVT	●		●		5						
			ABS	●		●										
			エアバッグ	●		●										
			BCM	●		●	1,2,17,18, 21~25,26	1,2								
			A/C	●		●										
			パワーステアリング	●		●										
SX4 S-CROSS	YA/YB系 (YB22S)	M16A	H27.02 ~ ~	15.02 ~ ~	エンジン	●		●	2,4,5,9,10,15,17,2		●					
					AT/CVT	●		●		1,2						
					ABS	●		●								
					エアバッグ	●		●								
					BCM	●		●	1,2,4~6,9,10,13 17,18,22,24,27,30	3,11~13						
					A/C	●		●								
					コンビネーションメータ パワーステアリング	●		●	1~8,10,12							
アルト	HA系 (HA12S) (HA12V) (HA22S) (HA23S)	F6A K6A K6A VVT	H10.10 ~ H17.01	98.10 ~ 05.01	エンジン	●		●	1,2,5		●					
					AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●										
			エアバッグ	●		●										
	HA系 (HA24S) (HA24V)	K6A	H16.09 ~ H21.12	04.09 ~ 09.12	エンジン	●		●	1,2							
					AT/CVT	●		●								
					ABS	●		●								
					エアバッグ	●		●								
	HA系 (HA25S) (HA25V) (HA35S)	K6A K6A VVT R6A VVT	H21.12 ~ H26.12	09.12 ~ 14.12	エンジン	●		●	1,2,4~7,9,10, 17~19,23							
					AT/CVT	●		●								
			アイドリングストップ	●		●	1	1,2								
			ABS	●		●										
			エアバッグ	●		●										
			BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~29	1,2,5,6,7,8, 24~29								
			コンビネーションメータ パワーステアリング	●		●	1~7	1,2,3								
	HA系 (HA36S) (HA36V)	K6A K6A VVT R6A VVT	H26.12 ~ H30.11	14.12 ~ 18.11	エンジン	●		●	2,4~7,9,10,15, 17~							
					AT/CVT	●		●		6~9						
			アイドリングストップ	●		●										
			ABS	●		●		1~3								
			エアバッグ	●		●										
BCM			●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28	1,2,5,6,7,8, 10,24									
コンビネーションメータ パワーステアリング			●		●	1~7	1~3,5~7									
HA系 (HA36S)	R06A R06A VVT	H30.12 ~ ~	18.12 ~ ~	エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23,24, 26,27								
				TCM	●	●	●		1,6~10							
				アイドリングストップ	●		●	1	3,4							
				ABS	●		●	1	1,2,3							
				エアバッグ	●		●									
				BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28,29	1,2,5~8, 10,24							
				コンビネーションメータ パワーステアリング	●		●	1,2,3,5,6,7	2,3,6							
				DSBS	●		●	1	1							
				アルトラパン (ラパン)	HE系 (HE21S)	K6A K6A VVT	H14.01 ~ H20.10	02.01 ~ 08.10	エンジン	●		●	1,2,5		●	
									AT/CVT	●		●				
ABS	●		●													
エアバッグ	●		●													

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
	HE系 (HE22S)	K6A K6A VVT	H20.11 ~ H27.05	08.11 ~ 15.05	エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10, 15,17,23				
					AT/CVT	●		●		1,2,3			
					アイドリングストップ	●		●	1	3,4			
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17, 21,24~28	1,2,5,6,7,8			
					コンビネーションメータ	●		●					
					A/C	●		●					
	HE系 (HE33S)	K6A K6A VVT	H27.06 ~ R1.05	15.06 ~ 19.05	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,15, 18,19,23,24				
					AT/CVT	●	●	●		1			
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2			
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~29	1,2,5,6,7, 8,10			
					コンビネーションメータ	●		●	1,3,6,7,10	2,3,6			
					パワーステアリング	●		●					
	HE系 (HE33S)	R06A VVT	R1.06 ~ 19.06	19.06 ~ 19.06	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23,27	4			
					TCM	●	●	●		1			
					ABS	●		●	1	1,2,3			
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●					
					コンビネーションメータ	●		●	1,3,6,7,10	2,3,6			
					パワーステアリング	●		●					
					DSBS	●		●	1	1			
イグニス	FF系 (FF21S)	K12C	H28.02 ~ 16.02	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23~25	2,3				
				TCM	●	●	●		1,3				
				ABS	●		●	1	1,2,3				
				エアバッグ	●		●						
				BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24,26,28~30	1~3,5~8, 10				
				コンビネーションメータ	●		●		2,3,6				
エスクード	TA系 (TA02W) (TA52W) (TA74W)	G16A J20A M16A	H12.04 ~ H20.05	00.04 ~ 08.05	エンジン	●		●	1,2			●	
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
	TD系 (TD52W) (TD62W) (TD54W) (TD94W)	J20A H25A H27A	H12.04 ~ H20.05	00.04 ~ 08.05	エンジン	●		●	1,2				
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
	TD系 (TDA4W) (TDB4W)	J24B N32A	H20.06 ~ H27.09	08.06 ~ 15.09	エンジン	●		●	1,2,4,6,7,9,10,15, 18,19,21,23				
					AT/CVT	●		●		5			
					ABS	●		●	1	1,2,3			
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●		1,2			
					A/C	●		●					
	YD/YE系 (YD21S) (YE21S) (YEA1S)	M16A K14C	H27.10 ~ H30.11	15.10 ~ 18.11	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,22,23				
					TCM	●	●	●		5,12			
					ABS	●		●	1	1,2,3			
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,4,5,7,9,10, 17,18,22,24,27, 29,30	3,11			
					コンビネーションメータ	●		●	1~10,12				
					A/C	●		●					
					パワーステアリング	●		●					
	YE系 (YEA1S)	K14C	H30.12 ~ 18.12	18.12 ~ 18.12	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,22,23				
					TCM	●	●	●		5,12			
					ABS	●		●	1	1,2,3			
					エアバッグ	●		●					
BCM					●		●	1,2,4,5,7,9,10,17, 18,22,24,29,30	11				
コンビネーションメータ					●		●	1~9,14	4,5				
A/C					●		●						
パワーステアリング					●		●						
					キーレススタート	●		●	1~7	1~6			
					RBS/ACC	●		●		1			
					エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,22,23				
					TCM	●	●	●		5,12			
					ABS	●		●	1	1,2,3			
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,4,5,7,9,10,17, 18,22,24,29,30	11			
					コンビネーションメータ	●		●	1~9,14	4,5			
					A/C	●		●					
					パワーステアリング	●		●					
					キーレススタート	●		●	1~7	1~6			
					DSBS	●		●	1	1			
RBS/ACC	●		●		1								

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
エブリイ	DA系 (DA17V) (DA52V) (DA52W) (DA62V) (DA62W) (DA64V) (DA64W)	F6A K6A K6A CNG	H10.10 ~ H27.01	98.10 ~ 15.01	エンジン	●		●	1,2,4,9,10,15,23		●	
			AT/CVT	●		●		6~9				
			ABS	●		●						
			エアハック	●		●						
			BCM	●		●	1,2,17,21, 24~26,29					
			コンビネーションメータ	●		●	1,6~8	1~5,7~9				
			パワーステアリング	●		●						
	DA系 (DA17V) (DA17W)	R06A	H27.02 ~ R1.05	15.02 ~ 19.05	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
			TCM	●	●	●		5~10				
			ABS	●		●	1	1,2,3				
			エアハック	●		●						
			BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~26,28,29	1,2,5~8, 10,22,23				
			コンビネーションメータ	●		●	1~7	4,5				
			A/C	●		●						
	パワーステアリング	●		●								
	DA系 (DA17V) (DA17W)	R06A	R1.06 ~ 19.06	19.06 ~ 19.06	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
			TCM	●	●	●		5~11				
			ABS	●		●	1	1,2,3				
			エアハック	●		●						
			BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~26,28,29	1,2,5~8, 10,22,23				
			コンビネーションメータ	●		●	1~7	4,5				
A/C			●		●							
パワーステアリング	●		●									
エブリイランディ	DA系 (DA32W)	G13B	H13.05 ~ H16.08	01.05 ~ 04.08	エンジン	●		●	1,2		●	
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
			エアハック	●		●						
エリオ	RA/RB/RC RD系 (RA21S) (RB21S) (RC51S) (RD51S)	M15A VVT M18A VVT	H13.01 ~ H19.03	01.01 ~ 07.03	エンジン	●		●	1,2,5		●	
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
			エアハック	●		●						
キザシ	RF系 (RF91S)	J24B	H21.10 ~ H27.12	09.10 ~ 15.12	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,22,23		●	
			AT/CVT	●	●	●		1				
			ABS	●		●	1					
			エアハック	●		●						
			BCM	●		●	1,2,4,5,7~10, 17,18,24,27,29	3				
			コンビネーションメータ	●		●	1~10,13					
			A/C	●		●						
パワーステアリング	●		●									
キャリイ	DA/DB系 (DA52T) (DB52T) (DA62T) (DA63T) (DA65T)	F6A K6A	H11.01 ~ H25.08	99.01 ~ 13.08	エンジン	●		●	1,2,4,9,10,15,23		●	
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
			エアハック	●		●						
	DA系 (DA16T)	R06A	H25.09 ~ H29.09	13.09 ~ 17.09	エンジン	●		●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
	DA系 (DA16T)	R06A	H29.10 ~ 17.10	17.10 ~ 17.10	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
					TCM	●	●	●		6~11		
					ABS	●		●		1,2		
					エアハック	●		●				
グラントエスクート	TX系	H27A	H12.12 ~ H15.05	00.12 ~ 03.05	エンジン	●		●	1,2		●	
			AT/CVT	●		●						
			ABS	●		●						
			エアハック	●		●						
カロスビー	MN系 (MN71S)	K10C	H29.12 ~ 17.12	17.12 ~ 17.12	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15,17, 23,25,29~31	2,3	●	
			TCM	●	●	●		5,12				
			ABS	●		●	1	1,2,3				
			エアハック	●		●						
			BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26, 28~30	1,2,5~8, 10				
			コンビネーションメータ	●		●	1,2,3,5,6,7,10,12	2,3,6				
			パワーステアリング	●		●						
DSBS	●		●	1	1							

7. スズキ診断ソフト (Ver7.5\*) 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
ジムニー	JB系 (JB23W)	K6A	H10.10 ~ H30.06	98.10 ~ 18.06	エンジン	●		●	1,2,4,9,10,15,23		●					
					AT/CVT	●		●								
			ABS	●		●										
			エアハック	●		●										
	コンビネーションメータ	●		●		2,3,5,6,7,8,11										
	JB系 (JB64W)	R06A	H30.07 ~ 18.07			エンジン	●	●	●	4,5,9,10,15,17,2						
						TCM	●	●	●				5			
						ABS	●		●	1			1,2,3			
						エアハック	●		●							
						BCM	●		●	1,2,5~7,12~17,21,24~29			1,2,5~8,10			
						コンビネーションメータ	●		●				1,2,3,5,6,7,10			
						パワーステアリング	●		●							
						DSBS	●		●	1			1			
						ジムニーシエラ	JB系 (JB43W)	M13A VVT	H12.04 ~ H30.06	00.04 ~ 18.06			エンジン	●		●
AT/CVT											●		●			
ABS	●		●													
エアハック	●		●													
コンビネーションメータ	●		●		2,3,5,6,7,8,11											
JB系 (JB74W)	K15B	H30.07 ~ 18.07			エンジン		●	●	●	4,5,9,10,15,17,2						
					TCM		●	●	●		5					
					ABS		●		●	1	1,2,3					
					エアハック		●		●							
					BCM		●		●	1,2,5~7,12~17,21,24,25,28,29	1,2,5~8,10,25					
					コンビネーションメータ		●		●		1,2,3,5,6,7,10					
					パワーステアリング		●		●							
					DSBS		●		●	1	1					
					スイフト		HT系 (HT51S) (HT81S)	M13A VVT M15A VVT	H12.01 ~ H16.10	00.01 ~ 04.10	エンジン	●		●	1,2	
						AT/CVT					●		●			
ABS	●		●													
エアハック	●		●													
ZC/ZD系 (ZC11S) (ZD11S) (ZC21S) (ZD21S) (ZC31S) (ZC71S)	M13A VVT M15A VVT M16A VVT	H16.11 ~ H22.07	04.11 ~ 10.07			エンジン	●		●	2,4,9,10,15,24						
						AT/CVT	●		●							
						ABS	●		●							
						エアハック	●		●							
						BCM	●		●	1,2,17,18,21~						
						A/C	●		●							
						ZC/ZD系 (ZC72S) (ZD72S) (ZC32S)	M16A VVT K12B VVT	H22.08 ~ H28.12	10.08 ~ 16.12		エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,17~19,22~24	
											AT/CVT	●	●	●		1,2,3
アイドリングストップ	●		●	1							1,2					
ABS	●		●													
エアハック	●		●													
BCM	●		●	1,2,4,5,7,17,18,22~24,29							3					
コンビネーションメータ	●		●					2,3,4,5,6,7,8,9,11								
A/C	●		●													
パワーステアリング	●		●													
キーレススタート	●		●	1,2,3,4,5,6,7				1,2,5,6,7,8								
ZC/ZD系 (ZC33S) (ZC43S) (ZC53S) (ZC13S) (ZC83S) (ZD53S) (ZD83S)	K10C K12C K14C	H29.1 ~ R2.04	17.01 ~ 20.04					エンジン	●	●	●	2,4~7,10,15~19,23~31	2,3			
								TCM	●	●	●		1,3,5~10			
		ABS	●			●	1	1,2,3								
		エアハック	●			●										
		BCM	●			●	1,2,5,7,12,13,14,17,18,21,22,24~26,28~30	1~3,5~8,10,25								
		コンビネーションメータ	●			●		1~9,14~16								
		パワーステアリング	●			●										
		DSBS	●			●	1	1								
		RBS/ACC	●		●		1									
		ZC/ZD系 (ZC33S) (ZC43S) (ZC53S) (ZC83S) (ZD53S) (ZD83S)	K12C K14C	R2.05 ~ 20.05			エンジン	●	●	●	2,4~7,10,15~19,23~27,29~31	2~5				
TCM	●						●	●		1,3,5~10						
ABS	●							●	1	1,2,3						
エアハック	●							●								
BCM	●							●	1,2,5,7,12,13,14,17,18,21,22,24~26,28~30	1~3,5~8,10,25						
コンビネーションメータ	●							●		1~9,14~16						
パワーステアリング	●							●								
DSBS	●							●	1	1						
RBS/ACC	●		●		1											



7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
スブラッシュ	XB系 (XB32S)	K12B	H20.10 ~	08.10 ~	エンジン	●		●	2,4,9,10,15,24		●	
					AT/CVT	●		●		4		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,17,21,22,24,			
パワーステアリング	●		●									
スベージア	MK系 (MK32S) (MK42S)	R06A VVT	H25.03 ~ H29.11	13.03 ~ 17.11	エンジン	●	●	●	2,9,10,15,4~7, 17~19,23,25	2	●	
					AT/CVT	●	●	●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~29	1,2,5~8, 10,16,17		
	コンビネーションメータ	●		●	2,3,5,6,7	1,2,3,6						
	A/C	●		●								
	パワーステアリング	●		●								
	RBS/ACC	●		●								
	MK系 (MK53S)	R06A VVT	H29.12 ~	17.12 ~	エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23~25, 28	2,4,5	●	
					TCM	●	●	●		1		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
エアバッグ					●		●					
BCM					●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28,29	1,2,5~8, 10,16,17			
コンビネーションメータ					●		●	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,6			
パワーステアリング					●		●					
DSBS	●		●	1	1							
ソリオ	MA系 (MA15S)	K12B	H22.12 ~ H27.07	10.12 ~ 15.07	エンジン	●		●	4,6,7,9,10,15,18, 19,23,24		●	
					AT/CVT	●		●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17, 21,24~29	1,2,5,6,7,8, 10,22,23		
	コンビネーションメータ	●		●	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3						
	A/C	●		●								
	パワーステアリング	●		●								
	MA系 (MA26S) (MA36S) (MA46S)	K12C	H27.08 ~ R2.10	15.08 ~ 20.10	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23~27	2,3	●	
					TCM	●	●	●		1,3,6~9		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
BCM					●		●	1,2,5,7,12,14,17, 18,21,24~26, 28,29	1,2,5~8, 10,16,17			
コンビネーションメータ					●		●	1~3,5~ 15~17	2,3,6			
パワーステアリング					●		●					
ツイン	EC系 (EC22S)	K6A	H15.01 ~ H17.12	03.01 ~ 05.12	エンジン	●		●	1,2	●		
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
ハスラー	MR系 (MR31S) (MR41S)	R06A	H26.01 ~ R1.12	14.01 ~ 19.12	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,15,18, 19,23,24		●	
					AT/CVT	●	●	●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2,3,4		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~29	1,2,5,6,7,8, 10		
					コンビネーションメータ	●		●	1,2,3,6,7,10,11	1,2,3,6		
					A/C	●		●				
					パワーステアリング	●		●				
RBS/ACC	●		●									
パレーノ	WB系 (WB32S)	K12C	H28.03 ~	16.03 ~	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10, 15,18,19,23,24	1	●	
					AT/CVT	●	●	●	1	1,2,5		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5~9,12~14,1 18,21,22,24~26,2 30~32	1~3,5~8, 11~21		
					コンビネーションメータ	●		●	1~9	1~3,5,7~10		
パワーステアリング	●		●									
パレット	MK系 (MK21S)	K6A K6A VVT	H20.01 ~ H25.02	08.01 ~ 13.02	エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10,15, 17,23		●	
					AT/CVT	●		●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●		●	1			
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17,21,24~28	1,2,5,6,7,8			
					A/C	●		●					
					パワーステアリング*	●		●					
ランディ (日産 セレノOEM)	SC系 (SC25) (SC26) SNC系 (SNC25) (SNC26)	MR20	H19.01 ~ 07.01										
ワゴンR	MC系 (MC11S) (MC12S) (MC21S) (MC22S)	F6A F6A CNG K6A K6A VVT	H10.10 ~ H15.08	98.10 ~ 03.08	エンジン	●		●	1,2,5		●		
					ABS	●		●					
					エアバッグ*	●		●					
	MH系 (MH21S) (MH22S)	K6A K6A VVT	H15.09 ~ H20.09	03.09 ~ 08.09	エンジン	●		●	1,2,5				
					ABS	●		●					
					エアバッグ*	●		●					
	MH系 (MH23S)	K6A K6A VVT	H20.10 ~ H24.08	08.10 ~ 12.08	エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10,15				
					AT/CVT	●		●		1,2,3			
					ABS	●		●					
					エアバッグ*	●		●					
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17,21,24~28	1,2,4,5,6,7,8,9			
					A/C	●		●					
	MH系 (MH34S) (MH44S)	R06A VVT	H24.09 ~ H29.01	12.09 ~ 17.01	エンジン	●	●	●	2,4~6,7,9,10,15,17~19,23				
					AT/CVT	●	●	●		1,2,3			
					アイリングストップ	●		●	1	1,2			
					ABS	●		●					
					エアバッグ*	●		●					
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17,21,24~29	1,2,5,6,7,8,10			
					コンビネーションメータ	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3			
					A/C	●		●					
					パワーステアリング*	●		●					
RBS/ACC					●		●						
MH系 (MH55S) (MH35S)	R06A VVT	H29.02 ~ R1.12	17.02 ~ 19.12	エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,15,17~19,23~25,28	2,3				
				TCM	●	●	●		1				
				ABS	●		●	1	1,2,3				
				エアバッグ*	●		●						
				BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17,21,24~26,28,29	1~3,5~8,10				
				コンビネーションメータ	●		●	1,2,3,5,6,7	2,3,6				
				パワーステアリング*	●		●						
				DSBS	●		●	1	1				
ワゴンRソリオ	MA系 (MA34S) (MA64S)	M13 VVT K10A VVT	H12.12 ~ H17.07	00.12 ~ 05.07	エンジン	●		●	1,2		●		
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバッグ*	●		●					
ワゴンR+	MA系 (MA63S)	K10A VVT	H11.05 ~ H12.11	99.05 ~ 00.11	エンジン	●		●	1,2		●		
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバッグ*	●		●					

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能	
エンジン	1	アイドル回転速度制御		23	テアイサ駆動	
	2	インシャル点火時期固定		24	リヤデフォッカ駆動	
	3	EGR強制駆動		25	ホーン駆動	
	4	ラジエータファン強制駆動		26	アラームインジケータ駆動	
	5	VVT制御		27	フロントワイバ駆動	
	6	VVT制御バンク1 IN		28	車外ブザー駆動	
	7	VVT制御バンク1 EX		29	シフトロックソリノイド駆動	
	8	スワール制御バルブ駆動		30	ラゲッジ/トランクランプ駆動	
	9	EVAP制御		31	Siren駆動	
	10	チェックエンジンランプ制御		32	Dead Lock Control Test	
	11	CVV		アイドリング ストップ	1	スタータ駆動
	12	A/C Condenser Fan		コンビネーション メータ	1	フューエルメータ全駆動
	13	タンク内圧制御			2	タコメータ全駆動
	14	Fuel Trim			3	スピードメータ全駆動
	15	フューエルポンプ制御			4	フューエルメータ指定駆動
	16	EVAPパーシ制御			5	タコメータ指定駆動
	17	OCV制御			6	スピードメータ指定駆動
	18	OCV制御バンク1 IN			7	メータブザー駆動
	19	OCV制御バンク1 EX			8	水温メータ全駆動
	20	コンデンサファン強制駆動			9	水温メータ指定駆動
	21	TCV制御			10	インフォディスプレイ駆動
	22	ICV制御			11	フューエルメータ全駆動
	23	インジェクタ制御			12	イルミネーション駆動
	24	ステップEGR制御			13	インジケータ駆動
	25	スターティンモータ強制駆動			14	インフォメーションディスプレイ(カラーパターン)駆動
	26	PTCヒータリレーNo.1駆動			15	モータパワーメータ全駆動
	27	PTCヒータリレーNo.2駆動			16	モータパワーメータ指定駆動
	28	車両接近通報強制駆動			17	デジタルタコメータ全駆動
	29	エアハイバスタバルブ駆動		キーレススタート	1	エンジンSWイルミネーション駆動
	30	ウエストゲートバルブ駆動			2	アラームインジケータ駆動
	31	高圧燃料ポンプ駆動			3	車内ブザー駆動
ABS	1	ストップランプリレー駆動			4	車外ブザー駆動
			5		ホーン駆動	
BCM	1	ハザード駆動	6		キーレススタートアンテナ駆動	
	2	ルームランプ駆動	7		イモビライザアンテナ駆動	
	3	ヘッドランプリレー駆動	8		パワーウインド駆動	
	4	スモールランプリレー駆動	デュアルセンサ プレーキサポート (DSBS)	1	ハイビームアシスト検査モード	
	5	Fフォグランプリレー駆動				
	6	ライト駆動				
	7	オートライト駆動				
	8	ドアカーテンランプ駆動				
	9	フットランプ駆動				
	10	グローブボックスランプ駆動				
	11	イルミネーション駆動				
	12	エンジンSWイルミネーション駆動				
	13	リヤフォグランプリレー駆動				
	14	High beam 駆動				
	15	Dimmer LED駆動				
	16	Dimmer Bulb駆動				
	17	ドアロック駆動				
	18	バックドアオープン駆動				
	19	フューエルリッド駆動				
	20	シートベルト警告灯駆動				
	21	警告ブザー駆動				
	22	リヤワイバ駆動				

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	VIN番号登録	VIN番号の読取・保存、自動登録、手動登録を行う。 エンジンコントローラを交換した場合は行う。
	2	バックアップスタート回数リセット	バックアップスタート回数をリセットする。 必要に応じて行う。
	3	ブレーキストロークセンサ0点初期化	ブレーキストロークセンサを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキストロークセンサ取付時のブレーキストロークセンサ校正作業時
	4	全仕様情報クリア	全仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
	5	2WD/4WD仕様情報クリア	2WD/4WD仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
AT/CVT	1	CVT学習値設定	CVT学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTコントローラを交換した場合 ・CVTアツシを交換した場合
	2	スロープセンサ校正	スロープセンサの調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTコントローラを交換した場合 ・スロープセンサを取外し/取付した場合
	3	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTアツシを交換した場合 ・CVTフルードの抜き取り後、注入を行った場合
	4	CVTフルード量調整	CVTフルード量の調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・整備、修理などによりCVTフルードの補充が必要な場合
	5	学習値消去	AT学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ATの交換を行った場合
	6	AGS学習値一括設定	AGS学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションアツシ内部部品を取外し/取付けまたは交換した場合。 ・AGSアクチュエータを取外し/取付けまたは交換した場合。
	7	クラッチ学習値設定	クラッチ学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチ関連部品を取外し/取付けまたは交換した場合。
	8	シフトタワー学習設定	シフトタワー学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・ギヤシフトケースの取外し/取付けまたは交換をする場合
	9	油圧ラインオイル排出	油圧ラインオイルの排出を行う。 以下の作業時に行う。 ・AGSアクチュエータ取外す場合 ・AGSアクチュエータフルードの点検をする場合
	10	AGS学習値表示	AGS学習値を表示する。 以下の作業時に行う。 ・AGS学習値を確認する場合
	11	2速固定解除	2速発進モードを解除する。 以下の作業時に行う。 ・発進モード切替スイッチが故障時に2速発進モードを解除する場合
	12	ニュートラル位置校正	ニュートラル位置の学習をする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッション、TCMを交換時 ・A/Tアツシ、バルブポデー、A/Tアツシ内部構成部品交換時
ABS	1	減圧-増圧作動点検	ESPコントローラの増圧または減圧作動点検を行う。 必要に応じて行う。
	2	センサー一括校正	ESPシステムのセンサ校正を行う。 ステアリング角センサ/マスタシリンダ圧センサ/ヨーレート・Gセンサの0点校正を実施する。以下の作業時に行う。 ・ステアリング角センサを交換した場合。 ・ESPコントローラを脱着又は交換した場合。
	3	整備モード	整備モードへの切替を行う。 トラクションコントロール及びスタビリティ制御を停止する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキテスト又はスピードメータテストを使用する場合 ・リフトアップ等、車両を浮かせて駆動輪を回転させる場合
BCM	1	セキュリティアラーム設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*) 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
システム	2	アンサバック設定	設定変更(ハザード/ルームランプ)を行う。 必要に応じて行う。
	3	ターンシグナルランプ設定	設定変更(遅延点滅回数)を行う。 必要に応じて行う。
	4	パーキングブレーキ戻し忘れ警告	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	5	キーレススタートシステム機能	設定変更(停止/許可)を行う。 必要に応じて行う。
	6	アンサバック設定(車外ブザー)	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	7	携帯リモコン検出範囲外警報	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	8	携帯リモコン電池消費警告	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	9	コーナリングランプ設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	10	リモート格納ミラー設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	11	フットランプモード設定	設定変更(イルミドア/ドア/消灯)を行う。 必要に応じて行う。
	12	DRL設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	13	ドアロック設定	設定変更(1Action/2Action)を行う。 必要に応じて行う。
	14	リーピングホームライト設定	リーピングホームライトの点灯時間設定を行う。 必要に応じて行う。
	15	カミングホームライト設定	カミングホームライトの点灯時間設定を行う。 必要に応じて行う。
	16	オートドアロック設定	設定変更(無効/車速連動)を行う。 必要に応じて行う。
	17	オートドアアンロック設定	設定変更(無効/IG連動)を行う。 必要に応じて行う。
	18	ショックセンサ設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	19	アンサバック設定(サイレン)	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	20	ショックセンサ設定(プリウォーム)	ショックセンサ設定(プリウォーム)のレベル設定を行う。 必要に応じて行う。
	21	ショックセンサ設定(フルバースト)	ショックセンサ設定(フルバースト)のレベル設定を行う。 必要に応じて行う。
	22	自動ドアロック設定	設定変更(無効/車速連動/シフト連動)を行う。 必要に応じて行う。
	23	自動ドアアンロック設定	設定変更(無効/IG連動/シフト連動)を行う。 必要に応じて行う。
	24	ワイヤレスエンジンスタート登録	ワイヤレスエンジンスタート登録を行う。 必要に応じて行う。
	25	オートハイビーム設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	アイドリングストップ	1	スタータデータコピー
2		スタータデータリセット	スタータ駆動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スターティングモータを交換した場合
3		スタータ駆動回数書込み	スタータ駆動回数を手動で設定する。 以下の作業時に行う。 ・ENG A-STOPコントローラを交換した場合
4		スタータ駆動回数リセット	スタータ駆動回数を0回にクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スターティングモータを交換した場合
コンビネーションメーター	1	エネチャージインジケータ設定	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	2	エコスコア設定	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	3	A-STOP時間・節約燃料設定	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	4	オイルリマインダ設定変更	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	5	オイルリマインダ初期化	積算走行距離/積算期間のクリアを行う。

7. スズキ診断ソフト(Ver7.5\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
	6	ステータスインフォメーションランプ	必要に応じて行う。 設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	7	オイル警告機能	必要に応じて行う。 設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	8	コンディション設定	設定変更(シビア/ノーマル/任意)を行う。 必要に応じて行う。
	9	警告距離設定	コンディション設定任意時に警告距離設定を行う。 必要に応じて行う。
	10	警告期間設定	コンディション設定任意時に警告期間設定を行う。 必要に応じて行う。
	キーレススタート	1	キーレススタートシステム機能
2		携帯リモコン電池消費警告	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
3		アンサバグ設定(車外ブザー)	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
4		アンサバグ設定(ルーム)	設定変更(ハザード/ルーム)を行う。 必要に応じて行う。
5		携帯リモコン検出範囲外警報	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
6		セキュリティアラーム設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
RBS/ACC (オートブレーキ)	1	エーミング調整	ミリ派レーダのエーミング調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・オートブレーキコントローラ取外し/取付けまたは交換時 ・その他、必要に応じて行う。
デュアルセンサ ブレーキサポート (DSBS)	1	エーミング調整	DSBSカメラのエーミング調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・デュアルセンサブレーキコントローラ取外し/取付けまたは交換時 ・その他、必要に応じて行う。

8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリス	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カプラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
MAX	L950系 (L952S) (L960S) (L962S)	EF-DET EF-VE JB-DET	H13.10	01.10	EFI	●	●	●	14		●					
			~	~	ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3						
			H17.11	05.11	SRS	●										
YRV	M200系 (M201G) (M211G)	EJ-VE K3-VE K3-VET	H12.08	00.08	EFI	●	●	●	14		●					
			~	~	AT	●	●	●	1, 2, 3							
			H17.07	05.07	ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3						
					SRS	●										
アトレー アトレーワゴン	S220系 (S230系)	EF-DET EF-VE	H11.01	99.01	EFI	●	●	●	14		●					
			~	~	AT	●	●	●	1, 2, 3							
			H17.04	05.04	ABS	●	●	●	37, 38, 39, 40							
	S320系 (S330系)	EF-DET KF-DET	H17.05	05.08	EFI	●	●	●	14		●					
			~	~	ABS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3						
		SRS	●													
アトレー7	S220系 (S230系)	K3-VE	H12.07	00.07	EFI	●	●	●	14		●					
			~	~	AT	●	●	●	1, 2, 3							
			H16.12	04.12	ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3						
					SRS	●										
アルティス (トヨタ 440 OEM)	SXV20系 ACV30系 ACV40系	5S-FE 2AZ-FE	H12.03	00.03												
			~	~												
	ACV50系 AVV50N	2AR-FXE	H22.02	10.02												
			~	~												
ウエイク	LA700系 (LA710系)	KF-VE KF-VET	H26.11	14.11	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●					
			~	~	CVT	●	●	●	1~9							
			H28.05	16.05	ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2						
					EPS	●	●	●								
					KFS	●		●	1~29	1~6						
					ITC	●		●	1~15	1						
					METER	●		●	1~30							
					SRS	●										
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3						
					PCB	●	●	●		1, 2						
					リアソナー	●	●	●		1, 2, 3						
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3						
						H28.05	16.05	PCB	●	●			●			
						~	~	リアソナー	●	●			●			
			H29.12	17.12	フロントカメラ	●	●	●								
エッセ	L235系 (L245系)	KF-VE	H17.12	05.12	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●					
			~	~	ABS	●	●	●	1~40	1, 2						
					SRS	●										
オブティ	L800系 (L802S) (L810S)	EF-DET EF-SE EF-VE JB-DET	H12.03	00.03	EFI	●	●	●	14		●					
			~	~	ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40							
			H14.08	02.08	SRS	●										
キャスト	LA250系 (LA260系)	KF-VE KF-VET	H27.08	15.08	EFI	●	●	●	2~5, 9, 10, 13, 14	1	●					
			~	~	CVT	●	●	●	2~9							
			H29.09	17.09	ABS/VSC	●	●	●	4, 7, 8, 11, 12, 15~26, 29, 30, 33~40	1, 2						
					EPS	●		●								
					KFS	●		●	6~13	1~6						
					ITC	●		●	1~15	1						
					METER	●		●	1~30							
					SRS	●										
					eco IDLE	●		●	1~6	1, 2, 3						
					PCB	●	●	●		1, 2						
					リアソナー	●	●	●		1, 2, 3						
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3						
			クー	M400系 (M401系) (M411系)	K3-VE 3SZ-VE	H18.05	06.05	EFI	●	●			●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●
~	~	AT				●	●	●	1, 2, 3	1, 2						
H25.02	13.02	EPS				●		●								
		ABS				●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 2						
		SRS				●										
コペン	L880K	JB-DET	H14.06	02.06	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●					
			~	~	ABS	●	●	●	11, 15, 37, 38, 39, 40	3						
			H24.08	12.08	SRS	●										
					ROOF	●	●	●	1, 2, 3, 4	1						
	LA400K	KF		H26.06	14.06	EFI	●	●	●	2, 3, 5, 9, 13, 14	1	●				
				~	~	CVT	●	●	●	2~9						
						ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 16~26, 29, 30, 37~40	3					
					EPS	●	●									

8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブザー	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カブラー							
			和暦	西暦							共通	専用						
					KFS	●		●	1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 19~25	1~6								
					ITC	●		●	1, 2, 5, 6, 8, 9, 11~15	1								
					SRS	●												
					eco IDLE	●		●	1~6	1, 2, 3								
					ROOF	●	●	●	1, 2, 3, 4	1								
ストーリーア	M100系 (M101系) (M110系) (M111系) (M112系)	EJ-DE EJ-VE K3-VE K3-VE2 JC-DET	H10.02 ~ H14.08	98.02 ~ 04.05	EFI	●	●	●	14		●							
					AT	●	●	●	1, 2, 3	1, 2								
					ABS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3								
					SRS	●												
ソニカ	L405系 (L415系)	KF-DET	H18.06 ~ H21.04	06.06 ~ 09.04	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●							
					CVT	●	●	●	1~9									
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51									
					EPS	●		●										
					ITC	●		●	1~15	1								
					METER	●		●	1~30									
					KFS	●		●	1~29	1~6								
					SRS	●												
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3								
タフト	LA900系 (LA910系)	KF-DE KF-DET	R02.05 ~	20.05 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●							
					CVT	●	●	●	1~9									
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2								
					EPS	●		●										
					METER	●		●	1~30									
					SRS	●												
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3								
					リナー	●	●	●		1, 2, 3								
					EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1								
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3								
タント	L350系 (L360系)	EF-DET EF-VE	H15.11 ~ H19.11	03.11 ~ 07.12	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●							
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3								
					EPS	●		●										
					SRS	●												
	L375系 (L385系)	KF-DET KF-VE KF	H19.12 ~	07.12 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●							
					CVT	●	●	●	1~9									
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 2								
					EPS	●		●										
					ITC	●		●	1~15	1								
					METER	●		●	1~30									
					KFS	●		●	19~29	1~6								
					SRS	●												
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3								
					LA600系 (LA610系)	KF-VE KF-VET	H25.10 ~ H27.05	13.10 ~ 15.05	EFI	●			●	●	1~5, 9, 13~16	1	●	
									CVT	●			●	●	1~9			
									ABS/VSC	●			●	●	1~40	1, 2		
									EPS	●			●	●				
ITC	●		●	1~15					1									
KFS	●		●	19~29					1~6									
SRS	●																	
eco IDLE	●		●	1~8					1, 2, 3									
PCB	●	●	●						1, 2									
リアリナー	●	●	●						1, 2, 3									
フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3													
タントエグゼ	L455系 (L465系)	KF-DET KF-VE KF	H21.12 ~	09.12 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●							
					CVT	●	●	●	1~9									
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2								
					EPS	●	●	●										
					ITC	●		●	1~15	1								
					METER	●		●	1~30									
					KFS	●		●	19~29	1~6								
					SRS	●												
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3								
テリオス	J100系 (J102系) (J122系)	HC-EJ K3-VE K3-VET	H09.04 ~ H18.01	97.04 ~ 06.01	EFI	●	●	●	14		●							
					ABS	●	●	●	37~40									
					SRS	●												
テリオスキッド テリオスルキア	J111系 (J131系)	EF-DEM EF-DET	H10.10 ~ H24.06	97.10 ~ 12.06	EFI	●	●	●	14		●							
					ABS	●	●	●	37~40									
					SRS	●												
トール	M900系 (M910系)	1KR-FE 1KR-FET	H28.11 ~ H30.11	16.11 ~ 18.11	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●							
					CVT	●	●	●	1~9									
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2								



8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリス	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カブラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
					EPS	●		●						
					METER	●		●	1~30					
					SRS	●								
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3				
					リナー フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3				
ネイキッド	L750系 (L760系)	EF-DET EF-VE	H11. 11 ~ H16. 04	99. 11 ~ 04. 04	EFI	●	●	●	14		●			
					ABS/DVS	●	●	●	37~40					
ハイゼット	S200系 (S210系)	EF-DET EF-SE EF-VE	H11. 11 ~ H16. 11	99. 11 ~ 04. 11	SRS	●								
			S320系 (S321系) (S330系) (S331系)	EF-DET EF-SE EF-VE EF-VN KF-DET KF-VE KF	H16. 12 ~ ~	~ ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
							ABS	●	●	●	1~40	1, 2, 3		
ビーゴ	J200系 (J210系)	3SZ-VE	H18. 01 ~ ~	06. 01 ~ ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●			
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2				
					EPS SRS	● ●								
ブーン	M300系 (M301系) (M310系) (M312系)	1KR-FE K3-VE KJ-VET	H16. 06 ~ H22. 01	04. 05 ~ 10. 02	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●			
					ABS/VSC	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2				
					EPS KFS SRS	● ● ●				1~9	1~6			
	M600系 (M601系) (M610系)	1KR-FE	H22. 02 ~ ~	10. 02 ~ ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1				
					CVT	●	●	●	1~9					
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2				
					EPS	●	●	●						
					ITC	●		●	1~15	1				
					METER	●		●	1~30					
					KFS SRS	● ●		●	19~29	1~6				
	eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3								
M700系 (M710系)	1KR-FE	H28. 04 ~ H30. 01	16. 04 ~ 18. 01	PCB	●	●	●		1, 2					
					リアリナー フロントカメラ	● ●	● ●	● ●		1, 2, 3 1, 2, 3				
ブーン ルミナス	M502系 (M512系)	3SZ-VE	H20. 12 ~ H24. 03	08. 12 ~ 12. 03	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●			
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2				
					EPS	●	●	●						
					ITC	●		●	1~15	1				
					METER	●		●	1~30					
		KFS SRS	● ●		●	19~29	1~6							
ミラ	L700系 (L710系)	EF-DET EF-SE EF-VE EF-VE2	H10. 10 ~ H16. 11	98. 10 ~ 02. 11	EFI	●	●	●	14		●			
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40					
					SRS	●								
	L250系 (L260系)	EF-SE EF-VD EF-VE	H14. 12 ~ H18. 11	02. 12 ~ 09. 08	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1				
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3				
	L275系 (L285系)	KF-DET KF-VE	H18. 12 ~ ~	06. 12 ~ ~	EPS SRS	● ●								
							EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
	L275系 (L285系)	KF-DET KF-VE	H18. 12 ~ ~	06. 12 ~ ~	CVT	●		●	1~9					
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2, 3				
					EPS	●		●						
					ITC	●		●	1~15	1				
METER					●		●	1~30						
KFS					●		●	19~29	1~6					
SRS					●		●							
eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3									
ミラ CNG車	L250V改	KF-VN	H20. 12 ~ ~	08. 12 ~ ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●			
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2				
					EPS	●		●						
					SRS	●								

8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリス	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カブラー						
			和暦	西暦							共通	専用					
ミライース	LA300系 (LA310系)	KF-VE	H23.09 ~ H27.10	11.09 ~ 15.10	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●						
					CVT	●	●	●	1~9								
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2							
					EPS	●		●									
					ITC	●		●	1~15								
					METER	●		●	1~30								
					SRS	●											
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3							
					PCB	●	●	●		1, 2							
					リアナー	●	●	●		1, 2, 3							
	ステレオカメラ	●	●	●		1, 2, 3											
	LA350系 (LA360系)	KF-VE	H29.04 ~ R02.12	17.04 ~ 20.12	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●						
					CVT	●	●	●	1~9								
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2							
					EPS	●		●									
					ITC	●		●	1~15								
					METER	●		●	1~30								
					SRS	●											
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3							
					リアナー	●	●	●		1, 2, 3							
ステレオカメラ					●	●	●		1, 2, 3								
ミラココア	L675系 (L685系)	KF-VE	H21.08 ~	09.08 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●						
					CVT	●		●	1~9								
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2							
					EPS	●		●									
					ITC	●		●	1~15	1							
					METER	●		●	1~30								
					SRS	●											
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3							
					リアナー	●	●	●		1, 2, 3							
					ステレオカメラ	●	●	●		1, 2, 3							
ミラジーノ	L700系 (L710系)	EF-DET EF-VE	H11.03 ~ H16.10	99.03 ~ 04.10	EFI	●	●	●	14		●						
					AT	●	●	●	1, 2, 3	1, 2							
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3							
	L650系 (L660系)	EF-VE	H16.11 ~	04.11 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●						
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3							
					SRS	●											
ミラジーノ 1000	L701系 (L711系)	EJ-VE	H14.08 ~ H16.11	02.08 ~ 04.11	EFI	●	●	●	14		●						
					ABS	●		●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3							
					SRS	●											
ムーヴ	L900系 (L910系) (L902系) (L912系)	EF-DET EF-SE EF-VE JB-DET	H11.12 ~ H14.09	99.12 ~ 02.09	EFI	●	●	●	14		●						
					AT	●	●	●	1, 2, 3	1, 2							
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40								
					EPS	●		●									
					SRS	●											
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3							
	L150系 (L160系) (L152系)	EF-DET EF-VE JB-DET	H14.10 ~ H18.09	02.10 ~ 06.09	EFI	●	●	●	2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16	1	●						
					ABS/VSC	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3							
					EPS	●		●									
					KFS	●		●	1~12	1~6							
					SRS	●											
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3							
	L175系 (L185系)	KF-DET KF-VE	H18.10 ~ H22.11	08.12 ~ 10.12	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●						
					CVT	●		●	1~9								
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2							
					EPS	●		●									
					KFS	●		●	1~12	1~6							
					ITC	●		●	1~15	1							
					METER	●		●	1~30								
					SRS	●											
eco IDLE					●		●	1~8	1, 2, 3								
PCB					●	●	●		1, 2								
LA100系 (LA110系)	KF-DET KF-VE	H22.12 ~	10.12 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●							
				CVT	●	●	●	1~9									
				ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2								
				EPS	●		●										
				KFS	●		●	19~29	1~6								
				ITC	●		●	1~15	1								
				METER	●		●	1~30									
				SRS	●												
				eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3								
				リアナー	●	●	●		1, 2, 3								
				ステレオカメラ	●	●	●		1, 2, 3								
				LA150系 (LA160系)	KF-VET KF-VE	H26.12 ~ H27.10	14.12 ~ 15.10	EFI	●			●	●	1~5, 9, 13~16	1	●	
								CVT	●			●	●	1~9			
								ABS/VSC	●			●	●	1~40	1, 2		
EPS	●		●														
KFS	●		●					19~29	1~6								
ITC	●		●					1~15	1								
METER	●		●					1~30									
SRS	●																
eco IDLE	●		●					1~8	1, 2, 3								
PCB	●	●	●						1, 2								

8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	ブリス	データ表示	アクティブテスト	作業ポイント	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	LA150系 (LA160系)	KF-VET KF-VE	H27.10 ~ H29.07	15.10 ~ 17.07	PCB	●	●	●		1, 2		
					リアソナー	●	●	●		1, 2, 3		
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
ムーヴ キャンバス	LA800系 (LA810系)	KF-VE	H28.08 ~ H29.09	16.08 ~ 17.09	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	19~29	1~6		
					ITC	●		●	1~15	1		
					METER	●		●	1~30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3		
					PCB	●	●	●		1, 2	●	
					リアソナー	●	●	●		1, 2, 3		
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
					ムーヴ コンテ	L575系 (L585系)	KF-DET KF-VE	H20.08 ~	08.08 ~	EFI	●	●
CVT	●	●	●	1~9								
ABS	●	●	●	1~40						1, 2		
EPS	●		●									
KFS	●		●	19~29						1~6		
ITC	●		●	1~15						1		
METER	●		●	1~30								
SRS	●											
eco IDLE	●		●	1~8						1, 2, 3		
ムーヴ ラテ	L550系 (L560系)	EF-DET EF-VE	H16.08 ~ H21.03	04.08 ~ 09.03	EFT	●	●	●	2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16	1	●	
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40~51	1, 3		
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	19~29	1~6		
					SRS	●						
メビウス (トヨタ プリウスα OEM)	ZVW41N系	ZZR-FXE	H25.04 ~	13.04 ~								

8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
EFI (エンジン)	1	ISCステップ	ABS/VSC	28	SPFL
	2	フューエルポンプ		29	マスタカットソレノイド <sup>2</sup>
	3	パーシVSV		30	マスタカットソレノイド <sup>1</sup>
	4	A/C マグネットクラッチリレー		31	SMR2
	5	VSV2 ABV		32	SMR1
	6	VSV1		33	リザーバカットSOL2
	7	VSV2		34	リザーバカットSOL1
	8	VSV全		35	3次系リニアエア
	9	過給圧VSV		36	2次系リニアエア
	10	ラジファン		37	バルブ・モータ後左
	11	ラジファン(1段階)		38	バルブ・モータ後右
	12	ラジファン(2段階)		39	バルブ・モータ前左
	13	C端子デューティ		40	バルブ・モータ前右
	14	T端子		41	DVSPザー
	15	ISCローター		42	保持SOLバルブFR
	16	ISC		43	減圧SOLバルブFR
CVT	1	T端子	44	保持SOLバルブFL	
	2	ダウンシフトSOL	45	減圧SOLバルブFL	
	3	アップシフトSOL	46	保持SOLバルブRR	
	4	変速比	47	減圧SOLバルブRR	
	5	ベルト狭圧ライン圧	48	保持SOLバルブRL	
	6	ロックアップ差圧	49	減圧SOLバルブRL	
	7	ベルト狭圧制御SOL	50	アキュムレータリリーFSV1	
	8	ロックアップ制御SOL	51	アキュムレータリリーFSV2	
	9	ライン圧制御切替SOL	52	バルブモータ後	
	10	ベルト狭圧高圧	ITC (ホテイ)	1	ヘッドライト
	11	変速比固定		2	テールライト
	12	DS2 SOL駆動		3	電格ミラー格納
	13	DS1 SOL駆動		4	電格ミラー復帰
	14	ベルト狭圧制御		5	フロントワイパ 低速
	15	ロックアップ制御		6	フロントワイパ 高速
	16	シフト切替 SOL		7	リヤワイパモータ
AT	1	ソレノイドNo.1		8	サイレン
	2	ソレノイドNo.2		9	プザー
	3	ソレノイドNo.3		10	セキュリティインジケータ
	4	デューティソレノイド		11	左ターンランプ
eco IDLE (エコアイドル)	1	エコラン許可 傾斜		12	右ターンランプ
	2	エコラン許可 CVT		13	ルームランプ
	3	エコラン許可 EFI		14	ドアアンロックモータ
	4	エコラン許可 ハッチリ		15	ドアロックモータ
	5	T端子	メータ	1	スピードメータ
6	スタータ駆動信号	2		タコメータ	
7	ヒルスタートSOL信号	3		燃料計	
8	C端子デューティ	4		水温計	
ABS/VSC	1	EBSリレー		5	電圧計
	2	BRKインヒットリレー		6	油圧計
	3	H/Bモータリレー		7	燃費計
	4	ストップランプリレー		8	シフトインジケータ1
	5	プリチャージポンプ		9	シフトインジケータ2
	6	TRCモータリレー		10	シフトインジケータ3
	7	ABSモータリレー		11	ディスプレイ1
	8	ソレノイドリレー		12	ディスプレイ2
	9	4WD ワーニングランプ		13	インジケータ1
	10	ARS ワーニングランプ		14	インジケータ2
	11	ブレーキワーニングランプ		15	インジケータ3
	12	スリップインジケータ	16	インジケータ4	
	13	VSC TRC OFFランプ	17	インジケータ5	
	14	VSC ワーニングランプ	18	インジケータ6	
	15	ABS ワーニングランプ	19	インジケータ7	
	16	プザー	20	インジケータ8	
	17	TRC OFFランプ	21	インジケータ9	
	18	VSC OFFランプ	22	インジケータ10	
	19	左後輪減圧SRLR	23	インジケータ11	
	20	左後輪保持SRLH	24	インジケータ12	
	21	右後輪減圧SRRR	25	インジケータ13	
	22	右後輪保持SRRH	26	インジケータ14	
	23	左前輪減圧SFLR	27	インジケータ15	
	24	左前輪保持SFLH	28	インジケータ16	
	25	右前輪減圧SFRR	29	インジケータ17	
	26	右前輪保持SFRH	30	インジケータ18	
	27	SPFR			

8. ダイハツ診断ソフト(Ver7.7\*)アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
KFS (キーフリー)	1	ドアロック制御	ROOF (電動格納 ルーフ)	1	クォータウインドアップ
	2	ドアアンロック制御		2	クォータウインドダウン
	3	パワーウインドDown		3	サイドウインドアップ
	4	パワーウインドUp		4	サイドウインドダウン
	5	アクチュエータ反転	ACC (レーダークルーズ)	1	レーダークルーズ光軸
	6	D席車室内アンテナ発信		フロントソナー (スマートアシスト3)	1
	7	P席車室内アンテナ発信	2		ブザー吹鳴(中距離)
	8	D席車室外アンテナ発信	3		ブザー吹鳴(遠距離)
	9	P席車室外アンテナ発信	4		ブザー吹鳴(異常)
	10	車室内アンテナ前席			
	11	車室内アンテナ後席			
	12	イモビアンブ発信			
	13	セキュリティインジケータ			
	14	車外ANT D席DTC			
	15	車外ANT P席DTC			
	16	車内ANT前席DTC			
	17	車内ANT後席DTC			
	18	イモビAMP発信DTC			
	19	スタートル駆動要求			
	20	IG2リレー出力回路			
	21	IG1リレー出力回路			
	22	ACCリレー出力回路			
	23	夜間照明			
	24	緑インジケータ点灯			
	25	橙インジケータ点			
	26	ドアロック制御			
	27	ドアアンロック制御			
	28	ドアロック反転制御			
	29	車室外アンテナミラー			

8. ダイハツ診断ソフト (Ver.7.7\*) 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
EFI	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
CVT	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU学習値消去	CVTのECU学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアスクルAy,バルブホティAy,油圧センサを交換した場合 ・CVTのECUを交換した場合
AT	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU学習値消去	ATのECU学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オートマチックトランスミッションAy,バルブホティAy (ソレノイドバルブ含)を交換した場合 ・トランスミッションをオーバーホールした場合
ech IDLE (エアアイドル)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	エコランECU初期学習	エコランのECU学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エコランECUを交換した場合 ・Gセンサを交換した場合 ・ブレーキマスタ圧センサを交換した場合
	3	スタータ作動回数書込み	スタータの作動回数を書込む。 以下の作業時に行う。 ・スタータを交換する場合 ・エコランECUを交換する場合
ABS/VSC	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	2次系リペア・エア	ABS/VSCアクチュエータ内のエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・アクチュエータ内にエアの混入が見られる場合
	3	ABSエア抜き	ABS配管、アクチュエータ内のエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキフルード交換後 ・ABSアクチュエータ交換後
EPS (電動パワーステ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ステアリング0点補正	EPSの中立点を調整する。 以下の作業時に行う。 ・パワーステアリングコンピュータAy交換時 ・操舵力に左右差がある場合
SRS (エアバック)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
ITC (ホティ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
KFS (キーフリー)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	アンテナ接続診断	アンテナの通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・アンテナ接続診断時
	3	スマート通信テスト	スマート通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・スマート通信診断時
	4	トランスポンダ通信テスト	トランスポンダ通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・トランスポンダ通信診断時
	5	メインキー・カードキー状況	登録済のキー本数を確認する。 以下の作業時に行う。 ・メインキー・カードキー登録状況の確認
	6	ワイヤレス通信テスト	ワイヤレス通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・ワイヤレス通信診断時

8. ダイハツ診断ソフト(Ver.7.7\*)作業サポート機能表

ROOF (電格ルーフ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
PCB (スマートアシスト)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	レーザーレーダ光軸調整	レーザーレーダの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・レーザーレーダ交換時
フロントカメラ (スマートアシスト2)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・フロントガラス、フロントカメラを脱着または交換した場合
ソナー (スマートアシスト2)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ソナーエリア検査	リアソナーの機能検査をおこなう。 以下の作業時に行う。 ソナーECUまたはフロントソナーを交換、コネクタの着脱作業を行った場合
ステレオカメラ (スマートアシスト3)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ステレオカメラ光軸調整	ステレオカメラの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・フロントガラス、ステレオカメラを脱着または交換した場合
	4	AHBテストモード	AHBをテストモードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・フロントガラス、ステレオカメラを脱着または交換した場合
フロントソナー (スマートアシスト3)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ソナーエリア検査	フロントソナーの機能検査をおこなう。 以下の作業時に行う。 ソナーECUまたはフロントソナーを交換、コネクタの着脱作業を行った場合
リアソナー (スマートアシスト3)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ソナーエリア検査	リアソナーの機能検査をおこなう。 以下の作業時に行う。 ソナーECUまたはフロントソナーを交換、コネクタの着脱作業を行った場合

9. ベンツ診断ソフト(BENZ Ver1.0\*) 作業サポート機能表

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
C-Class C203 (~2003)	1.8 C180K	271.946	H14-15	2002-03	エンジン	●					●		
	1.8 C200 CGI	271.942	H14-15	2002-03									
	1.8 C200K	271.940	H14-15	2002-03									
	1.8 C230K	271.948	H14-15	2002-03	ABR/ESP	●							
	2.0 C180	111.951	H12-15	2000-03									
	2.0 C200	111.951	H12-15	2000-03									
	2.0 C200K	111.955	H12-15	2000-03	エアバッグ*	●							
	2.2 C200 CDI	611.962	H12-15	2000-03									
	2.2 C220 CDI	611.962	H12-15	2000-03									
	2.3 C230K	111.981	H13-15	2001-03	インストルメントクラスタ	●				1			
	2.6 C240	112.912	H12-15	2000-03									
	2.6 C240 4Matic	112.916	H14-15	2002-03									
	2.7 C270 CDI	612.962	H12-15	2000-03	クライメート	●							
	3.2 C320	112.946	H12-15	2000-03									
3.2 C320 4Matic	112.953	H14-15	2002-03										
C-Class C203 (2003~)	1.8 C160K	271.921	H16-19	2004-07	エンジン	●					●		
	1.8 C180K	271.946	H15-20	2003-08									
	1.8 C200 CGI	271.942	H15-19	2003-07									
	1.8 C200K	271.940	H15-20	2003-08	トランスミッション	●							
	1.8 C230K	271.948	H15-18	2003-06									
	2.2 C200 CDI	611.962	H15-16	2003-04									
		646.962	H15-20	2003-08	ABR/ESP	●							
		646.963	H15-20	2003-08									
	2.2 C220 CDI	611.962	H15-16	2003-04									
		646.962	H15-20	2003-08									
		646.963	H15-20	2003-08	エアバッグ*	●							
	2.5 C230	272.920	H16-20	2004-08									
	2.6 C240	112.912	H15-18	2003-06									
	2.6 C240 4Matic	112.916	H15-18	2003-06									
	2.7 C270 CDI	612.962	H15-18	2003-06	インストルメントクラスタ	●				1			
	3.0 C280	272.940	H16-20	2004-08									
	3.0 C280 4Matic	272.941	H16-20	2004-08									
	3.0 C320 CDI	642.910	H16-20	2004-08									
3.2 C320	112.946	H15-18	2003-06	クライメート	●								
3.2 C320 4Matic	112.953	H15-18	2003-06										
3.5 C350	272.960	H17-20	2005-08										
3.5 C350 4Matic	272.970	H16-20	2004-08										
C-Class C204	1.8 C180K	271.952	H19-21	2007-09	エンジン	●					●		
	1.8 C200K	271.950	H19-21	2007-09									
	2.2 C200 CDI	646.811	H19-21	2007-09	トランスミッション	●							
		646.811	H19-21	2007-09									
	2.5 C230	272.921	H19-21	2007-09	ABR/ESP	●							
	2.5 C230 4Matic	272.911	H19-21	2007-09									
	3.0 C280	272.947	H19-21	2007-09	エアバッグ*	●							
	3.0 C280 4Matic	272.948	H19-21	2007-09									
	3.0 C300	272.947	H19-21	2007-09	インストルメントクラスタ	●				1			
	3.0 C300 4Matic	272.948	H19-21	2007-09									
	3.0 C320 CDI	642.960	H19-21	2007-09									
	3.0 C320 CDI 4Matic	642.961	H19-21	2007-09	クライメート	●							
	3.5 C350	272.961	H19-21	2007-09									
	3.5 C350 4Matic	272.971	H19-21	2007-09									
CLK-Class CLK209	1.8 200 CGI	271.942	H14-16	2002-04	エンジン	●					●		
	1.8 200K	271.940	H14-16	2002-04	トランスミッション	●							
	2.6 240	112.912	H14-16	2002-04	ABR/ESP	●							
	2.7 270 CDI	612.967	H14-16	2002-04	エアバッグ*	●							
		112.946	H14-16	2002-04	インストルメントクラスタ	●				1			
	5.0 500	113.968	H14-16	2002-04	クライメート	●							
CLS-Class CLS219	3.0 320 CDI	642.920	H17-18	2005-06	エンジン	●					●		
					トランスミッション	●							
		642.922	H17-18	2005-06	ABR/ESP	●							
				エアバッグ*	●								
	3.5 350	272.964	H17-18	2005-06	インストルメント クラスタ	●							
	5.0 500	113.967	H17-18	2005-06	クライメート ASSYST	●				1			
E-Class E211	1.8 E200K	271.941	H14-18	2002-06	エンジン	●					●		
		271.943	H14-18	2002-06									
	2.2 E200 CDI	646.951	H14-18	2002-06	トランスミッション	●							
	2.2 E220 CDI	646.961	H14-18	2002-06									
	2.6 E240	112.913	H14-17	2002-05	ABR/ESP	●							
	2.6 E240 4Matic	112.917	H14-17	2002-05									
	2.7 E270 CDI	647.961	H14-17	2002-05									
	3.0 E280	272.943	H17-18	2005-06	エアバッグ*	●							
	3.0 E280 CDI	642.920	H17-18	2005-06									
	3.0 E320 CDI	642.920	H17-18	2005-06									
	3.2 E280 CDI	648.961	H16-17	2004-05	インストルメントクラスタ	●							
	3.2 E320	112.949	H14-17	2002-05									
3.2 E320 4Matic	112.954	H14-17	2002-05										
3.2 E320 CDI	648.961	H14-17	2002-05	クライメート	●								



9. ベンツ診断ソフト(BENZ Ver1.0\*)作業サポート機能表

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル	
			和暦	西暦							共通	専用
	3.5 E350	272.964	H16-18	2004-06	ASSYST					1		
	3.5 E350 4Matic	272.972	H16-18	2004-06								
	3.9 E400 CDI	628.961	H15-17	2003-05								
	5.0 E500	113.967	H14-18	2002-06								
	5.0 E500 4Matic	113.969	H14-18	2002-06								
S-Class S220	2.8 S280	112.922	H10-14	1998-02	エンジン	●				1	●	
	3.2 S320	112.944	H10-14	1998-02	トランスミッション	●						
	3.2 S320 CDI	613.960	H11-14	1999-02	ABR/ESP	●						
	4.0 S400 CDI	628.960	H12-14	2000-02	エアバッグ*	●						
	4.3 S430	113.941	H10-14	1998-02								
	5.0 S500	113.960	H10-14	1998-02	インストルメント クラス	●						
	5.8 S600	137.970	H11-14	1999-02								
S-Class S221	2.8 S280	112.922	H14-15	2002-03	エンジン	●				1	●	
	3.2 S320	112.944	H14-15	2002-03	トランスミッション	●						
	3.2 S320 CDI	613.960	H11-15	1999-03	ABR/ESP	●						
		648.960	H14-18	2002-06								
	3.7 S350	112.972	H14-18	2002-06								
	3.7 S350 4Matic	112.975	H14-18	2002-06	エアバッグ*	●						
	4.0 S400 CDI	628.960	H14-18	2002-06								
	4.3 S430	113.941	H14-18	2002-06	インストルメント クラス	●						
	4.3 S430 4Matic	113.948	H14-18	2002-06								
	5.0 S500	113.960	H14-18	2002-06	クライメート	●						
	5.0 S500 4Matic	113.966	H14-18	2002-06								
	5.5 S600	275.950	H14-18	2002-06	ASSYST PLUS							
	5.8 S600	137.970	H11-14	1999-02								
SL-Class SL230	3.7 SL350	112.973	H14-15	2002-03	エンジン	●				1	●	
	5.0 SL500	113.963	H14-15	2002-03	トランスミッション	●						
					ABR/ESP	●						
					エアバッグ*	●						
	5.5 SL600	275.951	H14-15	2002-03	インストルメント クラス	●						
				クライメート	●							

9. ベンツ診断ソフト(BENZ Ver1.0\*)作業サポート機能表

システム	No.	作業内容	作業内容
インストルメント クラス	1	サービス・インターバル・リセット	オイルサービスのインターバルを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後
ASSYST	1	サービス・インターバル・リセット	オイルサービスのインターバルを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後
ASSYST PLUS	1	サービス・インターバル・リセット	オイルサービスのインターバルを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後

10. BMW診断ソフト(BMW/MINI/OBD II Ver1.1\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
3 Series E46	1.6 316i	N40 B16A	H14-17	2002-05	エンジン	●				1	●		
	1.6 316ti Compact	N40 B16A	H14-17	2002-05									
	1.8 316i	N42 B18A	H13-17	2001-05									
		N45 B16A	H16-19	2004-07									
		N46 B18	H16	2004									
	1.8 316ti Compact	N42 B18A	H13-17	2001-05	トランスミッション	●							
		N45 B16A	H16	2004									
		N46 B18	H16	2004									
	1.8 318i	N46 B18	H16-19	2004-07									
	2.0 318d	20 4D 1	H13-16	2001-04									
		20 4D 4	H15-17	2003-05	ABS ASC DSC	●							
	2.0 318i	N42 B20A	H13-17	2001-05									
		N46 B20	H16-18	2004-06									
	2.0 318td Compact	20 4D 1	H15-16	2003-04	エアバッグ	●							
		20 4D 4	H15-17	2003-05									
	2.0 318ti Compact	N42 B20A	H13-17	2001-05									
		N46 B20	H16	2004									
	2.0 320d	20 4D 4	H13-19	2001-07	メーターパネル	●					3, 4		
	2.0 320td Compact	20 4D 4	H13-17	2001-05									
2.2 320i	22 6S 1	H12-19	2000-07										
2.5 325i	25 6S 5	H12-19	2000-07										
2.5 325ti Compact	25 6S 5	H13-17	2001-05	ヒーター/エアコン	●								
3.0 330d	30 6D 2	H15-19	2003-07										
3.0 330i	30 5S 3	H12-19	2000-07										
3.2 M3	32 6S 4	H12-19	2000-07										
3 Series E90/91/ 92/ 93	1.6 316i	N45 B16A	H17-21	2005-09	エンジン	●				1	●		
	2.0 318d	20 4D 4	H17-21	2005-09									
	2.0 318i	N46 B18	H17-21	2005-09	トランスミッション	●							
		N46 B20B	H17-21	2005-09									
	2.0 320d	20 4D 4	H17-21	2005-09	ABS ASC DSC	●							
	2.0 320i	N46 B20B	H17-21	2005-09									
	2.0 320si	N45 B20AA	H17-18	2005-06									
	2.5 323i	N52 B25A	H17-21	2005-09	エアバッグ	●							
	2.5 325i	N52 B25A	H17-19	2005-07									
		N52 B25AF	H18-21	2006-09	メーターパネル	●					3, 4		
	3.0 330d	30 6D 3	H17-21	2005-09									
3.0 330i	N52 B30A	H17-19	2005-07	ヒーター/エアコン	●								
3.0 335i	N54 B30A/AA	H18-21	2006-09										
5 Series E60/61 (2003~05)	2.2 520i	22 6S 1	H15-17	2003-05	エンジン	●				1,2	●		
					トランスミッション	●				1			
	2.5 525d	25 6D 2	H15-17	2003-05	ABS ASC DSC	●					1		
						SBSL	●						
	3.0 530d	30 6D 2	H15-17	2003-05	SBSR	●							
						SIM	●						
	3.0 530i	30 6S 3	H15-17	2003-05	ZGM	●							
						SFZ	●						
	3.0 535d	30 6D 4	H16-17	2004-05	SZL	●							
						STVL	●						
4.4 545i	N62 B44A	H15-17	2003-05	STVR	●								
					メーターパネル	●				1,2			
					ヒーター/エアコン	●				1			
5 Series E60/61 (2005~)	2.0 520d	20 4D 4	H17-21	2005-09	エンジン	●				1	●		
	2.5 523i	N52 B25A	H17-19	2005-07									
	2.5 525d	25 6D 2	H17-19	2005-07	トランスミッション	●							
	2.5 525i	N52 B25A	H17-19	2005-07									
						ABS ASC DSC	●						
	3.0 530d	30 6D 2	H17-18	2005-06									
		30 6D 3	H17-19	2005-07									
	3.0 530i	N52 B30A	H17-19	2005-07	エアバッグ	●							
4.0 540i	N62 B40A	H17-21	2005-09										
4.4 545i	N62 B44A	H17-18	2005-06	メーターパネル	●					3, 4			
					ヒーター/エアコン	●							
4.8 550i	N62 B48B	H17-21	2005-09										
6 Series E63/64 (2003~05)	3.0 630i	N52 B30A	H16-17	2004-05	エンジン	●				1,2	●		
					トランスミッション	●				1			
						ABS ASC DSC	●			1			
						SBSL	●						
						SBSR	●						
						SIM	●						
	4.4 645i	N62 B44A	H15-17	2003-05		ZGM	●						
						SFZ	●						
						SZL	●						
						STVL	●						
						STVR	●						
					メーターパネル	●						1,2	
					ヒーター/エアコン	●						1	
3.0 630i	N52 B30A	H17-19	2005-07	エンジン	●					1	●		
				トランスミッション	●								
					ABS ASC DSC	●							
					エアバッグ	●							
4.4 645i	N62 B44A	H17-18	2005-06		メーターパネル	●				3, 4			
					ヒーター/エアコン	●							
4.8 650i	N62 B48B	H17-21	2005-09		メーターパネル	●				3, 4			
					ヒーター/エアコン	●							

10. BMW診断ソフト(BMW/MINI/OBD II Ver1.1\*)車両別システム対応表 対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル	
			和暦	西暦							共通	専用
7 Series E65/66	3.0 730d	30 6D 2	H14-17	2002-05	エンジン	●				1, 2	●	
		30 6D 3	H17-21	2005-09	トランスミッション	●				1		
	3.0 730i	30 6S 3	H14-17	2002-05	ABS ASC DSC	●				1		
		N52 B30A	H17-21	2005-09	SBSL	●						
	3.6 735i	N62 B36A	H14-17	2002-05	SBSR	●						
					SIM	●						
	3.9 740d	39 8D 1	H14-17	2002-05	ZGM	●						
					SFZ	●						
	4.0 740i	N62 B40A	H17-21	2005-09	SZL	●						
					STVL	●						
	4.4 745d	44 8D 1	H17-21	2005-09	STVR	●						
					SASL	●						
	4.4 745i	N62 B44A	H14-17	2002-05	SASR	●						
SSBF					●							
4.8 750i	N62 B48B	H17-21	2005-09	SSFA	●							
				SSH	●							
6.0 760i	N73 B60A	H14-21	2002-09	メーターパネル	●				1, 2			
				ヒーター/エアコン	●				1			
Z4 E85/86 (2003~05)	2.0	N46 B20B	H16-17	2004-05	エンジン	●				1	●	
					トランスミッション	●						
	2.2	22 6S 1	H15-17	2003-05	ABS ASC DSC	●						
					SBSL	●						
	2.5	25 6S 5	H15-17	2003-05	SBSR	●						
					SIM	●						
3.0	30 6S 3	H15-17	2003-05	メーターパネル	●				3			
				ヒーター/エアコン	●							
Z4 E85/86 (2006~)	2.0	N46 B20B	H18-21	2006-09	エンジン	●				1	●	
					トランスミッション	●						
	2.2	22 6S 1	H18	2006	ABS ASC DSC	●						
					SBSL	●						
	2.5	25 6S 5	H18	2006	SBSR	●						
					SIM	●						
	2.5 si	N52 B25AE	H18-21	2006-09	メーターパネル	●				3		
ヒーター/エアコン					●							
3.0	30 6S 3	H18	2006	エアバッグ	●							
				メーターパネル	●				3			
3.0 si	N52 B30AF	H18-21	2006-09	ヒーター/エアコン	●							

10. BMW診断ソフト(BMW/MINI/OBD II Ver1.1\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	CBSリセット1	エンジンオイルを交換後に実施します。 以下の作業時に行う。 ・エンジンオイル交換後
トランスミッション	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
ABS ASC DSC	1	CBSリセット1	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ブレーキパッド交換後
メーターパネル	1	CBSリセット1	スパークプラグを交換後に実施する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	CBSリセット2	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキ液交換/車両チェック/車検/排ガス点検後
	3	車台番号表示	車台番号を表示します。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
ヒーター/エアコン	1	CBSリセット2	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・マイクロフィルタ交換後

11. MINI診断ソフト(BMW/MINI/OBD II Ver1.1\*)車種別システム対応表 対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カバー		
			和暦	西暦							共通	専用	
Mini R50/52/53	1.4	W10B14A	H14-18	2002-06	モーター	●				1,2	●		
	1.4D One D	W17D14	H15-17	2003-05	エレクトロニクス	●				1			
			H17-18	2005-06	トランスミッション コントロール	●				1			
	1.6 Cooper	W10B16BA	H13-21	2001-09	ABS ASC DSC	●				1			
	1.6 Cooper S	W11B16AA	H14-16	2002-04		●							
			H16-21	2004-09		●							
1.6 One	W10B16AA	H13-21	2001-09	エアバッグ	●								
				メーターパネル	●					1,2			
Mini R56	1.4	N12 B14AB	H19-21	2007-09	モーター エレクトロニクス	●				1,2	●		
	1.6 Cooper	N12 B16A	H18-21	2006-09	トランスミッション コントロール	●				1			
					ABS ASC DSC	●				1			
	1.6D Cooper D	W16 D16 (9HZ)	H19-21	2007-09	エアバッグ	●							
					メーターパネル	●							1,2
	Mini Clubman R55	1.6 Cooper	N12 B16A	H19-21	2007-09	モーター エレクトロニクス トランスミッション	●						1,2
コントロール						●				1			
1.6 Cooper S		N14 B16A	H19-21	2007-09	ABS ASC	●				1			
					DSC	●							
1.6D Cooper D		W16 D16 (9HZ)	H19-21	2007-09	エアバッグ	●							
					メーターパネル	●					1,2		

11. MINI診断ソフト(BMW/MINI/OBD II Ver1.1\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
モーター	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
エレクトロニクス	2	CBSリセット1	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・エンジンオイル交換後
トランスミッション コントロール	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
ABS ASC DSC	1	CBSリセット1	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ブレーキパッド交換後
メーターパネル	1	CBSリセット2	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキ液交換/車両チェック/車検/ 排ガス点検後
	2	サービス・リセット	オイルサービス/インスペクション/タイムインターバルをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後、点検後

12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
Beetle	1.4	BCA	H13-21	2001-09	エンジン	●				1,2	●		
		1.6	AWH	H11-13	1999-01	AT	●			1			
		AYD	H12-21	2000-09									
		BFS	H14-21	2002-09									
	1.8 Turbo	AVC	H11-21	1999-09	ABS	●				1			
		AWU	H12-21	2000-09									
	1.9D TDI	AGR	H10-14	1998-02	エアバッグ*	●				1			
		ALH	H10-16	1998-04									
1.9D TDI PD	ATD	H12-21	2000-09	エアバッグ*	●				1				
	AXR	H15-18	2003-06										
2.0	AQY	H10-21	1998-09	インストルメントパネル	●				1,2				
	AZJ	H13-21	2001-09										
2.3	AQN	H12-21	2000-09										
Bora	1.4	AHW	H09-17	1997-05	エンジン	●				1,2	●		
		AKQ	H09-13	1997-01									
		APE	H11-13	1999-01									
		AXP	H12-14	2000-02									
		BCA	H14-16	2002-04									
	1.6	AEH	H13-15	2001-03	AT	●				1			
		AKL	H09-17	1997-05									
		AKS	H12-15	2000-03									
		APF	H11-13	1999-01									
		AVU	H14-15	2002-03									
	1.6 16V	BFQ	H14-17	2002-05	AT	●				1			
		ATN	H11-13	1999-01									
		AUS	H15-18	2003-06									
		AZD	H12-15	2000-03									
	1.6 FSI	642.910	H16-20	2004-08	AT	●				1			
		112.946	H12-15	2000-03									
	1.8 Turbo	AGU	H09-17	1997-05	ABS	●				1			
		AQA	H10-12	1998-00									
		ARZ	H11-13	1999-01									
		AUM	H12-17	2000-05									
		AUQ	H13-17	2001-05									
	1.9D SDI	AGP	H09-13	1997-01	ABS	●				1			
		AQM	H10-17	1998-05									
	1.9D TDI	271.952	H19-21	2007-09	ABS	●				1			
		AHF	H09-17	1997-05									
		ALH	H09-17	1997-05									
		ASV	H11-17	1999-05									
	1.9D TDI PD	272.921	H19-21	2007-09	エアバッグ*	●				1			
		ANU	H11-12	1999-00									
		ARL	H12-17	2000-05									
		ASZ	H12-17	2000-05									
		ATD	H12-17	2000-05									
		AUY	H12-14	2000-02									
		AXR	H13-17	2001-05									
		642.961	H19-21	2007-09									
	2.0	AQY	H10-14	1998-02	インストルメントパネル	●				1,2			
		ATU	H11-14	1999-02									
		AZH	H12-14	2000-02									
		AZJ	H13-17	2001-05									
		BEH	H15-17	2003-05									
2.3	112.912	H14-16	2002-04	インストルメントパネル	●				1,2				
	AQN	H12-16	2000-04										
2.8	112.946	H14-16	2002-04	インストルメントパネル	●				1,2				
	AUE	H12-13	2000-01										
	BDE	H13-16	2001-04										
Caddy (95~04)	1.4	642.920	H17-18	2005-06	エンジン	●				1,2	●		
		AKK	H11-12	1999-00									
		AKV	H09-12	1997-00									
		ANX	H10-12	1998-00									
		APQ	H10-12	1998-00									
	1.4 16V	AUD	H12-16	2000-04	AT	●				1			
		271.941	H14-18	2002-06									
	1.6	AUA	H12-16	2000-04	AT	●				1			
		1F	H07-12	1995-00									
		AEE	H09-12	1997-00									
	1.7D SDI	AFT	H07-12	1995-00	ABS	●				1			
		ALM	H10-12	1998-00									
		647.961	H14-17	2002-05									
	1.8	AKW	H09-12	1997-00	ABS	●				1			
		ADZ	H09-12	1997-00									
	1.9D	642.920	H17-18	2005-06	エアバッグ*	●				1			
		1.9D SDI	AEY	H08-12									1996-00
		AQM	H10-12	1998-00									
	AYQ	H12-16	2000-04										



12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	1.9D TDI	AFN	H10-12	1998-00	インストルメント パネル	●				1,2		
		AHU	H08-12	1996-00								
		ALE	H09-12	1997-00								
		ALH	H12-15	2000-03								
		ASV	H11-12	1999-00								
Caddy Caddy Maxi (04~)	1.4	113.969	H14-18	2002-06	エンジン	●				1,2	●	
	1.6	BGU	H15-17	2003-05	AT	●				1		
		BLS	H17-21	2005-09	ABS	●				1		
		BSU	H14-15	2002-03	エアバック	●				1		
	2.0D SDI	BDJ	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2		
					エンジン	●				1,2		
Caddy Pickup (95~01)	1.6	112.944	H14-15	2002-03	エンジン	●				1,2	●	
					AT	●				1		
	1.9D	AEF	H08-13	1996-01	ABS	●				1		
					エアバック	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		
Crafter	2.5D TDI	648.960	H14-18	2002-06	エンジン	●				1,2	●	
		BJK	H18-21	2006-09	AT	●				1		
		BJL	H18-21	2006-09	ABS	●				1		
					エアバック	●				1		
		BJM	H18-21	2006-09	インストルメント パネル	●				1,2		
		Eos	1.6 FSI	113.941	H14-18	2002-06	エンジン	●				
2.0 FSI	BVY		H18-21	2006-09	AT	●				1		
					BPY	H18-21	2006-09	ABS	●			
2.0 TFSI	BWA		H18-21	2006-09	エアバック	●				1		
					2.0D TDI PD	113.960	H14-18	2002-06	インストルメント パネル	●		
3.2	137.970		H11-14	1999-02	インストルメント パネル	●				1,2		
Fox	1.2		112.973	H14-15	2002-03	エンジン	●				1,2	●
		AT				●				1		
	1.4	113.963	H14-15	2002-03	ABS	●				1		
					エアバック	●				1		
	1.4D TDI PD	275.951	H14-15	2002-03	インストルメント パネル	●				1,2		
Golf Golf Estate (98~06)	1.4	AHW	H09-18	1997-06	エンジン	●				1,2	●	
		AKQ	H09-13	1997-01								
		APE	H11-13	1999-01								
		AXP	H09-18	1997-06								
		BCA	H09-13	1997-01								
	1.6	AEH	H09-17	1997-05	AT	●				1		
		AKL	H09-17	1997-05								
		AKS	H10-17	1998-05								
		APF	H11-13	1999-01								
		AVU	H12-15	2000-03								
		BFQ	H14-18	2002-06								
	1.6 16V	ATN	H11-13	1999-01	AT	●				1		
		AUS	H12-13	2000-01								
		AZD	H12-15	2000-03								
		BCB	H14-18	2002-06								
	1.6 FSI	BAD	H14-18	2002-06	ABS	●				1		
	1.8	AGN	H09-15	1997-03								
		AGU	H09-16	1997-04								
		AQA	H10-12	1998-00								
		ARZ	H11-13	1999-01								
	1.8 Turbo	AUM	H12-16	2000-04								
		AUQ	H13-16	2001-04								
		AGP	H09-13	1997-01	ABS	●				1		
		AQM	H10-17	1998-05								
	AGR	H09-14	1997-02									
	AHF	H09-17	1997-05									
	1.9D SDI	ALH	H09-17	1997-05	AT	●				1		
		ASV	H11-17	1999-05								
		AJM	H10-15	1998-03								
		ANU	H11-12	1999-00								
		ARL	H12-17	2000-05								
	1.9D TDI PD	ASZ	H12-17	2000-05	エアバック	●				1		
		ATD	H12-18	2000-06								
AUY		H12-14	2000-02									
AXR		H13-18	2001-06									
APK		H10-14	1998-02									
AQY		H10-14	1998-02									
ATU		H11-14	1999-02									
AZH		H12-14	2000-02									
AZJ		H13-18	2001-06									
BEH		H15-18	2003-06									
2.0	インストルメント パネル	●				1,2						
	エンジン	●				1,2						

12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
	2.3	AGZ	H09-15	1997-03									
		AQN	H12-16	2000-04									
	2.8	AQP	H11-13	1999-01									
		AUE	H12-13	2000-01									
		BDE	H13-16	2001-04									
3.2 R32	BFH	H15-16	2003-04										
Golf (03~)	1.4	BCA	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●		
		BKG	H15-21	2003-09									
	1.4 FSI	BLN	H17-21	2005-09									
		BLG	H18-21	2006-09									
		BMV	H18-21	2006-09									
		BGU	H15-21	2003-09									
	1.6	BSE	H17-21	2005-09	AT	●					1		
		BSF	H17-21	2005-09									
		BAG	H15-19	2003-07									
	1.6 FSI	BLF	H17-19	2005-07									
		BLP	H17-19	2005-07									
	1.9D TDI PD		BJB	H17-18	2005-06	ABS	●				1		
			BKC	H16-21	2004-09								
			APT	H11	1999								
			ARG	H10-13	1998-01								
			AVV	H12-13	2000-01								
	2.0 FSI		BXF	H18-21	2006-09	エアバック*	●				1		
			AJL	H09-13	1997-01								
			ANB	H11-13	1999-01								
			APU	H10-13	1998-01								
			AWT	H13	2001								
	1.9D TDI PD		BVY	H17-21	2005-09	インストルメントパネル	●				1,2		
			AVG	H11-13	1999-01								
	2.0D TDI PD		AJM	H11-13	1999-01								
			ATJ	H11-13	1999-01								
			BKD	H15-21	2003-09								
			AJG	H09-13	1997-01								
	Golf Cabrio (93~03)	1.6	ALF	H10-13	1998-01	エンジン	●				1,2	●	
AKL			H09-15	1997-03									
APZ			H11-13	1999-01									
ARJ			H10-13	1998-01									
AKN			H10-13	1998-01									
2.6			ABC	H06-11	1994-99	AT	●				1		
			ABS	H05-06	1993-94								
			ADZ	H06-09	1994-97								
			ANN	H09-15	1997-03								
			ALG	H09-13	1997-01								
1.9D TDI			AMX	H11-13	1999-01	ABS	●				1		
			APR	H10-13	1998-01								
			AQD	H10-13	1998-01								
			ATX	H09-13	1997-01								
2.0			2E	H05-06	1993-94	エアバック*	●				1		
	ADY		H06-12	1994-00									
	AVJ		H13-15	2001-03									
	BEX		H15-16	2003-04									
	BFB		H15-20	2003-08									
	AQY		H10-15	1998-03									
	ATU		H11-15	1999-03									
	BRE		H11-15	1999-03									
	BVA		H11-15	1999-03									
Golf Plus	1.4	BPG	H17-20	2005-08	エンジン	●				1,2	●		
		BPJ	H17-20	2005-08									
		BUL	H18-20	2006-08									
	1.4TSI		BUL	H16-17	2004-05								
			BWE	H18-20	2006-08								
	1.6		BWT	H18-20	2006-08	AT	●				1		
			BYK	H17-20	2005-08								
	1.6 FSI		BLP	H17-19	2005-07								
			AYM	H13-15	2001-03								
	1.9D TDI PD		BAU	H15-16	2003-04	ABS	●				1		
			BDH	H15-16	2003-04								
			BXE	H18-21	2006-09								
			BBJ	H13-20	2001-08								
			ASB	H17-20	2005-08								
	3.0D TDI		BKN	H16-20	2004-08	エアバック*	●				1		
BLY			H17-21	2005-09									
BVY			H17-21	2005-09									
BVZ			H17-21	2005-09									
ASB			H17-20	2005-08									
1.8		BVY	H17-21	2005-09	インストルメントパネル	●				1,2			
		AVJ	H13-15	2001-03									
		AJP	H09-14	1997-02									
		AQE	H11-14	1999-02									
Jetta (05~)	1.8 Turbo	ARH	H11-14	1999-02	エンジン	●				1,2	●		
		AEB	H09-14	1997-02									
	1.9D TDI PD		AJL	H09-14	1997-02	AT	●				1		
			APU	H10-14	1998-02								

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	2.0 FSI	AWT	H12-17	2000-05	ABS	●				1		
		BLY	H17-21	2005-09								
		AVG	H11-14	1999-02								
		BVZ	H17-21	2005-09								
	2.0 TFSI	ALF	H09-17	1997-05	エアバック*	●				1		
		ALW	H09-17	1997-05								
	2.0D TDI PD	AVF	H13-17	2001-05	インストルメントパネル	●				1,2		
		BMM	H17-21	2005-09								
		BMN	H17-21	2005-09								
Lupo	1.0	AMM	H12-17	2000-05	エンジン	●				1,2		
		APS	H09-17	1997-05								
		APZ	H11-14	1999-02								
		ARJ	H10-17	1998-05								
		ARN	H11-14	1999-02								
		ASM	H12-17	2000-05								
	1.2D TDI PD	BDV	H13-17	2001-05	AT	●				1		
		AYZ	H12-17	2000-05								
	1.4	AKE	H11-17	1999-05	ABS	●				1		
		AKN	H11-14	1999-02								
		AYM	H13-17	2001-05								
		BAU	H15-17	2003-05								
		BCZ	H16-17	2004-05	エアバック*	●				1		
		BDG	H15-17	2003-05								
		BDH	H15-17	2003-05								
		BFC	H15-17	2003-05								
	BBY	H14-17	2002-05									
	2.8	ACK	H09-14	1997-02	インストルメントパネル	●				1,2		
	1.4D TDI PD	ALG	H09-14	1997-02	インストルメントパネル	●				1,2		
	1.6 16V	AMX	H12-14	2000-02								
1.7D SDI	APR	H09-14	1997-02									
Passat (96~00)	1.6	ADP	H08-12	1996-00	エンジン	●				1,2	●	
		AFT	H08-12	1996-00								
		AHL	H09-12	1997-00								
		AKS	H08-12	1996-00								
		ANA	H11-12	1999-00								
		ARM	H11-12	1999-00								
	1.8	ADR	H08-12	1996-00	AT	●				1		
		APT	H11-12	1999-00								
		ARG	H11-12	1999-00								
	1.8 Turbo	AEB	H08-12	1996-00	ABS	●				1		
		ANB	H11-12	1999-00								
		APU	H11-12	1999-00								
	1.9D TDI	AFN	H08-12	1996-00	ABS	●				1		
		AHH	H09-12	1997-00								
		AHU	H09-12	1997-00								
		AVG	H11-12	1999-00								
	1.9D TDI PD	AJM	H10-12	1998-00	エアバック*	●				1		
		ATJ	H11-12	1999-00								
	2.3	AGZ	H08-12	1996-00	エアバック*	●				1		
	2.5D TDI	AFB	H10-12	1998-00								
	2.8	AKN	H10-12	1998-00	インストルメントパネル	●				1,2		
		ACK	H08-12	1996-00								
		AGE	H10-12	1998-00								
ALG		H08-12	1996-00									
AMX		H12	2000									
APR		H11-12	1999-00									
AQD	H11-12	1999-00										
ATX	H12	2000										
Passat (01~05)	1.6	ALZ	H13-17	2001-05	エンジン	●				1,2	●	
	1.8 Turbo	AWT	H13-17	2001-05								
	1.9D TDI PD	AVB	H13-17	2001-05								
		AVF	H13-17	2001-05								
	2.0	AWX	H13-17	2001-05	AT	●				1		
		AZM	H13-17	2001-05								
	2.0 20V	ALT	H14-17	2002-05	ABS	●				1		
	2.0D TDI PD	BGW	H15-17	2003-05								
		BHW	H15-17	2003-05								
	2.3	AZX	H13-17	2001-05	エアバック*	●				1		
		AKN	H13-17	2001-05								
		BAU	H15-17	2003-05								
		BDG	H15-17	2003-05								
	2.5D TDI	BDH	H15-17	2003-05	インストルメントパネル	●				1,2		
		AMX	H13-17	2001-05								
BBG		H13-17	2001-05									
4.0 W8	BDN	H13-16	2001-04	エンジン	●				1,2	●		
1.6	BSE	H17-21	2005-09									
	BSF	H17-21	2005-09									
1.6 FSI	BLF	H17-19	2005-07	AT	●				1			
	BLP	H17-19	2005-07									
	1.9D TDI PD	BKC	H17-21									2005-09
	BLS	H17-21	2005-09									

12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*) 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー									
			和暦	西暦							共通	専用								
	2.0 FSI	BLR	H17-21	2005-09	ABS	●				1										
		BLX	H17-21	2005-09																
		BLY	H17-21	2005-09																
		BVX	H17-21	2005-09																
		BVY	H17-21	2005-09																
	BVZ	H17-21	2005-09																	
	2.0D TDI PD	BKP	H17-21	2005-09	エアバック*	●				1										
		BMA	H17-21	2005-09																
		BMP	H17-21	2005-09																
		BMR	H17-21	2005-09																
		BUZ	H17-21	2005-09																
	BVE	H17-21	2005-09																	
	2.0 TFSI	AXX	H17-21	2005-09	インストルメントパネル	●				1,2										
BPY		H17-21	2005-09																	
BWA		H17-21	2005-09																	
3.2 FSI	AXZ	H17-21	2005-09																	
Phaeton	3.0D TDI PD	BMK	H16-21	2004-09	エンジン	●				1,2	●									
		3.2	AYT	H14-21									2002-09							
	4.2	BKL	H15-21	2003-09	AT	●				1										
		BRK	H16-21	2004-09																
	4.9D TDI PD	BGH	H15-21	2003-09	ABS	●				1										
		BGJ	H14-21	2002-09																
	6.0	AJS	H14-21	2002-09	エアバック*	●				1										
		AYH	H14-21	2002-09																
		BAN	H14-21	2002-09	インストルメントパネル	●				1,2										
		BAP	H14-21	2002-09																
		BRN	H17-21	2005-09																
		BRP	H17-21	2005-09																
BTT	H17-21	2005-09																		
Polo (94~02)	1.0	AER	H06-12	1994-00	エンジン	●				1,2	●									
		ALD	H10-14	1998-02																
		ALL	H09-12	1997-00																
	1.05	AUC	H11-14	1999-02	AT	●				1										
		AEV	H06-09	1994-97																
	1.3	ADX	H06-07	1994-95																
		1.4	AEX	H07-12									1995-00							
	AKK		H11-14	1999-02																
	AKP		H11-14	1999-02																
	AKV		H09-14	1997-02																
	ANW		H11-14	1999-02																
	ANX		H10-12	1998-00																
	APQ		H10-12	1998-00																
	AUD		H11-14	1999-02																
	AUW		H11-14	1999-02																
	1.4 16V	AFH	H07-12	1995-00	ABS	●				1										
		AFK	H11-14	1999-02																
		AHW	H10-14	1998-02																
		APE	H11-14	1999-02																
		AQQ	H11-14	1999-02																
		AUA	H11-14	1999-02																
	AUB	H11-14	1999-02																	
	1.4D TDI PD	AMF	H11-14	1999-02																
	1.6	AEA	H06-07	1994-95	エアバック*	●				1										
		AEE	H07-12	1995-00																
	1.6 16V	AJV	H10-12	1998-00																
		ARC	H11-14	1999-02																
		AVY	H12-14	2000-02																
	1.7D	AHG	H08-12	1996-00																
		AKU	H09-12	1997-00																
	1.7D SDI	AKW	H09-12	1997-00																
	1.9D	IY	H07-14	1995-02									インストルメントパネル	●				1,2		
		AEF	H07-14	1995-02																
1.9D SDI	AEY	H08-14	1996-02																	
	AGD	H08-12	1996-00																	
	AQM	H11-14	1999-02																	
	ASX	H08-14	1996-02																	
1.9D TDI	AFN	H10-14	1998-02																	
	AHU	H09-14	1997-02																	
	ALE	H09-14	1997-02																	
	ASV	H11-14	1999-02																	
	ASW	H11-14	1999-02																	
Polo (02~)	1.2	AWY	H14-17	2002-05	エンジン	●				1,2	●									
	1.2 12V	AZQ	H14-17	2002-05																
1.4	AUA	H14	2002	AT	●				1											
	AUB	H14	2002																	
	BBY	H14-18	2002-06																	
	BBZ	H14-18	2002-06																	
1.4 FSI	BLM	H17-21	2005-09	ABS	●				1											
	AXU	H14-18	2002-06																	
1.4D TDI PD	AMF	H14-18	2002-06	エアバック*	●				1											
	BAY	H14-18	2002-06																	
1.6	BAH	H15-21	2003-09																	
1.9D SDI	ASY	H14-18	2002-06																	
1.9D TDI PD	ATD	H14-21	2002-09	インストルメントパネル	●				1,2											
	AXR	H14-21	2002-09																	

12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カバー			
			和暦	西暦							共通	専用		
Polo Classic (95~02)	1.4	AEX	H07-14	1995-02	エンジン	●				1,2	●			
		AKK	H11-14	1999-02										
		AKV	H09-14	1997-02										
		ANW	H12-14	2000-02										
		ANX	H10-14	1998-02										
		APQ	H10-14	1998-02										
		AUD	H12-14	2000-02										
	1.4 16V	APE	H11-14	1999-02	AT	●				1				
		AUA	H12-14	2000-02										
	1.6	1F	AEE	H07-12	1995-00	ABS	●				1			
				AEH	H12-14									2000-02
				AFT	H07-14									1995-02
				AKL	H12-14									2000-02
				AKS	H09-14									1997-02
				ALM	H10-14									1998-02
				APF	H11-14									1999-02
				AUR	H12-14									2000-02
	1.7D	AKU	H09-12	1997-00	エアバック*	●				1				
	1.7D SDI	AHB	H08-12	1996-00										
		AKW	H09-12	1997-00										
	1.8	ADZ	H09-12	1997-00	エアバック*	●				1				
		1.9D	1Y	H07-12										1995-00
	1.9D SDI		AEF	H10-14	1998-02	エアバック*	●				1			
		AEY	H08-14	1996-02										
		AGP	H11-14	1999-02										
	1.9D TDI	AQM	AFN	H11-14	1999-02	インストルメント パネル	●				1,2			
				AGR	H11-14									1999-02
				AHU	H09-14									1997-02
ALE				H09-14	1997-02									
ALH				H11-14	1999-02									
ASV	H11-14	1999-02												
Polo Estate (95~02)	1.4	AEX	H07-14	1995-02	エンジン	●				1,2	●			
		AKK	H11-14	1999-02										
		AKV	H09-14	1997-02										
		ANW	H11-14	1999-02										
		ANX	H10-14	1998-02										
		APQ	H10-14	1998-02										
		AUD	H12-14	2000-02										
	1.4 16V	APE	H11-14	1999-02	AT	●				1				
		AUA	H12-14	2000-02										
	1.6	1F	AEE	H07-12	1995-00	ABS	●				1			
				AEH	H12-14									2000-02
				AFT	H07-14									1995-02
				AKL	H12-14									2000-02
				ALS	H09-14									1997-02
				ALM	H10-14									1998-02
				APF	H11-14									1999-02
				AUR	H12-14									2000-02
	1.7D SDI	AHB	H08-12	1996-00	エアバック*	●				1				
	AKW	H09-12	1997-00											
	1.8	ADZ	H09-12	1997-00	エアバック*	●				1				
	1.9D SDI	AEY	H08-14	1996-02										
		AGP	H11-14	1999-02	インストルメント パネル	●				1,2				
	1.9D TDI	AGR	H11-14	1999-02										
		ALE	H09-14	1997-02										
		ALH	H11-14	1999-02										
	Sharan (00~)	1.8 Turbo	AWC	H12-21	2000-09	エンジン	●				1,2	●		
			1.9D TDI PD	ANU	H12-21									2000-09
				ASZ	H14-21									2002-09
2.0		AUY	H12-21	2000-09	AT	●				1				
		2.8 24V	ATM	H12-21	2000-09	ABS	●				1			
			AYL	H12-21	2000-09	エアバック*	●				1			
Touareg	2.5D TDI PD	BAC	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●			
		BLK	H15-17	2003-05										
		BPD	H17-21	2005-09										
		BPE	H18-21	2006-09										
	3.0D TDI	BKS	H17-21	2005-09	AT	●				1				
		3.2	AZZ	H15-16									2003-04	
	BAA		H15-16	2003-04										
	BKJ		H15-16	2003-04										
	BMV		H16-21	2004-09										
	BMX		H16-21	2004-09										
	3.6 FSI	BRJ	H16-21	2004-09	ABS	●				1				
		BHK	H17-21	2005-09										
		BHL	H18-21	2006-09										
	4.2	AXQ	H15-21	2003-09	エアバック*	●				1				
			BHX	H15-21									2003-09	

12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル	
			和暦	西暦							共通	専用
	4.9D TDI PD	AYH	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2		
		BKW	H15-17	2003-05								
		BLE	H16-21	2004-09								
		BWF	H18-21	2006-09								
	6.0	BJN	H16-21	2004-09								
Touran	1.4 TSI	BMJ	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2	●	
		BGU	H15-18	2003-06								
	1.6	BSE	H17-21	2005-09	AT	●				1		
		BSF	H17-21	2005-09								
	1.6 FSI	BAG	H15-19	2003-07	エアバック*	●				1		
		BLF	H17-19	2005-07								
		BLP	H16-17	2004-05								
	1.9D TDI PD	AVQ	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2		
		BKC	H15-21	2003-09								
		BRU	H17-21	2005-09								
		BTB	H17-21	2005-09								
	2.0 FSI	AXW	H15-21	2003-09	エアバック*	●				1		
		BLR	H17-21	2005-09								
		BLX	H16-21	2004-09								
		BLY	H16-21	2004-09								
		BVY	H17-21	2005-09								
2.0D TDI PD	AZV	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2			
	BKD	H15-21	2003-09									
	BMM	H17-21	2005-09									
	BMN	H17-21	2005-09									
Transporter (04~)	1.9D TDI PD	AXB	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●	
		AXC	H15-21	2003-09								
	2.0	AXA	H16-21	2004-09	AT	●				1		
		AXD	H15-21	2003-09	ABS	●				1		
	2.5D TDI PD	AXE	H15-21	2003-09	エアバック*	●				1		
		BLJ	H16-21	2004-09								
	3.2	BDL	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2		
		BKK	H15-21	2003-09								

12. VW診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ガソリン エンジン	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
AT	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
ABS	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
エアバッグ	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
インストルメント パネル	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
	2	サービス・インターバル・リセット	サービス・インターバルをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後、点検後

13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	プリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	ケーブル									
			和暦	西暦							共通	専用								
A2	1.2D TDI PD	ANY	H13-18	2001-06	エンジン	●				1,2	●									
		1.4	AUA	H12-14									2000-02							
	1.4D TDI PD	BBY	H13-18	2001-06	AT	●				1										
		AMF	H12-18	2000-06	ABS	●				1										
		ATL	H16-18	2004-06	エアバッグ	●				1										
		BHC	H16-18	2004-06	インストルメントパネル	●				1,2										
1.6 FSI	BAD	H14-18	2002-06	インストルメントパネル	●				1,2											
A3 (97~03)	1.6	AEH	H08-15	1996-03	エンジン	●				1,2	●									
		AKL	H09-15	1997-03																
		APF	H11-15	1999-03																
		AVU	H13-15	2001-03																
		BFQ	H15	2003																
	1.8	AGN	H08-15	1996-03	AT	●				1										
		APG	H11-15	1999-03																
	1.8 Turbo	AGU	H08-15	1996-03	AT	●				1										
		AJQ	H11-15	1999-03																
		APP	H11-15	1999-03																
		AQA	H10-15	1998-03									ABS	●				1		
		ARX	H12-15	2000-03																
		ARY	H12-15	2000-03																
		ARZ	H11-15	1999-03																
		AUM	H12-15	2000-03									エアバッグ	●				1		
	AUQ	H12-15	2000-03																	
	1.9D TDI	AGR	H08-15	1996-03	インストルメントパネル	●				1,2										
		AHF	H10-15	1998-03																
		ALH	H10-15	1998-03																
		ASV	H12-15	2000-03																
1.9D TDI PD	ASZ	H13-15	2001-03	インストルメントパネル	●				1,2											
	ATD	H13-15	2001-03																	
	AXR	H14-15	2002-03																	
A3 (03~)	1.4 TFSI	CAXC	H19-21	2007-09	エンジン	●				1,2	●									
		1.6	BGU	H15-21									2003-09							
	1.6 FSI	BSE	H17-21	2005-09	エンジン	●				1,2	●									
		BSF	H17-21	2005-09																
		BAG	H15-19	2003-07																
	1.6 FSI	BLF	H17-19	2005-07	エンジン	●				1,2	●									
		BLP	H17-19	2005-07																
		BYT	H19-21	2007-09																
	1.8 TFSI	BZB	H19-21	2007-09	AT	●				1										
		1.9D TDI PD	BKC	H15-21									2003-09							
	1.9D TDI PD	BLS	H17-21	2005-09	AT	●				1										
		BXE	H18-21	2006-09																
		2.0 FSI	AXW	H15-21									2003-09							
	2.0 FSI	BHD	H16-17	2004-05	AT	●				1										
		BLR	H17-21	2005-09																
		BLX	H17-21	2005-09									ABS	●				1		
		BLY	H17-21	2005-09																
		BMB	H17-21	2005-09																
		BVY	H17-21	2005-09																
		BVZ	H17-21	2005-09									エアバッグ	●				1		
		2.0 TFSI	AXX	H16-21																
	BPY	H17-21	2005-09																	
	BWA	H17-21	2005-09																	
	CAWB	H19-21	2007-09																	
	CBFA	H19-21	2007-09																	
	CCTA	H19-21	2007-09																	
	2.0D TDI PD	AZV	H16-21	2004-09	インストルメントパネル	●				1,2										
		BKD	H15-21	2003-09																
		BKQ	H17-21	2005-09																
		BMM	H16-21	2004-09																
		BMN	H17-21	2005-09																
		BMN	H18-21	2006-09																
		BRA	H16-21	2004-09																
BUY		H19-21	2007-09																	
3.2	BDB	H15-21	2003-09	インストルメントパネル	●			1,2												
BMJ	H17-21	2005-09																		
A4 (94~01)	1.6	ADP	H07-09	1995-97	エンジン	●				1,2	●									
		AHL	H08-13	1996-01																
		ALZ	H13	2001																
		ANA	H10-13	1998-01																
		ARM	H11-13	1999-01																
	1.8	ADR	H07-13	1995-01	エンジン	●				1,2	●									
		APT	H11	1999																
		ARG	H10-13	1998-01																
		AVV	H12-13	2000-01																
	1.8 Turbo	AEB	H07-13	1995-01	AT	●				1										
		AJL	H09-13	1997-01																
		ANB	H11-13	1999-01																
		APU	H10-13	1998-01																
		AWT	H13	2001																



13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カバー									
			和暦	西暦							共通	専用								
	1.9D TDI	1Z/AHU	H07-13	1995-01	ABS	●				1										
		AFH	H08-13	1996-01																
		AFN	H07-13	1995-01																
		AHH	H10-13	1998-01																
		AVG	H11-13	1999-01																
	1.9D TDI PD	AJM	H11-13	1999-01	エアバッグ	●				1										
		ATJ	H11-13	1999-01																
	2.4	AGA	H09-13	1997-01																
		AJG	H09-13	1997-01																
		ALF	H10-13	1998-01																
		AML	H11-13	1999-01																
		AMM	H12-13	2000-01																
	2.5D TDI	AFB	H09-13	1997-01									インストルメントパネル	●				1,2		
		AKN	H10-13	1998-01																
	2.6	ABC	H06-11	1994-99																
	2.8	AAH	H06-09	1994-97																
	2.8 30V	ACK	H07-13	1995-01																
		ALG	H09-13	1997-01																
		AMX	H11-13	1999-01																
		APR	H10-13	1998-01																
		AQD	H10-13	1998-01																
ATX	H09-13	1997-01																		
A4(01-08)	1.6	ALZ	H13-20	2001-08	エンジン	●				1,2	●									
		1.8 Turbo	AMB	H13-20									2001-08							
		AVJ	H13-15	2001-03																
		BEF	H15-16	2003-04																
		BFB	H15-20	2003-08																
	1.9D TDI PD	AVB	H13-16	2001-04									AT	●				1		
		AVF	H13-16	2001-04																
		AWX	H13-16	2001-04																
		BKE	H16-18	2004-06																
	BRB	H17-18	2005-06																	
	2.0	ALT	H13-20	2001-08																
	2.0 FSI	AWA	H14-17	2002-05	ABS	●				1										
	2.0 TFSI	BGB	H16-20	2004-08																
		BPG	H17-20	2005-08																
		BPJ	H17-20	2005-08																
		BUL	H18-20	2006-08																
		BWE	H18-20	2006-08																
		BWT	H18-20	2006-08																
	BYK	H17-20	2005-08	エアバッグ									●				1			
	2.0D TDI PD	BLB	H16-20																	2004-08
		BNA	H17-20																	2005-08
		BPW	H17-20		2005-08															
		BRC	H17-20		2005-08															
		BRE	H18-20		2006-08															
		BRF	H18-20		2006-08															
		BVA	H18-20		2006-08															
		BVF	H18-20		2006-08															
		BVG	H18-20		2006-08															
		2.4	AMM	H13-20	2001-08	インストルメントパネル	●				1,2									
	2.5D TDI	BDV	H13-20	2001-08																
		AKE	H13-15	2001-03																
		AYM	H13-15	2001-03																
		BAU	H15-16	2003-04																
		BCZ	H15-17	2003-05																
	2.7D TDI	BDG	H15-20	2003-08																
		BDH	H15-16	2003-04																
		BFC	H15	2003																
		BPP	H17-20	2005-08																
		BSG	H17-20	2005-08																
	3.0	ASN	H13-17	2001-05	エンジン	●				1,2	●									
BBJ		H13-20	2001-08																	
3.0D TDI	BKN	H17-20	2005-08																	
	AUK	H16-20	2004-08																	
3.2 FSI	AUK	H16-20	2004-08																	
A4 Cabrio	1.8 Turbo	AMB	H13-21	2001-09									エンジン	●				1,2	●	
		AVJ	H15	2003																
		BEX	H15-16	2003-04																
		BFB	H14-21	2002-09																
	2.0	ALT	H15-21	2003-09									AT	●				1		
	2.0 TFSI	BGB	H17-21	2005-09																
		BPG	H17-21	2005-09																
		BWE	H17-21	2005-09																
	2.0D TDI PD	BWT	H18-21	2006-09																
		BPW	H17-21	2005-09	ABS	●				1										
BRC	H18-21	2006-09																		
2.4	AMM	H14-21	2002-09																	
	BDV	H14-21	2002-09																	

## 13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	2.5D TDI	BCZ	H15-17	2003-05	エアバッグ	●				1		
		BDG	H15-21	2003-09								
		BFC	H15	2003								
	2.7D TDI	BPP	H17-21	2005-09	インストルメントパネル	●				1,2		
	3.0	ASN	H14-17	2002-05								
		BBJ	H14-21	2002-09								
	3.0D TDI	ASB	H17-21	2005-09	エンジン	●				1,2	●	
	3.2 FSI	AUK	H17-21	2005-09								
A4 quattro (94~01)	1.8	BKC	H16-21	2004-09	エンジン	●				1,2	●	
		APT	H11	1999								
		ARG	H10-13	1998-01								
	1.8 Turbo	BXF	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2	●	
		AJL	H09-13	1997-01								
		ANB	H11-13	1999-01								
	1.9D TDI	APU	H10-13	1998-01	AT	●				1		
		AWT	H13	2001								
		AVV	H12-13	2000-01	エンジン	●				1,2	●	
		BVY	H17-21	2005-09								
	1.9D TDI PD	AVG	H11-13	1999-01	エンジン	●				1,2	●	
		AJM	H11-13	1999-01								
	2.4	ATJ	H11-13	1999-01	ABS	●				1		
		BKD	H15-21	2003-09								
		AJG	H09-13	1997-01								
		ALF	H10-13	1998-01								
		AML	H11-13	1999-01								
		AMM	H12-13	2000-01								
		APS	H10-13	1998-01								
		APZ	H11-13	1999-01								
		ARJ	H10-13	1998-01								
		2.5D TDI	AKL	H09-15								
		AKN	H10-13	1998-01								
	2.6	ABC	H06-11	1994-99	エンジン	●				1,2	●	
	2.7 Turbo	ABS	H05-06	1993-94								
	2.8	ADZ	H06-09	1994-97	インストルメントパネル	●				1,2		
	2.8 30V	ANN	H09-15	1997-03								
		ALG	H09-13	1997-01								
		AMX	H11-13	1999-01								
		APR	H10-13	1998-01								
	AQD	H10-13	1998-01									
A4 quattro (01~08)	1.8 Turbo	ATX	H09-13	1997-01	エンジン	●				1,2	●	
		ADY	H06-12	1994-00								
		AVJ	H13-15	2001-03								
		BEX	H15-16	2003-04								
	1.9D TDI PD	BFB	H15-20	2003-08	エンジン	●				1,2	●	
		AQY	H10-15	1998-03								
	2.0 TFSI	BGB	H16-20	2004-08	AT	●				1		
		BPG	H17-20	2005-08								
		BPJ	H17-20	2005-08								
		BUL	H18-20	2006-08								
BUL		H16-17	2004-05									
BWE		H18-20	2006-08									
BWT		H18-20	2006-08									
2.0D TDI PD	BYK	H17-20	2005-08	ABS	●			1				
	ATU	H11-15	1999-03									
2.5D TDI	BRE	H18-20	1999-03	エアバッグ	●				1			
	BVA	H18-20	1999-03									
	BLP	H17-19	2005-07									
	AYM	H13-15	2001-03									
3.0	BAU	H15-16	2003-04	インストルメントパネル	●				1,2			
	BDH	H15-16	2003-04									
	BXE	H18-21	2006-09									
3.0D TDI	BBJ	H13-20	2001-08	インストルメントパネル	●				1,2			
	ASB	H17-20	2005-08									
3.2 FSI	BKN	H16-20	2004-08	エンジン	●				1,2	●		
	BLY	H17-21	2005-09									
A6 (97~05)	1.8	AJP	H09-14	1997-02	エンジン	●				1,2	●	
		AQE	H11-14	1999-02								
		ARH	H11-14	1999-02								
	1.8 Turbo	AEB	H09-14	1997-02	エンジン	●				1,2	●	
		AJL	H09-14	1997-02								
		ANB	H11-14	1999-02								
		APU	H10-14	1998-02								
		AWT	H12-17	2000-05								
	1.9D TDI	BLY	H17-21	2005-09	エンジン	●				1,2	●	
		AVG	H11-14	1999-02								
	1.9D TDI PD	BVZ	H17-21	2005-09	AT	●				1		
		AVF	H13-17	2001-05								
		AWX	H13-17	2001-05								
	2.0	BMM	H17-21	2005-09	エンジン	●				1,2	●	
	2.4	BMN	H17-21	2005-09								
ALF		H09-17	1997-05									
	ALW	H09-17	1997-05	エンジン	●				1,2	●		

13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カバー	
			和暦	西暦							共通	専用
		AML	H12-17	2000-05	ABS	●				1		
		AMM	H12-17	2000-05								
		APS	H09-17	1997-05								
		APZ	H11-14	1999-02								
		ARJ	H10-17	1998-05								
		ARN	H11-14	1999-02								
		ASM	H12-17	2000-05								
		BDV	H13-17	2001-05								
	2.5D TDI	AYZ	H12-17	2000-05	エアバッグ	●				1		
		AKE	H11-17	1999-05								
		AKN	H11-14	1999-02								
		AYM	H13-17	2001-05								
		BAU	H15-17	2003-05								
		BCZ	H16-17	2004-05								
		BDG	H15-17	2003-05								
		BDH	H15-17	2003-05								
	BFC	H15-17	2003-05									
	2.7 Turbo	BBY	H14-17	2002-05	インストルメント パネル	●				1,2		
	2.8	ACK	H09-14	1997-02								
		ALG	H09-14	1997-02								
		AMX	H12-14	2000-02								
APR		H09-14	1997-02									
AQD		H11-14	1999-02									
3.0	ASN	H13-17	2001-05									
BBJ	H14-17	2002-05										
A6 (05~)	2.0 TFSI	BPJ	H17-21	2005-09	エンジン	●				1,2	●	
		2.0D TDI PD	BLB	H17-21								
	BNA		H17-21	2005-09								
	BRE		H17-21	2005-09								
	BRF		H17-21	2005-09								
	2.4	BDW	H16-21	2004-09	ABS	●				1		
	2.7D TDI	BPP	H17-21	2005-09	エアバッグ	●				1		
		BSG	H17-21	2005-09								
	3.0	BBJ	H17-21	2005-09	インストルメント パネル	●				1,2		
	3.2 FSI	AUK	H16-21	2004-09								
BKH		H17-21	2005-09									
A6 allroad (06~)	2.7D TDI	BPP	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2	●	
		BSG	H18-21	2006-09								
	3.0D TDI	ASB	H18-21	2006-09	AT	●				1		
		BNG	H18-21	2006-09								
		BNG	H18-21	2006-09								
3.2 FSI	AUK	H18-21	2006-09	エアバッグ	●				1			
4.2 FSI	BVJ	H18-21	2006-09	インストルメント パネル	●				1,2			
A6 quattro (97~05)	1.8 Turbo	AEB	H09-14	1997-02	エンジン	●				1,2	●	
		AJL	H09-14	1997-02								
		ANB	H11-14	1999-02								
		APU	H10-14	1998-02								
		AWT	H12-17	2000-05								
		AFN	H09-14	1997-02								
	1.9D TDI	AVG	H11-13	1999-01								
		AVF	H13-17	2001-05								
	1.9D TDI PD	AWX	H13-17	2001-05	AT	●				1		
		AGA/AJG	H09-17	1997-05								
	2.4	ALF	H09-17	1997-05	ABS	●				1		
		ALW	H09-17	1997-05								
		AML	H12-17	2000-05								
		AMM	H12-17	2000-05								
		APS	H09-17	1997-05								
		APZ	H11-14	1999-02								
		ARJ	H10-17	1998-05								
		BDV	H13-17	2001-05								
		AFB	H09-13	1997-01								
		AKE	H11-17	1999-05								
	2.5D TDI	AKN	H11-14	1999-02	エアバッグ	●				1		
		AYM	H13-17	2001-05								
		BAU	H15-17	2003-05								
		BDH	H15-17	2003-05								
		AJK	H10-17	1998-05								
		ARE	H12-15	2000-03								
	2.7 Turbo	AZA	H13-14	2001-02	インストルメント パネル	●				1,2		
		BES	H15-17	2003-05								
		ACK	H09-14	1997-02								
		ALG	H09-14	1997-02								
	2.8	AMX	H12-14	2000-02	インストルメント パネル	●				1,2		
		APR	H09-14	1997-02								
		AQD	H11-14	1999-02								
		ASN	H13-17	2001-05								
BBJ		H14-17	2002-05									
3.0	ARS	H07-17	1995-05	インストルメント パネル	●				1,2			
	ASG	H07-17	1995-05									
	AWN	H07-17	1995-05									

## 13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
A6 quattro (05~)	2.4	BDW	H16-21	2004-09	エンジン	●				1,2	●		
		BPP	H17-21	2005-09		●							
	2.7D TDI	BSG	H17-21	2005-09	AT	●				1			
		BBJ	H17-21	2005-09		●							
	3.0	ASB	H17-21	2005-09	ABS	●				1			
		BMK	H16-21	2004-09		●							
	3.2 FSI	BNG	H16-21	2004-09	エアバッグ	●				1			
		AUK	H16-21	2004-09		●							
4.2	BKH	H17-21	2005-09	インストルメント パネル	●				1,2				
A8 (03~)	3.0	ASN	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●		
		BBJ	H15-21	2003-09		●							
	3.0D TDI	ASB	H17-21	2005-09	AT	●				1			
		BNG	H17-21	2005-09		●							
	3.7	BFL	H15-21	2003-09	ABS	●				1			
	4.0D TDI	ASE	H15-21	2003-09		●							
	4.2	BFM	H15-21	2003-09	エアバッグ	●				1			
	6.0	BHT	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2			
BSB		H16-21	2004-09		●								
Allroad (00~05)	2.5D TDI	AKE	H12-15	2000-03	エンジン	●				1,2	●		
		BAU	H15-17	2003-05		●							
		BCZ	H16-17	2004-05	AT	●				1			
	2.7 Turbo	ARE	H12-17	2000-05	ABS	●				1			
		BES	H15-17	2003-05	エアバッグ	●				1			
	4.2	BAS	H14-17	2002-05	インストルメント パネル	●				1,2			
Q7	3.0D TDI	BUG	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2	●		
		BUN	H18-21	2006-09		●							
		CASA	H19-21	2007-09	AT	●				1			
		CASB	H19-21	2007-09	ABS	●				1			
	3.6 FSI	BHK	H19-21	2007-09	エアバッグ	●				1			
		BHL	H19-21	2007-09		●							
	4.2 FSI	BAR	H18-21	2006-09	インストルメント パネル	●				1,2			
	4.2D TDI	BTR	H19-21	2007-09		●							
RS4	2.7 Turbo	ASJ	H12-14	2000-02	エンジン	●				1,2	●		
					AT	●			1				
		AZR	H12-14	2000-02	ABS	●				1			
					エアバッグ	●			1				
							インストルメント パネル	●					1,2
							エンジン	●					
RS6	4.2	BCY	H15-16	2003-04	エンジン	●				1,2	●		
					AT	●			1				
					ABS	●			1				
					エアバッグ	●			1				
					インストルメント パネル	●			1,2				
						●				1,2			
S3	1.8 Turbo	AMK	H12-15	2000-03	エンジン	●				1,2	●		
					AT	●			1				
		APY	H11-15	1999-03	ABS	●				1			
					エアバッグ	●			1				
		BAM	H14-15	2002-03	インストルメント パネル	●				1,2			
					エンジン	●				1,2			
S4	2.7 Turbo	AGB	H09-13	1997-01	エンジン	●				1,2	●		
					AT	●			1				
					ABS	●			1				
	4.2	BBK	H15-21	2003-09	エアバッグ	●				1			
					インストルメント パネル	●			1,2				
					エンジン	●				1,2			
S4 Cabrio	4.2	BBK	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●		
					AT	●			1				
					ABS	●			1				
					エアバッグ	●			1				
					インストルメント パネル	●			1,2				
						●				1,2			
S6	4.2	ANK	H12-16	2000-04	エンジン	●				1,2	●		
					AT	●			1				
					ABS	●			1				
		AQJ	H12-16	2000-04	エアバッグ	●				1			
					インストルメント パネル	●			1,2				
					エンジン	●				1,2			
TT (98~06)	1.8	AJQ	H10-14	1998-02	エンジン	●				1,2	●		
					AMU	H12-14	2000-02		●				
		APP	H11-14	1999-02		●							
		APX	H10-14	1998-02	AT	●				1			
		ARY	H12-17	2000-05		●							
		AUM	H14-17	2002-05		●							

13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
		AUQ	H12-17	2000-05	ABS	●				1		
		BAM	H12-17	2000-05								
		BFV	H17-18	2005-06	エアバッグ	●					1	
		BVP	H17-18	2005-06								
		BVR	H17-18	2005-06	インストルメントパネル	●					1,2	
	3.2	BHE	H15-18	2003-06								
TT (06~)	2.0 TFSI	BWA	H18-21	2006-09	エンジン	●					1,2	●
					AT	●					1	
	3.2	BUB	H18-21	2006-09	ABS	●					1	
					エアバッグ	●					1	
					インストルメントパネル	●					1,2	

13. AUDI診断ソフト(VW/AUDI/VOVLO Ver1.0\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ガソリン エンジン	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
AT	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
ABS	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
エアバック	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
インストルメント パネル	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
	2	サービス・インターバル・リセット	サービス・インターバルをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後、点検後

14. VOLVO診断ソフト(VW/AUDI/VOLVO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
Cシリーズ (クーペ)  C30	1.6	B4164S3	H22 ~ H23	2010 ~ 2011	エンジン	●					●		
	1.6D Turbo	D4164T											
	1.8	B4184S8 B4184S11											
	2.0	B4204S3 B4204S4			トランスミッション	●							
	2.0D Turbo	D4204T											
	2.4	B5244S4											
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9 D5244T13			ABS/BCM	●							
2.5 Turbo	B5254T7												
Cシリーズ (クーペ)  C70 コンバーチブル	2.4	B5244S4 B5244S5	H18 ~ H19	2006 ~ 2007	エンジン	●						●	
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9			トランスミッション	●							
	2.5 Turbo	B5254T3			ABS/BCM	●							
Sシリーズ (セダン)  S40	1.6	B4164S3	H16 ~ H23	2004 ~ 2011	エンジン	●					●		
	1.6D Turbo	D4164T											
	1.8	B4184S8 B4184S11											
	2.0	B4204S3 B4204S4			トランスミッション	●				1,2			
	2.0D Turbo	D4204T D4204T2											
	2.4	B5244S4 B5244S5											
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9			ABS/BCM	●				1,2,3,4			
2.5 Turbo	B5254T3 B5254T7												
Sシリーズ (セダン)  S60	2.0 Turbo	B5204T5	H13 ~ H21	2001 ~ 2009	エンジン	●					●		
	2.3 Turbo	B5234T3B52											
	2.4	B5244S B5244S2 B5244SG B5244SG2											
	2.4 Turbo	B5244T3 B5244T4 B5244T5 B5244T6 B5244T7 B5244T8 B5244T9 B5244T10 B5244T11 B5244T12 B5244T13 B5244T14 B5244T15			トランスミッション	●				1,2			
					ABS/BCM	●				1,2,3,4,5			
Sシリーズ (セダン)  S80	2.0 Turbo	B5204T3 B5204T4 B5204T5	H11 ~ H18	1999 ~ 2006	エンジン	●					●		
	2.3 Turbo	B5234T7											
	2.4	B5244S B5244S2 B5244SG B5244SG2											
	2.4 Turbo	B5244T3 B5244T4			トランスミッション	●				1,2			
	2.4D D5	D5244T D5244T2			ABS/BCM	●				1,2,3,4			

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	2.5 Turbo	B5254T2										
	2.5D TDI	D5252T										
	2.8 T6	B6284T										
	2.9	B6294S B6294S2 B6304S3										
	2.9 T6	B6294T										
	その他											
Vシリーズ (ワゴン)  V40	1.6	B4164S3	H16 ~ H23	2004 ~ 2011	エンジン	●						●
	1.6D Turbo	D4164T										
	1.8	B4184S8 B4184S11										
	2.0	B4204S3 B4204S4										
	2.0D Turbo	D4204T D4204T2										
	2.4	B5244S4 B5244S5										
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9 D5244T13										
2.5 Turbo	B5254T3 B5254T7											
Vシリーズ (ワゴン)  V50	1.6	B4164S3	H16	2004	エンジン	●						●
	1.6D Turbo	D4164T										
	1.8	B4184S8 B4184S11										
	2.0	B4204S3 B4204S4										
	2.0D Turbo	D4204T D4204T2										
	2.4	B5244S4 B5244S5										
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9 D5244T13										
2.5 Turbo	B5254T3 B5254T7											
Vシリーズ (ワゴン)  V70	2.0 Turbo	B5204T5	H12 ~ H20	2000 ~ 2008	エンジン	●						●
	2.3 Turbo	B5234T3										
	2.3 Turbo + 4x4	B5234T7										
	2.4	B5244S B5244S2 B5244SG B5244SG2										
	2.4 Turbo	B5244T4 B5244T5										
	2.4 Turbo + 4x4	B5244T3										
	2.4D	D5244T5										
	2.4D + 4x4	D5244T7										
	2.4D D5	D5244T2 D5244T3										
	2.4D D5	D5244T D5244T4										
	2.5 R	B5254T4										
	2.5 Turbo + 4x4	B5254T2										
	2.5D TDI	D5252T										
	その他											
Vシリーズ (ワゴン)  V70XC クロスカンントリー	2.3 Turbo + 4x4	B5234T7	H13 ~ H19	2001 ~ 2007	エンジン	●						●
	2.4 Turbo	B5244T4										
	2.4 Turbo	B5244T3										
	2.4D D5	D5244T										
	2.5 Turbo + 4x4	B5254T2										
その他												



14. VOLVO診断ソフト(VW/AUDI/VOLVO Ver1.0\*)車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
XCシリーズ (クロスオーバー)  XC70	2.3 Turbo	B5234T7	H13	2001	エンジン	●					●	
	2.4 Turbo	B5244T3 B5244T4			トランスミッション	●			1,2			
	2.4D D5	D5244T D5244T4			ABS/BCM	●			1,2,3,4,5			
	2.5 Turbo	B5254T2										
	その他											
XCシリーズ (クロスオーバー)  XC90 (SUV)	2.4D	D5244T5	H15	2003	エンジン	●					●	
	2.4D D5	D5244T D5244T4			トランスミッション	●			1,2			
	2.5 Turbo	B5254T2			ABS/BCM	●			1,2,3,4,5,6			
	2.9 T6	B6294T										
	その他											

14. VOLVO診断ソフト(VW/AUDI/VOLVO Ver1.0\*)作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
トランスミッション	1	アダプティブデーター消去	アダプティブデーターを消去する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	オイル交換カウンターリセット	オイル交換カウンターをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後
ABS/BCM	1	ステアリングアングル調整	ステアリングアングルを調整する。 以下の作業時に行う。 ・ステアリング操舵角の調整時
	2	圧力センサー1&2校正	圧力センサー1及び2を校正する。 以下の作業時に行う。 ・圧力センサー交換後
	3	横G校正	横Gを校正する。 以下の作業時に行う。 ・横Gセンサ交換後
	4	前後G校正	前後Gを校正する。 以下の作業時に行う。 ・前後Gセンサ交換後
	5	ヨーレートセンサー校正	ヨーレートセンサーを校正する。 以下の作業時に行う。 ・ヨーレートセンサー交換後
	6	ロールレートセンサー校正	ロールレートセンサーを校正する。 以下の作業時に行う。 ・ロールレートセンサー交換後

# 株式会社日本ベンチャー

診断機器事業部 お客様相談窓口  
電話：050-3492-0344 FAX029-305-8668